

LiHOM

A/S 문의

1588-0090

사용중 불편한 점이나 의문사항이
있을 경우 전화 주시기 바랍니다.
(전국공통, 가동시간 09:00 ~ 18:00
토요일, 공휴일 제외)

판 매 원 : **주식회사 리홈**

주 소 : **충남 천안시 서북구 성성동 287-3**

고객상담실 : **080-730-2580**

(전국공통, 가동시간 09:00 ~ 18:00)

가가홈 리홈

LiHOM

Advanced Design, Color & Technology

리홈 전기보온밥솥

사용설명서

LJ-MG04 Series



- 사용전에 "사용설명서 및 요리안내"를 반드시 읽으시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽으신 후 누구나 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 증기누설의 우려가 있으므로 증기배출구 및 패킹은 자주 청소하여 주십시오.
- 본제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 외관은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

리훔 고객 여러분께

저희 리훔 전기보온밥솥을 사용해 주셔서 감사드립니다. 제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 읽어보시기 바랍니다.

이 제품의 사용 중 문제가 발생했을 때 이 사용설명서를 참고하시면 문제를 해결할 수 있습니다. 이 사용설명서에는 제품 보증서가 들어있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항

전원관련	02
설치관련	04
사용중에	05

자가진단

A/S를 요청하시기 전에	16
---------------------	----

사용방법

제품 각 부분의 명칭	09
사용방법	10
청소방법	15

고객서비스

소비자 피해보상 안내/유상서비스	17
제품 보증서/제품규격	18

안전을 위한 주의사항



지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우



지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우



지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.



전원관련



위험


본 제품은 AC 220V 전용입니다.
반드시 접지가 되어있는 정격
7A 이상의 220V 전용콘센트에
꽂아 주십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는
사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




젖은 손으로 전원플러그를 만지지
마세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




전원코드 부분을 잡아 당겨서 뽑지
마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




제품 이동시 전원코드를 당겨서
이동하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그에 묻은 이물질은 깨끗이
제거하여 주십시오.

화재의 위험이 있습니다.



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.




전원관련




전원부분에 물이 들어간 경우,
전원플러그를 빼고 완전히
건조된 다음 사용하십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




전원코드를 무리하게 구부리거나
무거운 물건에 눌러 훼손, 변형되지
않도록 하십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




오랫동안 사용하지 않을 때는
전원플러그를 빼 주십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




전원플러그를 임의로 연결하거나
가공하여 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




전원플러그를 연속하여 꽂았다
빼지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드나 전원 플러그가 파손된 경우
그 제조사나 판매점 또는 유자격 기술자
(서비스 기사)에 의해 교환 또는
수리하십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.





위험

쌓통 및 다용도 선반에 제품을 놓고 사용시 전원 코드가 틈새에 들리지 않도록 주의해 주십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




제품 수리나 점검 및 부품 교환시는 반드시 전원플러그를 빼 주십시오.

감전의 위험이 있습니다.



한개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.

발열 및 발화, 감전, 화재의 위험이 있습니다.



교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 110V 전원에서 승압용 트랜스를 220V로 승압해서 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

※ 한국전력에 승압공사를 의뢰하여 220V로 승압 후 사용하십시오.



설치관련



위험

직사광선이 쬐는 곳이나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

화재의 위험이 있습니다.



제품과 가까운 곳에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관하지 마십시오.


화재의 위험이 있습니다.



습기, 먼지가 많은 곳, 물뚝물이 튈 수 있는 곳에는 설치하지 마십시오.

감전, 화재의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

※ 제품에 물이 들어갔을 경우 서비스 센터로 꼭 문의하십시오.



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.



설치관련



주의

경사진 곳에 제품을 설치하지
마시고 제품에 무리하게 힘을
가하거나 충격을 주지 마십시오.
신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.



제품, 내수를 떨어뜨리거나 충격을
주지 마십시오.

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.




사용중에



위험

증기구나 틈 사이에 이물질이
넣지 마시고, 이물질이 들어간
경우 전원플러그를 빼고 서비스
센터로 연락해 주십시오.

감전, 화재,
신체 상해의
위험이 있습니다.




제품에서 이상한 소리나 타는 냄새,
연기가 나면 즉시 전원플러그를
뽑은 후, 서비스 센터로 연락 하십시오.

화재의 위험이
있습니다.




알루미늄 호일 등 다른 금속
물체를 내수 외부면에 놓은채
사용하지 마십시오.

감전, 화재 및
제품 파손의
위험이 있습니다.



어린이 혼자 사용하거나 어린이가
만질 수 있는 장소에 제품을 두지
마십시오.

감전, 화상, 신체
상해의 위험이
있습니다.





주의사항



제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.

감전, 제품 훼손의 위험이 있습니다.



제품 밑에 스테인레스판, 깔판, 방석, 전기장판, 철판, 은박지, 동파이프, 철 종류 및 알루미늄 소재의 장판등을 놓고 사용하지 마십시오.


화재 및 고장의 원인이 됩니다.



사용방법

전원플러그를 뺀 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




저가전단



취사 중 뚜껑을 함부로 열지 마십시오.


화상 및 신체 상해의 위험이 있습니다.



취사 중 증기구에 얼굴이나 손등을 가까이 대거나 막지 마십시오.

신체 상해의 위험이 있습니다.

※ 특히, 어린이의 접근을 막아 주십시오.



고객서비스

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.


사용중에



경고

취사가 완료된 직후나 보온 직후
열판, 내솥 및 내부에 손을 대지
마십시오.


화상 및 신체 상해의 위험이 있습니다.



내솥없이 절대 사용하지 마십시오.

감전, 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

※ 내솥이 없는 상태에서 쌀이나 물을 넣었을 경우에는
반드시 서비스 센터에 이상 유무를 확인 후 사용하십시오.




내솥이 변형되었거나, 전용내솥이
아닌 것을 사용하지 마십시오.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.



취사도중 전원플러그를 뽑거나
취사버튼을 작동하지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.




내솥을 가스불 위에 올려 놓는 등
다른 용도로 사용하지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.



뚜껑위에 장식용 덮개나 행주등을 올려
놓고 취사나 보온을 하지 마십시오.

제품 성능 저하 및 고장의 원인이 됩니다.







최대용량 이상으로 내용물을 넣어 사용하지 마시고, 규정된 메뉴(취사, 보온) 이외에는 조리하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.




내솥을 본체에 넣을 때 내솥 바깥면에 밥알, 이물질이 있는 상태에서 넣지 마십시오. 열판 과열 등 고장의 원인이 됩니다.




취사나 보온시 뚜껑을 확실히 닫아 주십시오. 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.




취사가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인물을 닦아 주십시오. 변형, 냄새 및 제품성능 저하의 원인이 됩니다.



쌀통 및 다용도 선반에 놓고 사용하실 경우는 취사시 선반을 빼내어 사용해 주십시오. 증기 배출시 쌀통 및 선반 손상의 원인이 됩니다.




취사가 끝난 후에는 반드시 물받이에 고인물을 제거한 후 사용해 주십시오. 변형, 냄새 및 고장의 원인이 됩니다.



제품 각 부분의 명칭

정면/정면 내부 명칭



[부속품]





사용방법


맛있는 밥을 지으려면

- 맛있는 밥은 물의 조정으로부터!

쌀의 종류	묵은쌀	햅쌀	불린쌀	된 밥	진 밥
물조절	눈금보다 많게	눈금보다 적게	눈금보다 적게	눈금보다 적게	눈금보다 많게

- 밥에서 냄새가 날 때

내솥 및 부속품 등을 세척하지 않고 그대로 사용할 경우, 변질된 밥의 박테리아가 번식하여 냄새가 나게 됩니다. 이런 경우에는 내솥에 물과 식초 배합물을 넣고 취사버튼을 눌러 가열하여 소독한 후 깨끗이 씻어 주십시오. (배합비율 : 백미:눈금 2인분의 물, 식초 1큰술)



- 묵은 쌀로 밥을 지었을 때 냄새를 없애려면

오래 묵은 쌀일수록 밥을 지으면 냄새가 나며, 보온시 더욱 심합니다. 이럴 때는 아침밥을 지을 쌀을 그 전날 저녁에 미리 꺼내어 식초 한방울을 떨어뜨린 물에 담갔다가 씻은 후 다음날 아침밥을 지을 때 한번 더 미지근한 물로 헹군 뒤 밥을 지으면 냄새가 나지 않습니다.

- 쌀 보관 방법(쌀의 보관 방법이 밥맛을 좌우합니다.)


※ 오래 보관할 쌀 또는 쌀의 수분이 줄어든 마른 쌀로 밥을 지으면, 밥이 퍼석하거나 설익고 보온시 냄새가 빨리 날 수 있습니다.

1 쌀 보관방법

	좋은 곳	피해야 할 곳
보관장소	- 온도가 낮고 서늘한 곳 - 습기가 적고 통풍이 잘 되는 곳	- 보일러 배관이 지나가는 뜨거운 곳 - 직사광선을 받는 곳 - 개수대(싱크대) 아래
쌀 구입량 보관기간	쌀은 소포장 단위(5~10kg)로 구입하시는게 좋으며, 쌀 봉지를 개봉 후 2주 이내로 사용하시는게 좋습니다.	

- 2 쌀에 벌레가 생기지 않게 하려면 쌀통에 마늘을 넣어 둡니다.

※ 도정한 지 오래되지 않은 햅쌀이라도 보관상의 부주의로 쌀의 수분이 줄어들면 쌀이 말라 마른쌀이 됩니다.




사용방법

취사순서


- ① 계량컵으로 인분 수 만큼 정확히 담아 씻어 주십시오.

※ 한컵은 1인분입니다.



- ② 인분 수에 따라 물을 물 눈금에 맞추어 주십시오.

예) 4인분의 밥을 지을 때



쌀 4컵을 씻어 내솥에 넣은 다음 내솥의 물 눈금 4에 물을 맞추시면 됩니다.


※ 바닥이 평평한 곳에 내솥을 올려 놓고 물의 양을 조절하십시오.

- ③ 내솥을 본체에 넣은 후 뚜껑을 “딸깍”하는 소리가 날 때까지 닫아 주십시오.

· 내솥 주위의 물기를 완전히 제거한 후 내솥을 본체에 넣어 주십시오.

· 자동 온도 스위치와 열판에 이물질이 묻어 있으면 반드시 제거해 주십시오.


· 속뚜껑이 부착되어 있는지 확인해 주십시오.
속뚜껑은 그림과 같이 부착하여 주십시오.



내솥이 본체에 들어있지 않으면 취사 버튼이 눌러지지 않습니다.

물받이 사용방법


물받이 아래쪽을 누른 후 물받이 측면을 잡아 가볍게 앞으로 당기면 빠집니다. 고인 밥물을 버우고 깨끗이 씻은 후 물받이 측면의 양쪽 홈이 몸체의 돌기부에 끼워지도록 위에서 아래방향으로 넣은 후 물받이 위쪽을 눌러 조립 후 사용해 주세요.





4 전원플러그를 꽂은 후 취사버튼을 아래로 눌러 주십시오.

취사버튼을 아래로 누른다음 “딸깍” 소리와 함께 “취사” 램프에 불이 켜지는지 확인하십시오.



5 취사 완료 후 자동으로 보온이 됩니다.

취사완료 후 약 15분간 뜸을 들이고 뚜껑을 열어, 밥 전체를 골고루 뒤섞어 놓아 주십시오.

※ 보온램프가 들어오더라도 15분간은 뜸을 들여 주십시오.



취사 완료전에 뚜껑을 열지 마십시오.

밥이 다 된 다음 30분내에 밥을 섞어 주십시오. 오랫동안 놓아두면 밥이 뭉치고 밑부분이 열린 갈색으로 변할 수 있습니다.

● 보온(12시간 이내)


보온중에 찬밥을 추가로 보온하지 마십시오.

- ※ 12시간 이상 보온시 밥의 풍미가 없어지며, 변색 또는 냄새가 날 우려가 있습니다.
- ※ 밥이 속뚜껑에 닿지 않도록 밥을 가운데로 모아주십시오.



※ 다음의 경우에는 보온을 하지 마십시오.

- 소량의 밥을 보온 → 변색, 마름
- 12시간 이상의 보온 → 변색, 냄새
- 주걱을 넣고 보온 → 냄새
- 찬밥을 보온중인 밥에 섞었을 때 → 변색, 냄새



사용방법-청소방법

- ⚠ 전원플러그를 뺀 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마세요.
- ⚠ 청소를 깨끗이 하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다.

● 본체 · 외피(보호통) · 뚜껑 · 뚜껑패킹


더운 물을 행주에 적서 가볍게 더러움을 닦아 주십시오.

● 내솔

더운물에 잠시 불려, 중성세제와 스폰지로 닦고 말린 행주로 닦아주십시오.

● 속뚜껑

센터패킹을 빼지 말고 더운물에 잠시 불려, 스폰지로 닦고 말린 행주로 물기를 없애주십시오.



- 내솔의 코팅에 대하여

- PTFE 코팅을 하였기 때문에 밥을 옮겨 담을 때에는 플라스틱제, 나무 등의 주걱을 사용하여 주십시오.
- 사용중 색상변화가 있을시 이것은 물이나 수증기에 의해 생긴 것으로서, 사용과 위생면에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하십시오.

● 물받이 · 주걱

본체로부터 떼어내어 스폰지로 닦아 수분을 건조시킨 후 행주로 닦아주세요.




● 열판 · 자동온도스위치

열판, 자동온도스위치에 이물질이 없도록 항상 깨끗이 사용하여 주시고, 오물이 묻었을 경우에는 시중에 판매중인 샌드페이퍼/320번으로 가볍게 문질러 닦아 주십시오.



● 뚜껑패킹

뚜껑패킹 청소 시 뚜껑 패킹이 뚜껑 사이에 끼워지는 일이 생길 수 있습니다. 끼워진 부분을 잡아 당겨 정상적인 위치에서 사용해 주세요.
※ 제품 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.



폐가전제품 철차

※ 배터리는 안전하게 처분하여 주십시오.

※ 배터리는 기기를 폐기하기 전에 기기에서 분리하시고 분리할 때는 기기 전원으로 부터 차단하여 주십시오.

신규제품 구입시

신제품을 구입하시고 폐가전 제품 발생시에는 고객 상담실로 문의 하시면 무상으로 회수 처리해 드립니다.



단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.





A/S를 요청하시기 전에...

A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항을 확인해 주세요.

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 보온밥솥이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이런 때에는 다음의 사항에 대해 점검하신다면 서비스 센터의 도움없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다. 아래의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결이 안되면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

현상	확인해 주세요.	조치방법
이따끔 취사가 안된다.	<ul style="list-style-type: none"> 취사중 취사버튼을 눌러놓지 않았거나, 전원플러그가 빠져있지 않았나요? 취사중에 정전이 되지 않았나요? 	<p>전원플러그를 확실히 꽂아주십시오.</p> <p>장시간 정전시에는 다시 취사를 하십시오.</p>
밥물이 넘친다.	<ul style="list-style-type: none"> 밥을 지을 때 기준 수위이상 물을 넣지 않았나요? 속뚜껑을 부착하지 않고 밥을 짓지 않았나요? 	<p>쌀의 양에 따라 측정 눈금에 맞게 수위조절을 하여 주십시오.</p> <p>속뚜껑을 부착시켜 주십시오.</p>
밥의 상태 ·된밥 ·설익음 ·진밥	<ul style="list-style-type: none"> 밥물 조절은 제대로 되었나요? 내솥바닥에 이물질이 붙어 있지 않은가요? 변형된 내솥을 사용하지 않았나요? 밥 짓는 도중 전원이 끊어 졌거나 취사버튼을 껐지 않았나요? 취사램프가 꺼진 후 즉시 뚜껑을 열지 않았습니까? 	<p>쌀의 양에 따라 측정 눈금에 맞게 수위조절을 하여 주십시오.</p> <p>이물질 제거해 주십시오.</p> <p>변형된 용기를 교환하십시오.</p> <p>항상 별도의 다른 용기에 쌀을 씻어 내솥의 변형을 방지하십시오.</p> <p>밥이 다 되어 자동적으로 취사 램프가 보온램프로 전환 될때 까지는 손대지 마십시오.</p> <p>취사램프가 꺼진 후 반드시 약 15분간 뜸을 들여 주십시오.</p>
밥의 밑면에 할갈색으로 눌러 붙어 있을 경우	<ul style="list-style-type: none"> 쌀은 충분히 씻었나요? 밥이 다 되어 보온상태로 넘어 갔는데도 무리하게 취사버튼을 누르지는 않았나요? 내솥 바닥의 높은 자국을 씻지 않고 그대로 다시 밥을 짓지는 않았나요? 밥을 지을 때 열판과 내솥 사이에 이물질이 끼이지는 않았나요? 	<p>쌀을 항상 깨끗이 씻어 주십시오.</p> <p>밥이 다 된 후에는 절대로 취사 버튼을 누르지 마십시오.</p> <p>내솥은 항상 깨끗이 사용하십시오.</p> <p>열판 또는 내솥은 이물질이 붙지 않도록 항상 깨끗이 사용하십시오.</p>
보온이 되지 않음 ·취냄새가 난다 ·변색이 된다	<ul style="list-style-type: none"> 뚜껑을 확실히 닫았나요? 보온중에 전원플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않았나요? 주걱을 넣고 보온하거나 찬밥, 다른 밥등을 추가로 보온하지 않았나요? 보온시킨 밥의 양이 너무 적지는 않았나요? 	<p>뚜껑을 확실히 닫아 주십시오.</p> <p>보온중에는 항상 전원플러그를 꽂아 두십시오.</p> <p>주걱이나 찬밥 또는 다른 종류의 밥은 넣지 마십시오.</p> <p>보온양이 적을 때는 내솥중앙에 오목히 모아서 보온하십시오.</p>

소비자 피해보상 안내/유상서비스

소비자 피해보상 안내 (제품보증기간:구입일로부터 1년 이내)

소비자의 피해유형		보상내역		
		보증기간 이내	보증기간 경과후	
부품보증 기간내 정상적인 사용중 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 및 하자가 발생	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불	
	구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요하는 경우	제품교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환불		
	부품 교환 불가일시	무상수리		
	수 리 가 능	하자 발생시		제품교환, 환불
		동일한 하자에 대하여 수리했으나 4회째 발생		
		여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)		
		수리 불가능시		
수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우				
소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우				
제품 구입시 운송과정 및 설치 중 발생한 피해	제품교환			
소비자의 과실에 의한 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환		
기 타	천재지변에 의해 고장이 발생한 경우	유상수리	유상수리	
	사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우			
	리튬의 위임을 받지않은 사람의 수리/개조에 의한 고장			
	정상 사용시 마모되는 소모성 부품의 교환			
	제품의 하자가 아닌 외부원인에 의한 경우			

- ※ 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
- ※ 상기 보상 규정은 공정거래위원회 제 2010-1호 규정에 의거 합니다.
- ※ 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증 기간을 기산합니다.
- ※ 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.

유상서비스 (고객의 비용부담)에 대하여...


서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 고객의 과실로 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용을 사용하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 리튬 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
리튬 정품은 서비스 센터로 문의하여 지정된 서비스 센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 오(誤)인기하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 리튬 서비스 센터의 수리기사(가 아닌 사람이) 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 영해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 리튬 제품 사용설명서내에 "안전"을 위한 주의사항'을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전"을 위한 주의사항'을 잘 지키면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

제 품 보 증 서

1. 정상적인 사용중 제품제조상의 결함으로 하자가 발생한 고장에 대해서는 보증기간에 한해 무상으로 교환하여 드립니다.
2. 만일 고장인 경우는 A/S 센터로 연락해 주십시오.
3. 다음의 경우는 보증기간 중이라도 유상으로 수리해 드립니다.
 - ▶ 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 고장
 - ▶ 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
4. 보증 기간 경과 후 수리 : 유료수리가 가능합니다.
5. 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하십시오.
6. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.
(This warranty is valid only in Korea.)
7. 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.

● 전국 A/S 연락처
: 1588-0090 (국번없이)

 리홈 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한
문제는 책임질 수 없습니다.

주식회사 리홈

충남 천안시 서북구 성성동 287-3




제품규격

제품명		LJ-MG04 Series (4인용 전기밥솥)
정격전압 및 주파수		AC 220 V, 60 Hz
정격 소비전력	취사시	400 W
	보온시	60 W
취사용량		0.72 L (4컵)
제품크기	폭	237 mm
	길이	238 mm
	높이	217 mm

※ 제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.

MEMO

A large gray rounded rectangle occupies the central portion of the page. Inside this rectangle, there are 25 horizontal dashed lines, evenly spaced, intended for handwritten notes or a memo.



MEMO

A large gray rounded rectangle occupies the central portion of the page. Inside this rectangle, there are 20 horizontal dashed lines, evenly spaced, intended for handwritten notes or a memo.

