


6인용



# CUCHEEN

## 쿠첸 IH 전기압력밥솥 사용설명서

- 본 제품은 국내용입니다. 사용 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 쿠첸 전기압력밥솥을 바르게 사용하기 위해 사용 전에 본 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

Looks Good 

Easy 

Smart 



본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.  
본 제품 이미지는 성능향상을 위해 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.

K-PH060-GF-FT-V1

저희 쿠첸 IH 전기압력밥솥을 사용해 주셔서 감사합니다. 제품의 올바른 사용과 유지를 위해 사용설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 제품의 사용 중 문제가 발생했을 때 사용설명서를 참고하시기 바라며 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

## 제품규격

제품명	IH 전기압력밥솥 PH06 Series
정격전압 및 주파수	AC 220V, 60Hz
정격 소비전력	1100 W
최대취사용량	1.08 L (6인분)
조정장치 압력 / 안전장치 압력	98.0 kPa / 166.7 kPa
제품크기 (길이 X 폭 X 높이)	275 X 381 X 277 mm
중량	6.2 kg (BOX 포장 중량 7.4 kg)

제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.

## 차 례

사용하기 전에	안전을 위한 주의사항 .....	04
	각 부분의 이름 및 기능 .....	07
	제품 손질 방법 .....	10
사용하기	맛있는 밥을 지으려면 .....	14
	현재 시간 맞추는 방법 .....	15
	밥 짓는 방법 .....	16
	밥맛 조절 방법 .....	18
	미세 밥맛 조절 방법 .....	19
	예약취사 방법 .....	21
	영양찜/슬로우쿡 취사 방법 .....	23
	보온 및 재가열하기 .....	24
	보온 온도 및 가열량 조절하기 .....	25
	언어 및 음량 설정 방법 .....	26
	자동세척 방법 .....	27
요리안내.....	28	
고장신고 전에	고장신고 전에 확인 하십시오 .....	38
서비스안내	소비자 피해보상 안내/유상서비스 .....	40
	폐 가전제품 처리방법 .....	40
	제품보증서.....	41
中文说明书	各部位名称及功能.....	02
	烹饪指南.....	05

# 안전을 위한 주의사항

- ※ 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
- ※ 주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.


- 위험** 지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우
- 경고** 지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우
- 주의** 지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우

## 전원관련




본 제품은 AC 220V 전용입니다. 반드시 정격 15A 이상의 220V 전용 콘센트에 꽂으십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원선 부분을 잡아 당겨서 뽑지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




전원플러그를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그를 연속하여 꽂았다 빼지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



제품 이동 시 전원코드를 당겨서 이동하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼십시오.

감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.




전원플러그에 묻은 이물질은 깨끗이 제거하십시오.

화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나 잡아당기지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.



한개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.

발열 및 발화, 감전, 화재의 위험이 있습니다.



쏟음 및 다용도 선반에 제품을 놓고 사용 시 전원코드가 틀새에 눌리지 않도록 주의하십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



코드 및 전원플러그를 동물이 물어 뜯거나 못과 같이 날카로운 금속 물체로부터 충격받지 않도록 사용하십시오.

충격으로 인한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

사용 중에는 제품 본체와 30cm 이상의 거리를 유지하십시오.

전자제품에서 자기장이 방출 될 수 있습니다.


전원코드나 전원플러그가 파손되었을 때는 사용을 중지하고 서비스 센터에 문의하십시오.

제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원코드의 피복이 벗겨지거나 찢힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으므로 수시로 전원코드와 전원플러그의 상태를 확인하십시오. 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하십시오.

## 설치관련



직사광선이 쬐는 곳이나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오. 화재 및 변형, 변색의 위험이 있습니다.




제품과 가까운 곳에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.



쌍크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.

전기누전 및 감전의 위험이 있습니다.



먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에 설치하지 마십시오.

감전, 화재의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.




## 설치관련



주의


경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.




전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의하십시오.

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.



제품, 내수를 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.



제품 상층의 공간을 1.5m 이상 확보하여 설치하십시오.

제품 이상 작동의 원인이 됩니다.



## 사용 중에



위험

반드시 전원플러그를 뽑은 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오. 물이 들어갔을 경우 서비스 센터로 꼭 문의하십시오.

감전, 화재, 번식의 위험이 있습니다.



제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑은 후, 압력추를 젖혀 내부 압력을 제거한 후 서비스 센터로 연락하십시오.

화재의 위험이 있습니다.



제품 밑에 스테인레스판, 깔판, 방석, 전기장판, 철판, 은박지, 동파이프, 철 종류 및 알루미늄 소재의 쟁반 등을 놓고 사용하지 마십시오.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.



밥솥을 가전제품 김치냉장고, 식기세척기, 전자렌지, 냉장·냉동고 등 위에 놓고 사용하지 마십시오.

제품 화재 및 변형이 발생될 수 있습니다.

제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.

감전, 화재, 제품 훼손의 위험이 있습니다.




어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.

감전, 화상, 신체 상해의 위험이 있습니다.



알루미늄 호일 등 다른 금속 물체를 내수 외부 면에 놓은 채 사용하지 마십시오.

감전, 화재, 번식의 위험이 있습니다.



뚜껑을 닫을 때 딸각하는 소리가 들리도록 완전히 닫아 주시고 뚜껑 결합 손잡이를 잠금 위치에 놓고 취사 및 요리를 하십시오.

신체 상해의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



뚜껑을 닫을 때에는 두손으로!!

제품의 흡입구나 틈 사이에 이물질이 낄지 마시고, 이물질이 들어간 경우 전원 플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하십시오.

감전 화재 신체상해의 위험이 있습니다.



경고

내수 없이 절대 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

쌀과 물을 넣었을 경우에는 반드시 서비스 센터에 이상 유무를 확인 후 사용하십시오.



취사가 완료된 직후나 보온 중에 내수 및 클린커버에 손을 대지 마십시오.

신체 상해의 위험이 있습니다.



내수가 변형되었거나, 전용내수가 아닌 것을 사용하지 마십시오.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.



전용내수사용

뚜껑 위에 장식용 덮개나 행주 등을 올려놓고 취사나 보온을 하지 마십시오.

제품 성능 저하 및 폭발의 원인이 됩니다.



제품 내부에 금속막대기 등 이물질이 절대 낄지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다. (특히, 어린이주의)



내수를 다른 용도로 사용하거나 가스불 위에 올리지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.



취사 중이나 취사 완료 직후 자동 증기배출 장치에 얼굴이나 손등을 가까이 대거나 막지 마십시오.

화상의 위험이 있습니다.

특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.



취사 도중 전원플러그를 뽑거나 다른 기능의 버튼을 누르지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.



취사 중이나 취사 완료 후 밥솥 내부에 압력이 남아 있을 경우 뚜껑을 강제로 열지 마십시오.

화상 및 신체 상해의 위험이 있습니다.

취사중 부득이하게 뚜껑을 열어야 할 경우 [취소/전원차단] 버튼을 눌러 밥솥 내부의 증기를 완전히 배출시킨 후 뚜껑을 여십시오.

# 안전을 위한 주의사항

## 사용 중에



주의

내술 코팅이 벗겨진 경우  
고객상담실로 문의하십시오.

제품을 장시간 사용할 경우 내술의  
코팅이 벗겨질 수 있습니다.  
거친 수세미, 금속성 수세미로  
내술을 씻을 경우, 코팅에 충격이  
가해지면 코팅이 벗겨질 수  
있으니 반드시 주방용 중성 세제와  
스폰지로 씻으십시오.

최대용량 이상으로 내용물을 넣어  
사용하지 마십시오.

취사 불량  
및 밥물남침  
등 고장의  
원인이  
됩니다.



뚜껑 위에 자성을 지닌 물체를  
올려 놓거나 자성이 강한 물체  
근처에서 사용하지 마십시오.

고장의  
원인이  
됩니다.



취사가 끝난 뒤에는 반드시 본체에  
고인 물을 닦으십시오.

변색, 냄새  
및 제품  
성능 저하의  
원인이  
됩니다.



취사나 보온 시 뚜껑을 확실히  
닫으십시오.

변색, 냄새  
및 제품  
성능 저하의  
원인이  
됩니다.



내술, 압력 패킹, 내측 패킹,  
클린커버를 자주 손질하십시오.  
(10 쪽 ~ 13 쪽)

냄새 및  
성능 저하의  
원인이  
됩니다.




취사 중 정전이 되면 증기배출  
장치를 통해 내용물이 뿜어져 나올  
수 있으니 주의하십시오.

정전 시



취사, 보온, 지정된 메뉴 이외에  
물을 끓이거나, 식해, 미역국,  
카레, 기름으로 튀기는 요리 등  
다른 용도로 사용하지 마십시오.

고장 및  
냄새의  
원인이  
됩니다.



내술 손잡이를 잡고 제품을 들어  
올리지 마십시오. 내술 손잡이를  
잡고 제품을 들어 올릴 경우  
뚜껑이 열릴 위험이 있습니다.

제품의 고장 및 파손, 상해의  
원인이 됩니다.

제품 외관(특히 금속부분) 및  
클린커버 청소 시 거친 수세미,  
금속성 수세미, 솔, 연마제 등을  
사용하여 청소하지 마십시오.

제품손상 및 변형의 원인이  
됩니다.

요리(영양찜, 슬로우쿡 기능을  
이용한 요리) 후에는 반드시  
청소하십시오.

요리 후 취사 및 보온을 하게 되면  
밥에 냄새가 배어 들 수 있습니다.  
내술, 내술 뚜껑, 압력패킹 등을  
깨끗이 닦아낸 후 사용하십시오.

쌀통 및 다용도 선반에 놓고 사용  
하실 경우는 취사 시 선반을  
빼내어 사용하십시오.

증기 배출 시 쌀통 및 선반 손상의  
원인이 됩니다.

제품 내에 살충제나 화학물질 등을  
뿌리거나 투입하지 마십시오.

바퀴벌레나 벌레 등이 들어갔을  
경우는 고객상담실로 문의해  
주십시오.

내술을 본체에 넣을 때 본체의  
홈과 내술의 손잡이 부분을 맞추어  
넣으십시오.

고장의 원인이 됩니다.

내술을 본체에 넣을 때 내술  
바깥 면에 밥알, 이물질이 있는  
상태에서 넣지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.

내술이 없는 상태로 클린커버,  
금속성 물질 등을 넣어서 사용하지  
마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

제품을 물 또는 다른 액체에  
담그거나 씻지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

제품주위를 늘 청결히 하십시오.

바퀴벌레 및 벌레로 인한 고장에  
대해서는 수리 비용이 발생 될 수  
있습니다.

취사, 보온 및 요리 시 클린커버를  
반드시 장착하십시오.

클린커버를 장착하지 않으면  
취사, 재가열 및 자동세척 기능이  
작동하지 않습니다.

인공심장, 박동기를 사용하는 분은  
본 제품을 사용하기 전에 의사와  
상담하십시오.

본 제품이 작동할 때 심장  
박동기의 작동에 영향을 미칠  
경우가 있습니다.

실외에서는 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

자동온도센서(IR 센서)는 이물질  
및 물기가 없도록 항상 깨끗하게  
유지하십시오.

온도 감지가 둔화되어 성능 저하의  
원인이 됩니다.

<찜판 별도 구매>

오사용 시 제품 및 찜판에 변형이  
발생할 수 있으니 주의하십시오.

# 각 부분의 이름 및 기능

## 전면 / 내부 이름

**압력추**  
내솥 내부의 압력을 일정하게 조절하여 줍니다.

**뚜껑 결합 손잡이**  
취사 시 손잡이 표시가 "잠금(●)" 위치로 되어야 작동이 됩니다.

**뚜껑 열림버튼**  
버튼을 눌러 뚜껑을 엽니다.

**압력 패킹**  
내솥 내부의 증기가 밖으로 새지 않게 밀폐시켜 줍니다. 압력 패킹의 수명은 1년이므로 주기적으로 교체하여 사용하는 것이 좋습니다.  
압력 패킹은 소모품으로 반드시 A/S 고객센터 또는 대형마트에서 구입 후 교체하여 주십시오.

**클린커버**  
분리하여 씻을 수 있습니다.  
클린커버를 장착하지 않으면 제품이 작동하지 않습니다.

**내솥**  
특수 코팅으로 쉽게 벗겨지지 않고 잘 눌러 붙지 않습니다.

**조작부/표시부**  
제품의 모든 기능을 조작하는 버튼이 있습니다.

**스팀캡**

**자동증기조절장치(증기배출구)**  
자동증기배출 장치가 내장되어 있어 내솥의 증기를 자동으로 배출시켜 줍니다.

**클린커버 분리 버튼**  
버튼을 눌러 분리합니다.

**안심 센서**  
내솥 내부의 온도를 감지합니다.

**CLEAN STAINLESS (클린 스테인리스)**

**내측 패킹**  
클린커버의 증기를 새지 않게 밀폐시켜 줍니다.

**물받이**  
취사 후 물을 자주 비우고 물받이를 분리하여 깨끗하게 청소하여 주십시오.

**내솥 손잡이**

**전원 플러그**

**자동온도센서(IR 센서)**  
취사나 보온 시 온도를 감지합니다.  
푹미 있고 맛있는 밥을 지으려면 자동온도센서에 물기나 이물질이 없도록 항상 깨끗하게 유지하세요.


## 부속품



사용설명서



계량컵



주걱

# 각 부분의 이름 및 기능

## 조작부/표시부





조작부/표시부는 휘발성분(알코올, 아세톤 등)이 함유된 것으로 청소하지 마십시오.  
변색 또는 인쇄가 지워질 수 있습니다.



번호	아이콘	이름	기능
1		[자동세척]	<ul style="list-style-type: none"> <li>자동세척을 할 때 사용합니다.</li> <li>! 자동세척 기능에 대한 자세한 설명은 27 쪽을 참조하세요.</li> </ul>
2		[예약]	<ul style="list-style-type: none"> <li>취사를 예약할 경우에 사용합니다.</li> </ul>
3		[보온/재가열]	<ul style="list-style-type: none"> <li>보온이나 재가열을 할 때 사용합니다.</li> <li>- 버튼을 한 번 누르면 보온 기능이 작동하고 두 번 연속 누르면 재가열 기능이 작동합니다.</li> </ul>
4		[밥맛]	<ul style="list-style-type: none"> <li>백미, 잡곡, 현미 메뉴의 밥맛을 조절할 때 사용합니다.</li> <li>! 밥맛 조절 기능에 대한 자세한 설명은 18 쪽을 참조하세요.</li> </ul>
5		[설정]	<ul style="list-style-type: none"> <li>현재 시간 설정, 언어/음성 설정, 보온 온도 및 가열량 조절, 미세 밥맛 조절 모드 진입 시 사용합니다.</li> </ul>



번호	아이콘	이름	기능
6		[취소/전원차단]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 모든 기능의 취소 시 사용합니다.</li> <li>• 전원차단 모드 진입/해제 시 사용합니다.</li> <li>- 대기 모드에서 [취소/전원차단] 버튼을 3초 이상 누르면 전원차단 모드로 진입합니다.</li> <li>- 전원차단 모드에서 [취소/전원차단] 버튼을 누르면 전원차단 모드가 해제됩니다.</li> </ul>
7		[취사/확인]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 다음 단계로 넘어갈 때 사용합니다.</li> <li>• 각 메뉴의 취사 시작 시 사용합니다.</li> <li>• 쾌속 취사 진행 시 사용합니다.</li> <li>- 백미, 잡곡 메뉴에서 버튼을 두 번 연속 누르면 쾌속 취사로 작동해 밥 짓는 시간이 단축됩니다.</li> </ul>
8	-	다이얼	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 메뉴를 선택할 때 사용합니다.</li> <li>• 현재 시간, 예약 시간을 설정하거나 영양찜, 슬로우쿡 메뉴의 취사 시간을 설정할 때 사용합니다.</li> <li>- 오른쪽으로 돌리면 시간 증가</li> <li>- 왼쪽으로 돌리면 시간 감소</li> <li>• 미세 밥맛을 조절할 때 사용합니다.</li> <li>• 보온 온도 및 가열량을 조절할 때 사용합니다.</li> </ul>

#### 전원차단 모드 기능

전원차단 모드를 사용하면 코드를 뽑지 않은 상태에서 소비 전력을 최소화 할 수 있습니다.

- 취사 및 보온 중에는 전원차단 모드에 진입할 수 없습니다.
- 전원차단 모드 중에는 [취소/전원차단] 버튼 이외의 다른 버튼은 작동하지 않습니다.

#### 절전 모드 기능

밥솥의 대기 상태에서의 대기 전력을 최소화하기 위한 기능입니다.

- 대기 상태에서 버튼의 입력 없이 1분이 경과하면 절전 모드로 진입합니다.
- 취사, 예약취사, 보온 및 자동세척 중에는 절전모드로 진입하지 않습니다.
- 절전 모드 중 버튼을 조작하거나 뚜껑 결합 손잡이를 조작하면 절전 모드가 해제됩니다.

#### 소프트 터치 버튼 기능

- 손가락의 접촉(정전기)을 통하여 버튼이 작동됩니다. 손가락으로 부드럽게 접촉하면 각 기능이 선택됩니다.
- 각 기능버튼의 중앙부를 누르듯이 접촉하여 주십시오.

#### 버튼 LED기능

버튼의 LED를 통해 기능 사용에 필요한 버튼을 안내하거나 밥솥의 상태를 표시합니다.

#### 음성 네비게이션 기능 및 음성 조절 기능

취사 시작, 취사 완료, 증기 배출 등 제품의 작동 상태를 음성으로 알려주며, 다음 조작 방법까지 알려 줍니다.

# 제품 손질 방법



## 클린커버 청소 방법

클린커버를 세척한 후에는 반드시 건조하여 뚜껑에 장착하세요.

- 청소를 하지 않으면 보온 중에 냄새가 나는 원인이 됩니다.(반드시 전원 플러그를 빼고 본체에 열이 식고 난 후 청소하세요.)
- 본체 및 뚜껑(특히, 클린커버 내측 패킹)은 물기를 제거한 행주로 닦으세요. 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 사용 중 클린커버 및 뚜껑, 내솥 내부에 밥물이 묻어 전분 막이 생기는 수가 있으나, 위생상 아무런 영향이 없습니다.
- 취사 중 내부 수분의 증발로 인해 뚜껑의 측면부로 미세 증기가 나올 수 있습니다.

1 손잡이를 돌려 “V, ▼” 형상을 그림과 같이 일치시킨 후 클린커버 압력 패킹을 잡고 상단의 [PUSH] 버튼을 누르면서 살짝 당기면 분리되어 세척이 가능합니다.(본체 열이 식고 난 후 분리하세요.)


! “V, ▼” 형상이 일치하지 않으면 클린커버가 탈거되지 않으며, 강제로 누를 시 부품 파손의 원인이 됩니다.



2 주방용 중성세제 및 스폰지로 자주 세척해 주시고 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오. 청소 시 압력 패킹이 부분적으로 빠진 곳은 손가락으로 꼭 눌러 뚜껑의 홈에 완전히 끼워 넣은 후 사용하세요. 패킹이 빠졌을 경우 맞춤 돌기를 정확하게 맞춰 끼우세요. (압력 패킹 조립 방법 11 쪽 참조)



3 결합 시 하단 거치대에 클린커버 돌기를 맞춘 후 상단을 눌러 장착하세요. 반대로 장착 시 클린커버가 파손될 수 있으니 유의하여 장착하세요. 클린커버를 장착하지 않으면 핸들 잠금이 인식되지 않으며, 취사 기능 및 자동세척 기능이 작동하지 않습니다.




### 클린커버 조립 시 주의사항

- 클린커버의 앞면과 뒷면을 반드시 확인하십시오.
- 클린커버의 구멍에 나사 및 다른 이물질을 넣지 마십시오.

#### [클린커버 앞 모습]

글자가 똑바로 적혀 있고 압력 패킹부의 돌기와 클린커버 돌기 위치가 정확하게 위치해야 합니다.



#### [클린커버 뒷 모습]

글자가 반대로 적혀 있습니다.




**내측 패킹분리 및 조립 방법** ⚠️ 주의 : 내측 패킹을 장착하지 않으면 증기가 누설될 수 있습니다.




- 내측 패킹은 꼭 필요한 경우가 아니면 분리하지 마십시오
- 가능한 분리하지 않은 상태에서 깨끗한 행주로 닦는 것을 권장합니다.

① 내측 패킹을 잡고 화살표 방향으로 잡아 당기면 분리되어 세척이 가능합니다.



② 내측 패킹을 주방용 증성세제 및 스폰지로 세척하고 물기를 제거한 후 패킹을 홈에 넣고 아래 그림과 같이 패킹 내, 외측을 검지 손가락으로 누르면서 돌리세요.



**압력 패킹 분리 및 조립 방법** ⚠️ 주의 : 압력 패킹을 장착하지 않으면 증기가 누설될 수 있습니다.

① 압력 패킹 분리 방법

클린커버의 외곽 혹은 외곽과 클린커버 스텐을 편하게 먼저 잡고 패킹을 서서히 잡아 당기면 분리됩니다.(주방용 증성세제 및 스폰지로 세척하세요)

② 압력 패킹 조립 방법


패킹을 클린커버 홈에 넣고 우측 그림과 같이 클린커버를 돌려가며 패킹의 내외측을 양쪽 엄지손가락으로 누르세요.

- 패킹 조립 시에 패킹 홈에 틈새가 발생하면 증기가 누설되어 취사 및 보온이 되지 않습니다. (조립 전 압력 패킹 돌기와 클린커버 돌기가 정확하게 위치해야 합니다. 10 쪽 참조)

③ 압력 패킹 조립 상태 확인

클린커버를 깨끗한 곳에 놓은 다음 다시 한번 패킹이 빠진 부분을 엄지 혹은 검지 손가락으로 패킹 내외측을 돌리면서 누르세요.

(패킹이 원형 형상이 되어 있는지 확인합니다.)



**바르게 조립된 경우**

! 압력 패킹이 원형 형상을 유지



**잘못 조립된 경우**

! 압력 패킹이 타원 형상을 유지하면 잘못된 조립 (세척 후 바로 조립하면 쉽게 조립할 수 있습니다.)



# 제품 손질 방법

## 제품 청소 방법




주의

- 전원플러그를 뺀 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.
- 청소를 깨끗이 하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다.

### 1 내솥

거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등은 사용하지 마십시오. 내솥 내외측의 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천이나 스폰지로 닦으세요.


**!** 특히 내솥 표면의 광택을 내기 위하여 연마제, 치약, 기타 광택제 등을 사용하여 닦지 마십시오. 변색이나 코팅이 벗겨질 수 있습니다.



### 3 본체 내부

내솥은 들어내고 바닥 면의 이물질은 반드시 제거한 후 사용하세요. 자동 온도 센서나 바닥에 이물질이 끼어 있으면 온도감지를 못하여 밥이 안되거나 제품의 이상 작동 및 화재의 원인이 됩니다. 물을 꼭 짰 행주로 닦고 자동 온도 센서가 손상되지 않게 주의하세요.


**!** 취사나 보온 직후는 만지지(청소하지) 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.



### 2 CLEAN STAINLESS, 내측 패킹


행주를 더운 물에 적셔 물기를 짰 다음 이물질을 닦으세요. 내측 패킹의 청결은 제품의 성능을 유지시켜주며, 냄새 발생을 억제합니다.

**!** 내측 패킹은 가능한 분리하지 말고 깨끗한 행주로 닦으세요.




### 4 물받이

물받이를 분리하여 깨끗하게 청소하세요. 분리된 물받이를 주방용 중성세제와 스폰지로 깨끗하게 세척합니다.



### 5 부속품


부속품을 깨끗이 손질하여 건조시킨 후 잘 보관하세요.



# 제품 손질 방법


**압력 노즐 막힘 청소 방법** ⚠ 주의 : 취사 직후에는 뜨거우므로 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.

압력추/압력조정노즐  
물이 고여있는 경우에는  
물을 꼭 짰 행주로 닦으세요.



⚠ 그림과 같이 압력조정노즐의  
패킹이 이탈되어 있는 경우  
증기가 누설될 수 있으니 패킹을  
노즐에 안착하세요.

스팀캡




증기배출구


- 자동세척 모드를 이용하여 증기배출 장치의 이물질을 제거 및 세척할 수 있습니다. (27 쪽을 참조하세요.)

**스팀캡 청소방법** ⚠ 주의 : 취사 직후에는 스팀캡이 뜨거우므로 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.


- 1 스팀캡을 그림과 같이 떼어 냅니다.




- 2 측면에 있는 손잡이를 ① 방향으로 누른 후 ② 방향으로 분리하여 자주 세척하세요.



- 3 스팀캡을 조립하여 끼울 때에는 ①의 홈부분을 맞춘 후, ② 방향으로 눌러 확실히 끼우세요.



- 4 제품에 스팀캡을 장착할 때는 뚜껑부에 스팀캡을 안착한 후 화살표 부분을 눌러 단단히 고정하세요.




# 맛있는 밥을 지으려면

## ● 맛있는 밥은 알맞은 물 조절로부터!

쌀의 종류	물 조절
묵은쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 많게
햅쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 적게
불린 쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 적게
된밥을 지을 때	눈금보다 적게
진밥을 지을 때	눈금보다 많게

! 무세미로 밥을 지을 때에는 인분 수에 따라 기준 물 눈금에 맞추세요.  
(무세미 : 씻어져 나온 쌀)

### - 백미 4인분 기준 -



## ● 보온 시 냄새가 날 때

- 청소를 자주 하세요. 특히, 뚜껑부의 청소 상태가 나쁘면 세균이 번식하여 보온 시 냄새가 날 수 있습니다.
- 내솥 및 부속품 등을 세척하지 않고 그대로 사용할 경우, 변질된 밥의 박테리아가 번식하여 냄새가 나게 됩니다. 이런 경우에는 내솥에 물과 식초 배합물을 넣고, 자동세척을 실시한 후 깨끗이 씻으세요.  
(배합비율 : 자동세척 눈금의 물, 식초 1 큰술)
- 탕이나 찜 등의 요리를 한 후 깨끗이 씻어내지 않고 보온하면 밥에 냄새가 배어 들 수 있습니다.

! 클린커버의 결합 상태를 반드시 확인하세요.

밥풀이나 이물질이 붙어 있는 경우 물을 꼭 짰 행주로 깨끗이 닦으세요.



증기배출구는 특히 자주 청소하세요.

## ● 묵은 쌀로 밥을 지었을 때 냄새를 없애려면

오래 묵은 쌀일수록 밥을 지으면 냄새가 나며, 보온 시 더욱 심합니다. 이럴 때는 아침밥을 지을 쌀을 그 전날 저녁에 미리 꺼내어 식초 한 방울을 떨어뜨린 물에 담갔다가 씻은 후 다음 날 아침밥을 지을 때 한번 더 미지근한 물로 헹군 뒤 밥을 지으면 냄새가 나지 않습니다.



## ● 쌀 보관 방법 (쌀의 보관 방법이 밥맛을 좌우합니다.)

	좋은 곳	피해야 할 곳
보관장소	- 온도가 낮고 서늘한 곳 - 습기가 적고 통풍이 잘 되는 곳	- 보일러 배관이 지나가는 뜨거운 곳 - 직사광선을 받는 곳 - 개수대(싱크대) 아래
쌀 구입량 보관기간	쌀은 소포장 단위(5~10 kg)로 구입하는 것이 좋으며, 쌀 봉지를 개봉한 후 2주 이내로 사용하는 것이 좋습니다.	



! 참고

- 오래 보관한 쌀 또는 쌀의 수분이 줄어든 마른 쌀로 밥을 지으면, 밥이 퍼석하거나 설익고 보온 시 냄새가 빨리 날 수 있습니다.
- 도정하지 오래되지 않은 햅쌀이라도 보관상의 부주의로 쌀의 수분이 줄어들면 쌀이 말라 마른 쌀이 됩니다.
- 쌀에 벌레가 생기지 않게 하려면 쌀통에 마늘을 넣어 둡니다.

# 현재 시간 맞추는 방법

## 오전 9시 30분으로 현재 시간을 설정할 경우

- 1 대기 상태에서 [설정] 버튼을 한 번 눌러 시간 설정 모드로 진입하세요.



- 2 다이얼을 돌려 '시'를 맞추세요.
    - 오른쪽으로 다이얼을 돌리면 숫자가 올라갑니다.
    - 왼쪽으로 다이얼을 돌리면 숫자가 내려갑니다.
- !** '시'를 맞출 때는 오전, 오후를 확인하세요.



- 3 [취사/확인] 버튼을 누르세요.
  - '분' 설정으로 넘어갑니다.



- 4 다이얼을 돌려 '분'을 맞추세요.



- 5 [취사/확인] 버튼을 눌러 설정을 완료하세요.
  - '분'을 설정한 후 아무런 버튼을 누르지 않고 15초가 지나도 설정이 완료됩니다.



### 정전 보상 기능

쿠첸 전기압력밥솥은 정전이 일어날 때 정전 이전의 상태를 기억하는 기능이 있어 정전 후에 다시 전기가 들어오면 정상적으로 작동하게 됩니다.

### 리튬 이온 배터리

쿠첸 전기압력밥솥에는 시간 설정을 기억하고 정전 보상 기능을 위해 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리의 수명은 제품 성능에 따라서 차이가 날 수 있습니다.

# 밥 짓는 방법

## 기본 취사 방법


### 1 전원플러그를 꽂은 후 뚜껑을 닫으세요.

- 자동온도센서에 물기 및 이물질이 묻어 있으면 반드시 제거하세요.  
(자동온도센서를 항상 청결하게 유지하면 언제나 풍미있고 맛있는 밥을 지을 수 있습니다.)
- 내솥 주위의 물기 및 이물질을 완전히 제거한 후 내솥을 본체에 넣으세요.
- 압력 패키지가 바르게 끼워졌는지 확인하세요.

**!** 뚜껑을 닫기 전에 클린커버가 장착되어 있는지 확인하세요. 클린커버가 장착되어 있지 않으면 핸들 잠금이 인식되지 않으며, 취사 기능이 작동하지 않습니다.

### 2 뚜껑 결합 손잡이를 돌려 잠금(●)에 맞추세요.

- 압력추가 수평인지 항상 확인하세요.
- 잠금(●)으로 맞추지 않고 [취사/확인] 버튼을 누르면 작동되지 않습니다.



### 3 다이얼을 돌려 메뉴를 선택하세요.

- 백미 ↔ 백미쾌속 ↔ 잡곡 ↔ 잡곡쾌속 ↔ 현미 ↔ 렌틸콩밥 ↔ 슬로우룩 ↔ 영양찜 ↔ 송농 ↔ 곤약밥 ↔ 영양솥밥 ↔ 누룽지 ↔ 백미 순으로 반복됩니다.



### 4 [취사/확인] 버튼을 누르세요.

- 취사가 시작되면 남은 예상 시간이 표시됩니다.

**!** 최대 인분으로 밥짓기를 할 경우에는 압력추가 회전하지 않을 수 있으며 제품의 이상은 아닙니다.



취사가 완료되면 보온으로 자동 전환됩니다.

- 밥 짓기가 끝나는 즉시 골고루 잘 섞어 주세요.



증기가 배출되기 전에 "이제부터 증기가 배출됩니다. 안전에 유의하여 주십시오."라는 음성 안내가 나온 다음 증기가 자동 배출되므로 놀라거나 화상을 입지 않도록 주의하세요.

### 쾌속 취사

- 밥 짓는 시간을 단축하려면 백미쾌속 또는 잡곡쾌속 메뉴를 다이얼로 선택합니다.
- 백미 또는 잡곡 메뉴에서 [취사/확인] 버튼을 연속해서 두 번 누르면 백미쾌속 또는 잡곡쾌속으로 취사가 시작됩니다.
- 쾌속 취사는 4인분 이하를 권장하며, 정상 취사보다 밥 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
- 쾌속 취사는 백미/잡곡 메뉴에서만 가능합니다.



## 메뉴별 취사 시간

메뉴명	구분	취사량	취사시간	요리종류
백미	찰진밥	2인분 ~ 6인분	약25분 ~ 약40분	쌀밥, 영양술밥
	일반밥	2인분 ~ 5인분	약35분 ~ 약45분	쌀밥, 낙지덮밥, 나물비빔밥, 카레라이스, 쇠고기 불고기 덮밥, 유부초밥, 김밥, 김치볶음밥
	돌솥밥, 가마솥밥, 독배기밥	2인분 ~ 4인분	약30분 ~ 약55분	돌솥밥, 가마솥밥, 독배기밥
백미쾌속	2인분 ~ 4인분	약18분 ~ 약28분	쌀밥	
현미	2인분 ~ 4인분	약45분 ~ 약55분	일반현미밥, 혼합현미밥, 찰현미밥, 닭가슴살 녹차밥, 새싹밥	
잡곡	2인분 ~ 4인분	약35분 ~ 약45분	혼합잡곡밥, 콩잡곡밥, 모듬버섯밥, 보리잡곡밥	
잡곡쾌속	2인분 ~ 4인분	약28분 ~ 약35분		
누룽지	2인분 ~ 6인분	약30분 ~ 약40분	쌀밥, 누룽지	
렌틸콩밥	2인분 ~ 4인분	약35분 ~ 약45분	렌틸콩밥	
곤약밥	2인분 ~ 4인분	약30분 ~ 약40분	곤약밥	
송송	누룽지 145g	약30분 ~ 약40분	송송	
영양찜	메뉴별 상세 요리 방법은 요리 안내를 참조하세요.			삼계탕, 갈비찜, 닭찜, 수육, 만두찜, 토마토달걀찜, 고구마사과죽, 구운달걀, 삶은달걀, 대합찜, 애호박찜, 꽃게찜, 두부찜, 생선찜, 오징어조림, 가지찜, 찐고구마, 찐감자, 찐밤, 찐옥수수, 떡볶이, 약밥, 밥피자, 단호박수프, 생크림케이크, 버터초콜릿케이크, 채소쌀미음, 감자당근죽, 참치채소무른밥
슬로우쿡				특미닭죽, 흰죽, 전복죽, 잣죽, 팔죽, 울무죽, 해삼죽, 오복죽

- 취사량은 요리 종류에 따라 다를 수 있습니다.
- 백미쾌속, 누룽지의 물 높이는 백미 눈금으로 맞추세요.
- 잡곡쾌속의 물 높이는 잡곡 눈금으로 맞추세요.
- 기준치 이상으로 물을 넣으면 증기 배출 시 밥물이 뿜어져 나올 수 있습니다.
- 밥맛 조절 기능 사용 시 취사 시간이 달라질 수 있습니다.
- 쾌속취사 시 기준 물 눈금 이상으로 물을 넣으면 취사 시간이 늘어날 수 있습니다.
- 슬로우쿡, 영양찜 기능 이용 후 취사 및 보온을 하게 되면 밥에 냄새가 배어 들 수 있습니다.

### 잡곡쾌속 메뉴


국내 최초로 잡곡을 20분대에 빠르게 취사할 수 있습니다.

- 잡곡 메뉴에서 [취사/확인] 버튼을 연속해서 두 번 누르면 쾌속취사로 작동하며 밥 짓는 시간이 단축됩니다.
- 잡곡쾌속 취사 시 2인분에서 20분대 취사가 가능합니다.
- 잡곡쾌속은 4인분 이하를 권장하며 정상 취사보다 잡곡이 익은 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
- 충분히 불린 서리태나 팥 등을 잡곡으로 취사 시 잡곡밥이 질어지는 현상이 발생 할 수 있습니다. 이때 잡곡쾌속 취사를 이용하면 질어지는 현상이 호전될 수 있습니다.
- 잡곡 비율, 수온, 물양 과다 등으로 인하여 취사 시간이 달라질 수 있습니다.

# 밥맛 조절 방법

## 밥맛 조절 기능

밥맛을 조절하는 기능으로 백미, 잡곡, 현미 메뉴의 밥맛을 조절할 수 있습니다.



- 일반밥 메뉴 : 압력밥솥보다 일반밥솥과 유사한 고슬고슬한 밥이 됩니다.
- 뚝배기밥 메뉴 : 뚝배기로 밥을 지은 것과 유사한 찰기와 고슬고슬함이 어우러진 밥이 됩니다.
- 가마솥밥 메뉴 : 가마솥으로 밥을 지은 것과 유사한 탱글탱글하고 구수한 향과糯음이 있는 밥이 됩니다.
- 돌솥밥 메뉴 : 돌솥으로 밥을 지은 것과 유사한 찰기 있고 구수한 향과糯음이 있는 밥이 됩니다.
- 찰진밥 메뉴 : 고압의 압력이 가해진 찰기 있고 부드러운 밥이 됩니다.

**!** 뚝배기밥, 가마솥밥, 돌솥밥 메뉴는 메뉴별 특징을 위해 멜라노이징 현상 또는糯음이 발생할 수 있습니다.  
**참고** (멜라노이징 현상: 밥을 짓는 과정에서 바닥 부분이 갈변되면서 구수한 향과 맛을 내는 것을 의미합니다.)

## 밥맛 조절하기 (백미 메뉴의 뚝배기밥 밥맛을 선택했을 때)

**1** 대기 상태에서 다이얼을 돌려 메뉴를 선택하고 [밥맛] 버튼을 누르세요.

- 밥맛 조절이 가능한 메뉴는 백미, 잡곡, 현미입니다.

**!** 취사가 진행 중일 때에는 밥맛 조절 기능을 사용할 수 없습니다.



**2** 다이얼을 돌려 밥맛을 선택하세요.

- 백미 메뉴를 선택했을 경우, 다이얼을 돌리면 백미 일반밥 ↔ 백미 뚝배기밥 ↔ 백미 가마솥밥 ↔ 백미 돌솥밥 ↔ 백미 찰진밥 ↔ 백미 일반밥 순으로 반복됩니다.
- 밥맛 조절은 입맛에 맞게 선택하세요.



**3** [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하세요.

- 밥맛은 밥맛 설정 후 취사 완료 시 기억됩니다.
- 이후, 취사 및 예약 취사 시 백미, 잡곡, 현미 메뉴는 설정된 밥맛으로 진행됩니다.



**!** 정전 등의 이유로 전원이 나갈 경우 설정된 밥맛은 모두 초기화됩니다.  
**참고** • 밥맛 조절을 하여 취사하는 도중 증기 배출 현상이 나타나는 것은 내솥의 내부 압력을 맞추기 위한 정상적인 작동입니다.

# 미세 밥맛 조절 방법

## 미세 밥맛 조절 기능

기본적으로 설정되어 있는 불림 시간이나 가열 온도를 조절해 취향에 맞게 밥맛을 조절할 수 있습니다.

**!** 미세 밥맛 조절 기능은 백미, 잡곡, 현미, 렌틸콩밥, 누룽지 메뉴에만 사용할 수 있습니다.

## 미세 밥맛 조절하기

1 대기 상태에서 [설정] 버튼을 네번 누르세요.



2 다이얼을 돌려 메뉴를 선택하고 [취사/확인] 버튼을 누르세요.

- 다이얼을 돌리면 백미 → 잡곡 → 현미 → 렌틸콩밥 → 누룽지 → 백미 순으로 반복됩니다.



3 다이얼을 돌려 불림 시간을 선택하고 [취사/확인] 버튼을 누르세요.

- 다이얼을 돌리면 0 분 → 2 분 → 4 분 → 6 분 → 8 분 → 0 분 순으로 반복됩니다.
- 기본 설정되어 있는 불림 시간으로 취사할 때는 0분으로 선택하고, 불림 시간을 늘리고 싶을 때는 2, 4, 6, 8분 중 하나를 선택합니다.

**!** 불림 시간을 늘리면 쌀의 수분 흡수를 도와 밥이 부드러워집니다.

**!** 불림 시간을 늘리면 취사 시간이 길어지며 수용성 전분이 용출되어 가라앉아 갈변 현상이 일반 취사보다 심하게 나타날 수 있습니다.



## 미세 밥맛 조절 방법

### 4 다이얼을 돌려 가열 온도를 선택하세요.

- $-2^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 0^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 2^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 4^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -2^{\circ}\text{C}$  순으로 반복됩니다.
- 기본 설정되어 있는 가열 온도로 취사할 때는  $0^{\circ}\text{C}$ 를 선택하고 가열 온도를 높일 때는  $2^{\circ}\text{C}$  또는  $4^{\circ}\text{C}$ 를, 낮출 때는  $-2^{\circ}\text{C}$ 를 선택합니다.
- 구수한 밥맛을 원할 경우  $2^{\circ}\text{C}$  또는  $4^{\circ}\text{C}$ 를 선택하여 가열 온도를 높입니다.
- 구수한 밥맛을 원하지 않을 경우에는  $-2^{\circ}\text{C}$ 를 선택하여 가열 온도를 낮춥니다.

**!** 가열 온도를 높이면 갈변 현상이 일반 취사보다 심하게 나타날 수 있습니다.



### 5 [취사/확인] 버튼을 눌러 설정을 완료하세요.

- 가열 온도를 설정하고 15초가 경과하면 자동으로 설정이 저장되고 대기모드로 이동합니다.
- [취사/확인] 버튼을 눌러 설정을 완료하면 설정된 값으로 취사가 시작됩니다.
- 설정된 불림 시간 및 가열 온도는 한 번 취사가 완료된 다음에도 계속 기억됩니다.



미세 밥맛을 설정한 메뉴는 이후 해당 메뉴 취사 시에 적용됩니다.



**참고**

- 부드러운 정도(불림 시간)를 조정할 경우 예상 취사 시간이 변경됩니다.
- 취사 시간과 조리 상태는 쌀의 상태나 수온, 물 양 등에 의해서도 영향을 받을 수 있습니다.

### 멜라노이징 현상

쿠첸 전기압력밥솥은 밥의 밑부분이 눌게 되면서 열은 갈색으로 변할 수 있습니다. "멜라노이징 현상"이라고 하는데 향기있고 풍미있는 즉, 밥의 구수한 향기와 맛을 내는 것을 의미합니다. 참고로 예약취사의 경우 쌀알이 오랜 시간 가라앉아 있을 때에는 내솥 밑부분에 미세 전분이 가라앉아 일반취사보다 멜라노이징 현상이 심하게 나타날 수 있습니다.

# 예약취사 방법



- 현재 시간이 맞지 않으면 예약 시간도 틀려지므로 정확히 맞추세요.
- 현재 시간이 맞는지 확인하세요. 현재 시간을 맞추는 방법은 15 쪽을 참조하세요.

## 취사 예약하기 (현재 시간이 오후 8시이고 백미 메뉴를 오전 8시로 예약 시)

1 대기 상태에서 뚜껑 손잡이를 잠금으로 맞추고 [예약] 버튼을 누르세요.

- ! 뚜껑을 닫기 전에 클린커버가 장착되어 있는지 확인하세요. 클린커버가 장착되어 있지 않으면 핸들 잠금이 인식되지 않으며, 예약 취사 기능이 작동하지 않습니다.



2 다이얼을 돌려 예약 시간을 설정하세요.

- 예약 시간은 취사가 완료되는 시간입니다.
- 다이얼 방향 오른쪽: 10분씩 증가
- 다이얼 방향 왼쪽: 10분씩 감소

- ! 시간을 설정할 때는 오전, 오후를 확인하세요.



3 메뉴를 변경하려면 [설정] 버튼을 누르고 다이얼을 돌려 선택하세요.

- 다이얼을 돌리면 백미 ↔ 잡곡 ↔ 현미 ↔ 렌틸콩밥 → 누룽지 ↔ 백미 순으로 반복됩니다.
- [설정] 버튼을 다시 누르면 예약 시간 설정 모드로 돌아갑니다.



4 [취사/확인] 또는 [예약] 버튼을 누르세요.

- 예약취사가 시작되면 예약취사 완료 시간이 표시됩니다.
- 예약취사가 완료된 후에도 마지막으로 설정한 예약 시간은 기억됩니다.

- ! 예약취사가 완료되는 시간은 밥의 양이나 메뉴에 따라 약 30분 정도 차이가 날 수 있습니다.



# 예약취사 방법

## 메뉴별 예약 가능 시간

예약 가능 메뉴	예약 가능 시간
백미	31분 후 ~ 13시간까지
누룽지	36분 후 ~ 13시간까지
잡곡, 렌틸콩밥	41분 후 ~ 13시간까지
현미	51분 후 ~ 13시간까지



참고

- 백미, 잡곡, 현미, 렌틸콩밥, 누룽지 이외의 메뉴는 예약취사가 되지 않습니다.
- 예약 시간은 최대 13시간까지 가능합니다. 13시간을 초과해 예약 시 현재 시간에서 13시간 후로 자동으로 재설정됩니다.
- 백미, 잡곡, 현미 메뉴에서는 [밥맛] 버튼으로 밥맛을 추가로 설정할 수 있습니다.
- 백미, 잡곡, 현미는 밥맛 메뉴에 따라 예약 가능 시간이 달라질 수 있습니다.



### 예약취사 시 주의사항

- 여름철에는 쌀이 쉼 수가 있으므로 예약 시간을 10시간이 초과되지 않도록 예약하십시오.
- 쌀이 개봉된지 오래되었거나 많이 말라버린 경우에는 증압 또는 싸라기 밥이 되는 수도 있습니다.
- 밥이 설익은 경우에는 물을 표시된 눈금보다 반 정도 더 넣어 주십시오.
- 밥을 지은 후 밥솥 내부가 뜨거운 상태에서 예약 취사를 하면 쌀이 쉼 수가 있으므로 충분히 열을 식힌 후 예약하십시오.
- 기온과 식재료의 종류 및 상태에 따라 변질될 수 있으니 장시간 예약 설정은 피해 주십시오.
- 쌀알이 오랜 시간 가라앉아 있을 때에는 내솥 밑부분에 미세 전분이 가라앉아 일반취사보다 멜라노이징 현상(갈변)이 심하게 나타날 수 있습니다.

# 영양찜/슬로우쿡 취사 방법

## 영양찜 40분으로 취사할 경우

- 1 대기상태에서 다이얼을 돌려 영양찜 또는 슬로우쿡 메뉴를 선택하세요.



- 2 [설정] 버튼을 누르고 다이얼을 돌려 시간을 설정하세요.

	영양찜	슬로우쿡
시간 설정	15~90분	1시간~12시간 50분
다이얼 오른쪽	5분씩 증가	10분씩 증가
다이얼 왼쪽	5분씩 감소	10분씩 감소



- 3 [취사/확인] 버튼을 누르면 취사가 시작됩니다.
  - 취사가 시작되면 남은 시간이 표시됩니다.



# 보온 및 재가열하기

## 보온하기

취사가 완료되면 보온으로 자동 전환됩니다. 또는 대기 상태에서 [보온/재가열] 버튼을 누르면 보온이 시작됩니다.

- 보온으로 전환되면 현재시간 대신 보온 경과 시간이 표시됩니다.
  - 59분까지는 분단위로 표시되며 이후부터는 1시간 단위로 199시간까지 표시됩니다.
  - 199시간에서 시간이 넘어갈 경우 199에서 시간 표시가 정지됩니다.



## 재가열하기

보온 중인 밥을 새로 한 밥과 같이 따끈따끈한 밥으로 만들어 줍니다.

보온 중 [보온/재가열] 버튼을 누르면 재가열이 시작됩니다.

- 재가열은 보온 중에만 작동됩니다.
- 재가열이 끝나면 보온 상태로 전환됩니다.
- 재가열 진행 중 [보온/재가열] 버튼을 다시 누르면 재가열이 취소되고, 보온으로 전환됩니다.



참고

- 재가열이 끝나며 곧바로 밥을 드시는 것이 좋습니다.
- 백미 이외의 메뉴(잡곡, 현미 등)는 취사 후 바로 드시는 것이 좋으며 재가열을 하면 밥 색깔이 변하거나 냄새가 날 수 있습니다.
- 재가열 기능을 너무 자주 사용하면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다.
- 뚜껑 결합 손잡이가 잠금(●) 위치에 있을 때만 재가열이 진행되며, 열림(○) 위치에 있을 때는 경고음이 울린 후 보온이 계속 진행됩니다. (클린커버가 장착되어 있지 않으면 핸들 잠금이 인식되지 않으며, 재가열 기능이 작동하지 않습니다.)

### 보온할 때 주의사항

- 밥을 섞어 가운데로 모아 주십시오.
  - 내솥의 주변에 있는 밥의 건조를 막기 위해 밥을 아래 위로 잘 섞어서 밥을 가운데로 모아 주십시오.
  - 밥이 내솥 뚜껑에 닿지 않도록 하십시오.
- 보온 시 주걱을 넣어두지 마십시오.
  - 주걱을 넣어둔 채로 보온을 하게 되면 밥이 굳고 변색이 되며 냄새가 날 수 있습니다.
  - 나무주걱 등은 세균을 발생 시켜 냄새의 원인이 됩니다.
- 보온은 12시간 이내가 적합합니다.
  - 12시간 이상 보온하면 밥의 풍미가 없어지며, 변색 또는 냄새가 날 우려가 있습니다.
  - 보온 시 뚜껑을 확실히 닫아 주십시오.
  - 백미만 보온해 주십시오. 잡곡밥, 현미 등은 가급적 보온하지 말고 취사 후 바로 드시기 바랍니다.
- 보온 및 재가열 시에는 항상 클린커버를 장착하여 주십시오.



# 보온 온도 및 가열량 조절하기

1 대기 상태에서 [설정] 버튼을 세 번 누르세요.



2 다이얼을 돌려 온도를 설정하세요.

- 69°C ↔ 70°C ↔ 71°C ↔ 72°C ↔ 73°C ↔ 74°C ↔ 75°C ↔ 76°C ↔ 77°C ↔ 69°C 순으로 반복됩니다.
- 기본 설정 온도는 74°C입니다.
- 밥이 차갑거나 쉰 냄새가 날 때에는 기본 온도보다 2에서 3°C 높이세요.
- 밥이 누렇게 변하면 기본 온도보다 2에서 3°C 낮추세요.



3 [보온/재가열] 또는 [취사/확인] 버튼을 누르세요.

- 온도가 설정되고 가열량 설정 단계로 넘어갑니다.
- 온도를 설정한 후 아무런 버튼을 누르지 않고 15초가 지나도 다음 단계로 넘어갑니다.



4 다이얼을 돌려 가열량을 선택하세요.

- -2 ↔ -1 ↔ 0 ↔ 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ -2 순으로 반복됩니다.
- 기본 설정 가열량은 0입니다.
- 뚜껑에 물 맺힘이 많을 경우 가열량을 1에서 5로 선택하세요.
- 내솥 테두리의 밥 퍼짐이 심하거나 쉰 냄새가 날 경우 가열량을 -2에서 -1로 선택하세요.



5 [보온/재가열] 또는 [취사/확인] 버튼을 누르면 보온 온도 및 가열량 조절이 완료됩니다.

- 가열량을 설정한 후 아무런 버튼을 누르지 않고 15초가 지나도 보온 온도 및 가열량 조절이 완료됩니다.



# 언어 및 음량 설정 방법

1 대기 상태에서 [설정] 버튼을 두 번 누르세요.



2 다이얼을 돌려 언어 및 음량을 선택하세요.

- 0:00 ↔ 1:01 ↔ 1:02 ↔ 1:03 ↔ 1:04 ↔ 2:01 ↔ 2:02 ↔ 2:03 ↔ 2:04 ↔ 0:00 순으로 반복됩니다. 숫자의 의미는 다음과 같습니다.

앞자리	언어	뒷자리	음량
0	음성 안내 끄기	00	0
1	한국어	01	1단
2	중국어	02	2단
		03	3단
		04	4단



3 [취사/확인] 버튼을 누르면 언어 및 음량 설정이 완료됩니다.

- 아무런 버튼을 누르지 않고 15초가 지나도 언어 및 음량 설정이 완료됩니다.



# 자동세척 방법

## 자동세척 기능

자동세척 모드를 이용하면 뚜껑 내부의 증기가 배출되는 통로를 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 이물질질을 제거하여 이물질로 인해 발생할 수 있는 악취를 없애주고 세균 발생을 억제하는 기능입니다.

## 자동세척 기능 사용하기




- 증기 배출구로 고온, 고압의 증기가 배출되니 주의하십시오.
- 물 이외의 세제, 비누, 기타 약품 등은 절대 넣지 마십시오.

1 계량컵을 이용하여 내솥의 자동세척 물 눈금에 맞춰 물을 넣어 주세요.



2 내솥을 밥솥에 넣은 후, 뚜껑을 닫고 손잡이를 돌려 잠금(●)에 맞추세요.

- ! 뚜껑을 닫기 전에 클린커버가 장착되어 있는지 확인하세요. 클린커버가 장착되어 있지 않으면 핸들 잠금이 인식되지 않으며, 자동세척 기능이 작동하지 않습니다.



3 대기 상태에서 [자동세척] 버튼을 누르세요.

- 자동세척은 16분 동안 진행됩니다.
- 자동세척이 종료되면 대기 상태로 전환됩니다.



# 요리안내



## 백미(찰진밥)

1인분 : 316 Kcal  
소요시간 : 30분

- 재료 : 쌀, 물
- 조리방법
- 1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 쌀을 담고 인분 수에 맞는 백미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 백미 찰진밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.



## 백미(돌솥밥)

1인분 : 316 Kcal  
소요시간 : 50분

- 재료 : 쌀, 물
- 조리방법
- 1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 쌀을 담고 인분 수에 맞는 백미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 백미 돌솥밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- ※ 메뉴의 특징에 따라 구수한 향과糯음이 있는 밥이 됩니다.



## 백미(가마솥밥)

1인분 : 316 Kcal  
소요시간 : 40분

- 재료 : 쌀, 물
- 조리방법
- 1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 쌀을 담고 인분 수에 맞는 백미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 백미 가마솥밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- ※ 메뉴의 특징에 따라 구수한 향과糯음이 있는 밥이 됩니다.



## 백미(뚝배기밥)

1인분 : 316 Kcal  
소요시간 : 35분

- 재료 : 쌀, 물
- 조리방법
- 1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 쌀을 담고 인분 수에 맞는 백미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 백미 뚝배기밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- ※ 메뉴의 특징에 따라 멜라노이징(갈변)이 발생하는 밥이 될 수 있습니다.



## 백미(일반밥)

1인분 : 316 Kcal  
소요시간 : 40분

- 재료 : 쌀, 물
- 조리방법
- 1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 쌀을 담고 인분 수에 맞는 백미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 백미 일반밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.



## 백미쾌속

1인분 : 316 Kcal  
소요시간 : 18분

- 재료 : 쌀, 물
- 조리방법
- 1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 쌀을 담고 인분 수에 맞는 백미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 백미쾌속을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.



**일반현미**

1인분 : 315 Kcal  
소요시간 : 50분

- 재료 : 현미, 물
- 조리방법
- 1. 현미를 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 분량의 현미를 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 현미를 담고 인분 수에 맞는 현미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 일반현미를 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.



**찰현미**

1인분 : 315 Kcal  
소요시간 : 50분

- 재료 : 찰현미, 물
- 조리방법
- 1. 찰현미를 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 분량의 찰현미를 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 찰현미를 담고 인분 수에 맞는 현미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 찰현미를 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.



**혼합현미**

소요시간 : 50분

- 재료 : 현미, 쌀, 물
- 조리방법
- 1. 현미와 쌀(현미와 쌀의 비율 약6:4) 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 현미와 쌀을 섞어 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 현미와 쌀을 담고 인분 수에 맞는 현미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 혼합현미를 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.



**보리잡곡**

소요시간 : 40분

- 재료 : 쌀보리, 쌀, 물
- 조리방법
- 1. 쌀과 보리를(쌀과 보리의 비율 약6:4) 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 분량의 쌀과 보리를 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 깨끗이 씻은 쌀과 보리를 담고 인분 수에 맞는 잡곡 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 보리잡곡을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.



**혼합잡곡**

1인분 : 352 Kcal  
소요시간 : 40분

- 재료 : 쌀, 여러가지 잡곡, 물
- 조리방법
- 1. 쌀과 잡곡을(쌀과 잡곡의 비율 약 7:3) 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 쌀과 잡곡을 섞어 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 쌀과 잡곡을 담고 인분 수에 맞는 잡곡 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 혼합잡곡을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- ※ 콩은 미지근한 물에 15분 이상 불려 주십시오.



**콩잡곡**

소요시간 : 40분

- 재료 : 쌀, 여러 가지 콩, 물
- 조리방법
- 1. 쌀과 콩을(쌀과 콩의 비율 약9:1) 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 쌀과 콩을 섞어 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 쌀과 콩을 담고 인분 수에 맞는 잡곡 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 콩잡곡을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- ※ 콩은 미지근한 물에 15분 이상 불려 주십시오.

# 요리안내



## 잡곡쾌속

1인분 : 352 Kcal  
소요시간 : 29분

- 재료 : 쌀, 여러가지 잡곡, 물
  - 조리방법
1. 쌀과 잡곡을(쌀과 잡곡의 비율 약 7:3) 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
  2. 쌀과 잡곡을 섞어 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
  3. 내솥에 씻은 쌀과 잡곡을 담고 인분 수에 맞는 잡곡 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
  4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  5. 메뉴의 잡곡쾌속을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
  6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- ※ 콩은 미지근한 물에 15분 이상 불려 주십시오.



## 새싹밥

1인분 : 345 Kcal  
소요시간 : 50분

- 재료 : 현미 2컵, 새싹채소 조금씩
  - 양념고추장 : 고추장 ½컵, 쇠고기(다진것) 40g, 참기름 1큰술, 꿀 1큰술, 설탕 1큰술, 물 ½컵
  - 조리방법
1. 현미를 깨끗이 씻어서 내솥에 넣고 현미 물 눈금 2까지 물을 부어 주십시오.
  2. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  3. 메뉴의 일반현미를 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
  4. 냄비에 참기름을 두르고 다진 쇠고기를 볶다가 고추장과 물을 넣고 걸쭉해질 때까지 잘 저어 볶은 후 설탕, 꿀, 참기름을 넣고 조금 더 볶아 주십시오.
  5. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞은 뒤 현미밥 위에 준비된 새싹채소를 예쁘게 담아내어 주십시오.
  6. 고추장은 새싹이 흐트러지지 않게 올려주십시오.



## 닭가슴살 녹차밥

1인분 : 365 Kcal  
소요시간 : 50분

- 재료 : 현미 2컵, 녹차잎 3g, 녹차가루 10g, 닭가슴살 4쪽, 샐러리 5g, 올리브오일·소금·후추·라임·로즈메리 약간
  - 조리방법
1. 현미를 깨끗이 씻어 녹차가루, 녹차잎과 함께 내솥에 넣고 현미 물 눈금 2까지 물을 부어 주십시오.
  2. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  3. 메뉴의 일반현미를 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
  4. 닭가슴살은 소금, 후추를 뿌려 약 1시간 가량 재운 뒤 팬에 올리브 오일을 넣고 구운 후 얇게 썰어 준비해 주십시오.
  5. 라임은 반달모양으로 썰어 준비하고 샐러리는 채를 썰어 준비해 주십시오.
  6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞은 뒤 녹차밥과 닭가슴살을 그릇에 담고 라임과 로즈메리, 샐러리를 곁들여 담아내어 주십시오.



## 영양솔밥

1인분 : 355 Kcal  
소요시간 : 30분


- 재료 : 쌀 4컵, 콩(밤콩 또는 검은콩), 수삼 2뿌리, 밤 4개, 대추 4개, 은행 12개, 잣 1큰술, 청주 2큰술
  - 양념장 : 간장 4큰술, 고춧가루 ½작은술, 깨소금 2작은술, 다진 파 2큰술, 다진 마늘 ½큰술, 참기름 1작은술
  - 조리방법
1. 수삼은 깨끗이 씻어 뇌두 부분을 잘라내고 얇게 어슷썰어 주십시오.
  2. 밤은 껍질을 벗겨 반으로 썰고, 대추는 깨끗이 씻어 씨를 발라내고 굵게 채썰어 주십시오.
  3. 은행은 기름을 조금 넣어 볶거나 끓는 물에 2~3분 삶아 껍질을 벗겨 주십시오.
  4. 깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 넣고 물을 백미 물 눈금 4까지 부은 후 청주, 콩, 수삼, 밤, 대추를 넣어 잘 섞어 주십시오.
  5. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  6. 메뉴의 백미 찰진밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
  7. 취사가 완료되면 잣과 은행을 넣어 고루 섞어 밥그릇에 푼 뒤 기호에 따라 준비한 양념장에 비벼 드십시오.
- ※ 재료 특성에 따라 높음이 발생할 수 있습니다.  
※ 콩은 미지근한 물에 15분 이상 불려 주십시오.



## 모듬버섯밥

1인분 : 322 Kcal  
소요시간 : 40분

- 재료 : 쌀 4컵, 만가닥버섯 60g, 팽이버섯 40g, 양송이버섯 4개, 새송이버섯 60g, 청주 1큰술
  - 양념장 : 간장 4큰술, 고춧가루 ½작은술, 깨소금 2작은술, 다진 파 2큰술, 다진 마늘 ½큰술, 참기름 1작은술
  - 조리방법
1. 만가닥버섯과 팽이버섯은 씻어 가닥가닥 찢어두고 양송이버섯은 껍질을 벗기고 도톰하게 저며 주십시오.
  2. 새송이버섯은 길이대로 저민 후 먹기 좋은 크기로 등분하여 주십시오.
  3. 깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 넣고 물을 백미 물 눈금 4까지 부은 후 버섯, 청주를 넣어 주십시오.
  4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  5. 메뉴의 혼합잡곡을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
  6. 취사가 완료되면 기호에 따라 준비한 양념장에 비벼 드십시오.



## 누룽지

1인분 : 316 Kcal  
소요시간 : 35분

- 재료 : 쌀, 물
  - 조리방법
1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
  2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
  3. 내솥에 씻은 쌀을 담고 인분 수에 맞는 백미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
  4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  5. 메뉴의 누룽지를 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
  6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.



**곤약밥**

1인분 : 224 Kcal  
소요시간 : 35분

- 재료 : 쌀, 곤약미, 물
- 조리방법
- 1. 쌀과 곤약미를(쌀과 곤약미의 비율 약7:3) 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 쌀과 곤약미를 섞어 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 쌀과 곤약미를 담고 인분 수에 맞는 잡곡 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 곤약밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- ※ 곤약미의 특성에 따라 찰기, 윤기 등이 일반 백미밥 대비 떨어질 수 있습니다.
- ※ 곤약특유의 냄새가 발생할 수 있습니다. (맛술을 소량 첨가하면 냄새가 개선됩니다.)



**송농**

소요시간 : 35분

- 재료 : 누룽지 145g, 물 4컵
- 조리방법
- 1. 누룽지 메뉴의 취사 방법에 따라 취사하여 주십시오.
- 2. 바닥의 누룽지 부분만 남기고 밥을 덜어내 주십시오. (쌀밥이 많이 남아있을수록 국물 양이 적은 죽 형태의 송농이 됩니다.)
- 3. 누룽지를 내솥에 넣고 송농 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 송농을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- ※ 물을 많이 넣을 경우 내용물이 비산될 수 있으니 기준량 이상 넣지 마십시오.
- ※ 기호에 따라 누룽지의 양을 조절하여 주십시오.



**렌틸콩밥**

소요시간 : 40분

- 재료 : 쌀, 렌틸콩, 물
- 조리방법
- 1. 쌀과 콩을(쌀과 콩의 비율 약8:2) 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 쌀과 콩을 섞어 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 쌀과 콩을 담고 인분 수에 맞는 잡곡 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 렌틸콩밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.



**참치채소무른밥**

1인분 : 206 Kcal  
소요시간 : 15분

- 재료 : 밥 70g, 참치살(캔) 40g, 피망 15g, 당근 15g, 물 130ml, 버터·김가루 약간
- 조리방법
- 1. 참치살은 기름을 빼고 젓가락으로 잘게 찢어 준비해 주십시오.
- 2. 피망과 당근을 잘게 다져 주십시오.
- 3. 그릇에 밥, 참치살, 피망, 당근을 섞어서 준비해 주십시오.
- 4. 내솥 바닥에 버터를 골고루 바른 후 3의 재료를 넣고 물을 부어 주십시오.
- 5. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 6. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 15분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 7. 요리가 완료되면 주걱으로 잘 섞어 주십시오.



**삼계탕**

1인분 : 677 Kcal  
소요시간 : 60분

- 재료 : 닭 600g, 통마늘 4쪽, 찹쌀 3큰술, 수삼 1~2뿌리, 대추 2개, 물 3컵, 소금·후춧가루 약간
- 조리방법
- 1. 닭의 배 아래 양쪽에 칼집을 내어 구멍을 뚫어 주십시오.
- 2. 손질한 닭의 뱃속에 불린 찹쌀을 채워 넣어 주십시오. (찹쌀은 2시간 정도 불리는 것이 좋습니다.)
- 3. 닭 안에 수삼, 대추, 마늘을 넣어서 다리를 엇갈리게 하여 고정시켜 주십시오. 식성에 따라 결쭉한 국물을 원하시면 찹쌀의 반을 닭의 밖으로 꺼내 조리하여 주십시오.
- 4. 3을 내솥에 넣고 물 3컵을 부어 주십시오.
- 5. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 6. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 60분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



**갈비찜**

1인분 : 531 Kcal  
소요시간 : 45분

- 재료 : 소갈비 600g, 당근 1개, 양파 1/2개, 배 1/2개, 밤 10개, 은행 10개, 설탕 2큰술, 술 2큰술
- 양념장 : 진간장 7큰술, 깨소금 1큰술, 다진 마늘 1큰술, 후춧가루 1작은술, 참기름 1작은술, 다진 파 2큰술, 물엿 2큰술
- 조리방법
- 1. 토막 낸 갈비를 기름기와 힘줄을 제거하고 찬물에 2시간 담가 핏물을 빼주십시오.
- 2. 갈비를 체에 건져 물기를 빼고 칼집을 낸 후 설탕과 술에 30분 정도 재워 고기를 연하게 해주십시오.
- 3. 은행은 소금을 조금 넣어 팬에서 볶아 껍질을 벗겨내고 당근은 밤통 크기로 깎고 양파와 배는 강판에 갈아 즙을 만들어 주십시오.
- 4. 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
- 5. 준비한 모든 재료에 양념을 넣고 버무려 1시간 정도 재워 양념이 배도록 한 다음 내솥에 넣어 주십시오.
- 6. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 7. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 45분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
- ※ 육즙과 양념장 배즙으로 요리되므로 물을 넣을 필요가 없습니다.
- ※ 물을 추가로 넣으실 경우 증기배출 시 국물이 뿜어져 나올 수 있으니 주의해 주십시오.

# 요리안내



## 닭찜

1인분 : 245 Kcal  
소요시간 : 35분

- **재료** : 닭 1마리(약 800~900g), 감자 50g, 당근 50g, 소금·후춧가루 약간, 생강즙 1큰술
- **양념장** : 진간장 3큰술, 다진 파 2큰술, 다진 마늘 1큰술, 설탕 1큰술, 깨소금 1큰술, 참기름 1큰술, 후춧가루 약간
- **조리방법**
  1. 닭고기는 깨끗이 씻어 물기를 제거하고 먹기 좋은 크기로 자른 후 칼집을 내어 소금, 후추, 생강즙으로 밑간하여 주십시오.
  2. 당근과 감자는 먹기 좋은 크기로 잘라 주십시오.
  3. 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
  4. 준비한 모든 재료에 양념을 넣고 버무려 30분 정도 재워 양념이 배도록 한 다음 내솥에 넣어 주십시오.
  5. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  6. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 35분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



## 수육

1인분 : 921 Kcal  
소요시간 : 50분

- **재료** : 돼지고기 600g, 대파 1개, 생강 1뿌리, 마늘 5쪽, 물 3컵
- **조리방법**
  1. 기름을 떼낸 재육을 내솥에 넣고 손질한 대파, 생강, 마늘을 넣은 다음 물 3컵을 부어 주십시오.
  2. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  3. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 50분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
- ※ 재료 특성에 따라 육즙이나 염분에 의한 농음이 발생할 수 있습니다.
- ※ 기준치 이상으로 물을 넣으면 증기 배출시 국물이 뿜어져 나올 수 있으니 주의해 주십시오.
- ※ 덩이가 큰 경우 2~3군데 깊게 칼집을 내어 주십시오.



## 만두찜

1인분 : 524 Kcal  
소요시간 : 25분

- **재료** : 만두 20개
- **조리방법**
  1. 내솥에 물 2컵을 부어 주십시오.
  2. 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 만두를 고르게 올려 주십시오.
  3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 25분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
- ※ 시판 찜판 별도 구입



## 토마토 달갈찜

1인분 : 168 Kcal  
소요시간 : 15분

- **재료** : 토마토 ½개, 달갈 2개, 우유 100g, 물 3작은술, 다진 파·소금 약간
- **조리방법**
  1. 토마토는 깨끗이 씻어 물기를 제거한 후, 잘게 잘라 주십시오.
  2. 볼에 자른 토마토와 달갈, 소금을 넣어 잘 풀어 주십시오.
  3. 2에 우유, 물, 다진 파를 넣어 잘 섞은 후 내솥에 부어 주십시오.
  4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  5. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 15분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



## 대합찜

1인분 : 172 Kcal  
소요시간 : 35분

- **재료** : 대합 2개, 쇠고기 15g, 달갈흰자 ½개분, 달갈 ½개, 다진 파 1작은술, 다진 마늘 ½작은술, 소금·후춧가루 약간
- **조리방법**
  1. 쇠고기를 곱게 다져 주십시오.
  2. 해감시켜 깨끗이 헹군 대합을 반으로 갈라 껍질에 붙어 있는 살을 칼로 떼내어 곱게 다져 주십시오.
  3. 그릇에 다진 쇠고기와 대합살을 넣고 분량의 다진 파, 다진 마늘, 소금, 후춧가루로 양념하여 골고루 버무려 주십시오.
  4. 담을 수 있는 껍질은 4개이므로 껍질 1개당 ½정도로 양념한 재료를 꼭꼭 채워 담아 주십시오.
  5. 대합살 위에 달갈 흰자를 고르게 펴 발라 주십시오.
  6. 내솥에 물 2컵을 붓고 찜판을 넣어 주십시오.
  7. 찜판 위에 준비한 대합을 올려 주십시오.
  8. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  9. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 35분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  10. 완숙한 달갈을 흰자와 노른자로 나누어 흰자는 곱게 다지고 노른자는 으개어 체에 내린 뒤 대합 위에 달갈 노른자와 흰자를 각각 반씩 얹어 주십시오.
- ※ 시판 찜판 별도 구입



## 애호박찜

1인분 : 38 Kcal  
소요시간 : 15분

- **재료** : 애호박 ½개
- **양념장** : 진간장 1큰술, 다진 파 1큰술, 참기름 ½큰술, 고춧가루 ½큰술, 실고추 약간, 설탕 1작은술, 다진 마늘 1큰술, 깨소금 ½ 큰술
- **조리방법**
  1. 호박은 1cm 두께로 통썰기를 해주십시오.
  2. 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
  3. 내솥에 물 2컵을 붓고 찜판을 넣은 뒤 그 위에 썰어 놓은 호박을 올리고 2의 양념장을 고르게 얹어 주십시오.
  4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  5. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 15분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
- ※ 시판 찜판 별도 구입





**꽃게찜**

1인분 : 255 Kcal  
소요시간 : 30분

- **재료** : 꽃게 1마리, 쇠고기 50g, 두부 ½모, 청고추 ½개, 홍고추 ½개, 달걀 노른자 ½개분, 밀가루 약간
  - **조리방법**
  - 1. 꽃게의 몸통을 손으로 잡고 깨끗이 씻어낸 다음 몸통을 떼어 주십시오.
  - 2. 떼어낸 몸통의 살을 발라내어 굵게 다져 주십시오.
  - 3. 쇠고기와 두부는 굵게 다진 후 꽃게살 다진 것과 합하여 골고루 버무려 주십시오.
  - 4. 청고추, 홍고추는 잘게 다져 달걀노른자와 섞어 주십시오.
  - 5. 꽃게의 껍질 안에 밀가루를 뿌리고 3을 도톰하게 채운 후 그 위에 4를 고르게 퍼 발라 주십시오.
  - 6. 내솥에 물 2컵을 붓고 찜판을 넣은 뒤 그 위에 속을 채운 꽃게를 올려 주십시오.
  - 7. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  - 8. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 30분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
- ※ **시판 찜판 별도 구입**



**두부찜**

1인분 : 194 Kcal  
소요시간 : 20분

- **재료** : 두부 ½모, 소금 약간
  - **양념장** : 고춧가루 1큰술, 다진 마늘 1큰술, 파 1뿌리, 진간장 3큰술, 참기름·깨소금·실고추 약간
  - **조리방법**
  - 1. 두부는 2등분 한 다음 1cm 두께로 썰어 소금을 뿌려 물기를 빼 주십시오.
  - 2. 내솥에 물 2컵을 붓고 찜판을 넣은 뒤 그 위에 썰어 놓은 두부를 고르게 올려 주십시오.
  - 3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  - 4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  - 5. 요리가 완료되면 두부를 꺼내고 두부 위에 양념장을 고르게 얹어 주십시오.
- ※ **시판 찜판 별도 구입**



**생선찜**

1인분 : 515 Kcal  
소요시간 : 25분

- **재료** : 부세조기 1마리
- **양념장** : 간장 3큰술, 고춧가루 1큰술, 다진 마늘 ½큰술, 다진 파 1큰술, 맛술 2큰술, 물 10큰술, 설탕 1작은술
- **조리방법**
- 1. 손질해 놓은 조기를 등쪽으로 2cm 간격이 되도록 칼집을 넣어 주십시오.
- 2. 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
- 3. 내솥에 조기를 넣고 양념장을 골고루 끼얹어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 25분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



**오징어조림**

1인분 : 126 Kcal  
소요시간 : 25분

- **재료** : 오징어 1마리, 시금치 35g, 당근 35g, 달걀 1개, 물 ½컵, 소금·참기름·밀가루 약간
- **양념장** : 고추장 1큰술, 간장 1큰술, 설탕 ½큰술, 청주 ½큰술, 참기름 ½작은술, 고춧가루 ½작은술
- **조리방법**
- 1. 오징어는 반 갈라 내장을 제거하고 껍질을 벗겨 깨끗이 씻은 후 안쪽에 가로 세로로 칼집을 내 주십시오.
- 2. 끓는 물에 소금 약간을 넣고 칼집을 낸 오징어 몸통을 데쳐내고 다리도 손질하여 데쳐 주십시오.
- 3. 시금치는 다듬어서 깨끗이 씻은 후 소금을 넣고 살짝 데쳐 찬물에 헹구 물기를 짜고 당근은 굵게 채썰어 끓는 물에 데친 후 각각 소금과 참기름으로 무쳐 주십시오.
- 4. 달걀은 소금을 넣고 잘 풀어 오징어 너비에 맞게 지단을 부쳐 주십시오.
- 5. 데쳐낸 오징어의 물기를 닦고 안쪽에 밀가루를 약간 뿌린 후 지단을 얹고 그 위에 준비한 시금치, 당근, 오징어 다리를 놓고 물돌 말아준 후 꼬치로 고정시켜 주십시오.
- 6. 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
- 7. 내솥에 준비한 오징어, 양념장, 물 ½컵을 부어 주십시오.
- 8. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 9. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 25분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



**가지찜**

1인분 : 126 Kcal  
소요시간 : 15분

- **재료** : 가지 1개
  - **양념장** : 진간장 2큰술, 홍고추 1개, 청고추 1개, 고춧가루 ½큰술, 식초 1큰술, 깨소금 약간, 파 ½뿌리, 마늘 4쪽, 설탕 2작은술
  - **조리방법**
  - 1. 가지는 4cm 길이로 토막낸 후 세워서 십자로 칼집을 넣어 주십시오.
  - 2. 내솥에 물 2컵을 붓고 찜판을 넣은 뒤 그 위에 썰어 놓은 가지를 가지런히 올려 주십시오.
  - 3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  - 4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 15분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  - 5. 요리가 완료되면 가지를 꺼내고 가지 위에 양념장을 고르게 얹어 주십시오.
- ※ **시판 찜판 별도 구입**



**찜 고구마**

1인분 : 179 Kcal  
소요시간 : 35분

- **재료** : 고구마 (150g이하) 3개
  - **조리방법**
  - 1. 내솥에 물 2컵을 부어 주십시오.
  - 2. 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 잘 씻은 고구마를 올려 놓아 주십시오.
  - 3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  - 4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 35분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  - 5. 요리가 완료되면 고구마가 뜨거우므로 주의 하십시오.
- ※ **큰 고구마(150g이상)는 반으로 잘라서 조리하십시오.**
- ※ **시판 찜판 별도 구입**

# 요리안내



## 찜 감자

1인분 : 134 Kcal  
소요시간 : 45분

- 재료 : 감자 (200g이하) 3개
  - 조리방법
  - 1. 내솥에 물 2컵을 부어 주십시오.
  - 2. 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 잘 씻은 감자를 올려 놓아 주십시오.
  - 3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  - 4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 45분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  - 5. 요리가 완료되면 감자가 뜨거우므로 주의하십시오.
- ※ 큰 감자(200g이상)는 반으로 잘라서 조리하십시오.
- ※ 시판 찜판 별도 구입



## 찜 옥수수

1인분 : 26 Kcal  
소요시간 : 40분

- 재료 : 옥수수 2개
  - 조리방법
  - 1. 내솥에 물 2컵을 부어 주십시오.
  - 2. 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 잘 씻은 옥수수를 올려 놓아 주십시오.
  - 3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  - 4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 40분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  - 5. 요리가 완료되면 옥수수가 뜨거우므로 주의하십시오.
- ※ 시판 찜판 별도 구입



## 찜 밤

1인분 : 27 Kcal  
소요시간 : 30분

- 재료 : 밤 15개
  - 조리방법
  - 1. 내솥에 물 2컵을 부어 주십시오.
  - 2. 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 밤을 올려 놓아 주십시오. (밤은 터짐 방지를 위해 껍질을 일부 벗기고 찜판에 놓아 주십시오.)
  - 3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  - 4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 30분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  - 5. 요리가 완료되면 밤이 뜨거우므로 주의하십시오.
- ※ 시판 찜판 별도 구입



## 삶은 달걀

1인분 : 72 Kcal  
소요시간 : 20분

- 재료 : 달걀 5개, 물 2컵, 식초 1~2방울
- 조리방법
- 1. 내솥에 달걀, 물, 식초를 넣어 주십시오.
- 2. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 3. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



## 구운 달걀

1인분 : 68 Kcal  
소요시간 : 90분

- 재료 : 달걀 5개, 물 ½컵, 식초 1~2방울
- 조리방법
- 1. 내솥에 달걀, 물, 식초를 넣어 주십시오.
- 2. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 3. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 90분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



## 떡볶이

1인분 : 304 Kcal  
소요시간 : 20분

- 재료 : 가래떡(말랑한 것) 300g, 어묵 3장, 양파 ½개, 대파 ½개, 당근 60g
- 양념장 : 고추장 3큰술, 물엿 1½큰술, 설탕 1½큰술, 깨소금 ½큰술, 간장 ½큰술, 멸치 다시마 육수 100ml
- 조리방법
- 1. 가래떡은 흐르는 물에 씻어 먹기 좋은 크기로 잘라 주십시오.
- 2. 어묵은 4등분하고 당근, 양파는 채썰고 대파는 어슷썰어 주십시오.
- 3. 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
- 4. 내솥에 손질한 재료와 양념장, 멸치 다시마 육수를 넣어 주십시오.
- 5. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 6. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.




**약밥**

1인분 : 466 Kcal  
소요시간 : 40분

- **재료** : 찰쌀 4컵, 건포도 60g, 밥 15개, 대추 10개, 잣 1큰술, 흑설탕 100g, 진간장 1큰술, 참기름 2큰술, 소금 약간, 계피가루 ½작은술, 물 3컵
- **조리방법**

  1. 찰쌀을 깨끗이 씻어서 2시간 이상 충분히 물에 불려 주십시오.
  2. 밥과 대추는 껍질과 씨를 제거하여 적당한 크기로 잘라서 준비해 주십시오.
  3. 미리 불려놓은 찰쌀에 흑설탕, 참기름, 진간장, 계피가루, 소금 약간씩 넣은 후 골고루 섞어 주십시오.
  4. 3과 모든 재료를 내솥에 넣고 물 3컵을 부은 후 한번 더 골고루 섞어 주십시오.
  5. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  6. 메뉴의 영양편을 선택한 후 시간을 40분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



**반피자**

1인분 : 245 Kcal  
소요시간 : 20분

- **도우재료** : 밥 200g
- **토핑재료** : 슬라이스 햄 4장, 양송이버섯 4개, 캔 옥수수 4큰술, 크래미 2개, 피자치즈 80g, 피자소스 5큰술
- **조리방법**

  1. 양송이버섯을 껍질을 제거한 후 모양을 살려 썰어두고 크래미는 길이대로 찢어 준비해 주십시오.
  2. 슬라이스 햄은 네모모양으로 잘라두고 캔옥수수는 물기를 제거해 주십시오.
  3. 밥은 내솥 바닥에 평편하게 깔아 주십시오.
  4. 밥 위에 피자소스를 손가락으로 고르게 발라주고, 그 위에 손질한 재료를 골고루 얹어 주십시오.
  5. 4에 피자치즈를 올린 후 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  6. 메뉴의 영양편을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



**단호박 수프**

1인분 : 140 Kcal  
소요시간 : 20분

- **재료** : 단호박 150g, 빵가루 1½큰술, 물 100ml, 소금 약간, 우유 1작은술
- **조리방법**

  1. 단호박은 노렇게 잘 익은 것으로 골라 껍질을 벗기고 씨를 제거한 후 얇게 썰어 물에 행궈 주십시오.
  2. 내솥에 손질한 단호박, 빵가루, 물을 넣어 주십시오.
  3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  4. 메뉴의 영양편을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  5. 요리가 완료되면 으개어 뜨거울 때 우유를 섞고 기호에 따라 소금을 넣어 주십시오.



**생크림 케이크**

1인분 : 177 Kcal  
소요시간 : 40분

- **재료** : 밀가루(박력분) ½컵, 달걀 2개, 버터 ½큰술, 우유 ½큰술, 설탕 ½컵, 소금·바닐라향 약간
- **생크림** : 생크림 100ml, 설탕 ½컵
- **과일** : 체리 1개, 딸기 3개, 밀감 통조림 ½통, 키위 1개
- **조리방법**

  1. 밀가루에 소금을 넣고 체에 내려 주십시오.
  2. 달걀 흰자와 노른자를 분리해 주십시오.
  3. 흰자를 그릇에 넣고 일정한 방향으로 저어 거품을 내다가 커다란 거품이 일면 설탕을 여러 번에 나누어 넣고 그릇을 뒤집었을 때 흘러내리지 않을 정도까지 거품을 저어 주십시오.
  4. 3에 노른자를 조금씩 넣으면서 계속 저어주시고 바닐라향을 조금 넣어 주십시오.
  5. 4가 크림상태가 되면 밀가루를 넣고 날 밀가루가 보이지 않게 살살 섞어 주십시오.
  6. 우유와 중탕한 버터를 섞고 5의 반죽에 넣어 주십시오.
  7. 내솥의 밀면, 옆면에 버터를 얇게 바른 후 케이크 반죽을 내솥에 부어 주십시오.
  8. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  9. 메뉴의 영양편을 선택한 후 시간을 40분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  10. 취사가 완료된 카스텔라를 식혀 주십시오.
  11. 그릇에 생크림을 붓고 되다고 여겨지도록 충분히 거품을 낸 뒤에 슈가파우더를 넣어 주십시오. (슈가파우더는 설탕을 커터에 갈아주시면 됩니다.)
  12. 식힌 카스텔라에 생크림을 고르게 펴 발라 주십시오.
  13. 준비된 여러가지 과일로 장식해 주십시오.



**버터 초콜릿 케이크**

1인분 : 212 Kcal  
소요시간 : 45분

- **재료** : 버터 200g, 설탕 90g, 달걀 3개, 핫케이크 가루 110g, 초콜릿 70g
- **조리방법**

  1. 버터는 상온에 30분 이상 방치하여 부드럽게 한 후, 설탕과 함께 불에 넣고 거품기로 풀어 주십시오.
  2. 1에 달걀을 조금씩 넣어가며 부드러운 상태로 풀어 주십시오.
  3. 2에 핫케이크 가루와 중탕한 초콜릿을 넣고 주걱으로 섞어 주십시오.
  4. 내솥에 버터를 살짝 바르고 3의 반죽을 넣은 후 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  5. 메뉴의 영양편을 선택한 후 시간을 45분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



**고구마사과죽**

1인분 : 92 Kcal  
소요시간 : 20분

- **재료** : 고구마 100g, 사과 100g, 물 50ml
- **조리방법**

  1. 사과와 고구마는 껍질을 벗기고 얇게 썰어 주십시오.
  2. 내솥에 1과 물 50ml를 넣어 주십시오.
  3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  4. 메뉴의 영양편을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  5. 요리가 완료되면 곱게 으개어 섞어 주십시오.

# 요리안내



## 감자당근죽

1인분 : 110 Kcal  
소요시간 : 20분

- **재료** : 쌀 ½컵, 감자 2개, 당근 50g, 물 3컵
- **조리방법**
  1. 쌀은 깨끗이 씻어 체에 밟치고 감자와 당근은 껍질을 벗겨 잘게 썰어 주십시오.
  2. 내솥에 준비한 재료와 물을 넣어 주십시오.
  3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  5. 요리가 완료되면 믹서에 곱게 갈아 주십시오.



## 채소 쌀미음

1인분 : 45 Kcal  
소요시간 : 20분

- **재료** : 쌀 ½컵, 브로콜리 30g, 물 1½컵, 소금 약간
- **조리방법**
  1. 쌀을 깨끗이 씻어서 30분 정도 불린 후 믹서에 쌀, 물, 브로콜리를 함께 넣고 곱게 갈아 준비해 주십시오.
  2. 내솥에 준비한 재료를 넣은 뒤 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  3. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  4. 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.



## жат죽

1인분 : 271 Kcal  
소요시간 : 2시간

- **재료** : 쌀 1컵, 잣 ½컵, 물 6½컵, 소금 약간
- **조리방법**
  1. 쌀을 깨끗이 씻어 30분 정도 불려 주십시오.
  2. 잣은 깨끗이 씻어 믹서에 갈아 주십시오.
  3. 불린 쌀과 같은 잣을 넣고 물 6½컵을 부어 주십시오.
  4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  5. 메뉴의 슬로우룩을 선택한 후 시간을 2시간으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  6. 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.



## 전복죽

1인분 : 576 Kcal  
소요시간 : 2시간

- **재료** : 쌀 1컵, 참기름 1큰술, 전복 1개, 물 6컵, 소금 약간
- **조리방법**
  1. 쌀을 깨끗이 씻어 30분 정도 불려 주십시오.
  2. 전복을 솔로 문질러 씻어 도려내고 내장을 떼어 후 얇게 썰어 주십시오.
  3. 내솥에 물 6컵, 불린 쌀, 전복, 참기름을 넣은 후 섞어 주십시오.
  4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  5. 메뉴의 슬로우룩을 선택한 후 시간을 2시간으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  6. 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.
- **참고** : 입맛에 따라 새우죽이나 굴죽도 위와 같은 방법으로 요리해 드시면 됩니다.



## 특미닭죽

1인분 : 642 Kcal  
소요시간 : 2시간

- **재료** : 쌀 1컵, 닭 ½마리, 닭국물 3컵, 청고추 1개, 홍고추 1개, 소금 약간, 물 4컵
- **양념** : 다진 파 1큰술, 다진 마늘 1큰술, 간장 2큰술, 참기름 2작은술, 깨소금·후춧가루 약간
- **조리방법**
  1. 쌀을 깨끗이 씻어 30분 정도 불려 주십시오.
  2. 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
  3. 닭은 손질하여 폭 삶아 먹기 좋게 찢어서 양념하고 닭 국물은 기름기를 제거하고 거즈에 받쳐 주십시오.
  4. 청고추, 홍고추는 씨를 발라내고 잘게 썰어 주십시오.
  5. 내솥에 불린 쌀, 닭, 고추를 넣고 닭 국물과 물을 부어 주십시오.
  6. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  7. 메뉴의 슬로우룩을 선택한 후 시간을 2시간으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  8. 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.



## 흰죽

1인분 : 213 Kcal  
소요시간 : 2시간

- **재료** : 쌀 1컵, 물 6컵
- **조리방법**
  1. 쌀을 깨끗이 씻어 30분 정도 불려 주십시오.
  2. 불린 쌀을 내솥에 넣고 물 6컵을 부어 주십시오.
  3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  4. 메뉴의 슬로우룩을 선택한 후 시간을 2시간으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  5. 요리가 완료되면 가볍게 저어 주십시오.



**팔죽**

1인분 : 269 Kcal  
소요시간 : 2시간

- **재료** : 쌀 1컵, 팥 ½컵, 찹쌀가루 1컵, 팥물 7컵
- **조리방법**
  1. 쌀을 깨끗이 씻어 30분 정도 불려 주십시오.
  2. 팥은 깨끗이 씻어 센 불에 삶아 첫물을 따라 버리고 다시 찬물을 넉넉히 넣어 팔알이 터지기 직전까지 삶아 주십시오.
  3. 삶은 팥은 체에 받치고 으깨어 팥물만 걸러내 주십시오.
  4. 2~3번 체에 내린 찹쌀가루를 끓여서 식힌 물로 반죽하여 새알심을 만들어 주십시오.
  5. 불린 쌀, 새알심, 팥을 내솥에 넣고 팥물 7컵을 부어 주십시오.
  6. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  7. 메뉴의 슬로우쿠욱을 선택한 후 시간을 2시간으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  8. 요리가 완료되면 가볍게 저어 주십시오.
- ※ **팔알의 씹힘을 원하시면 기호에 따라 팔알을 넣어 주셔도 좋습니다.**



**올무죽**

1인분 : 138 Kcal  
소요시간 : 3시간

- **재료** : 올무 1컵, 물 5컵, 표고버섯 ½개, 참기름 ½작은술, 소금 약간
- **조리방법**
  1. 올무는 깨끗이 씻어 12시간 정도 불려 주십시오.
  2. 표고버섯은 잘게 썰어 주십시오.
  3. 내솥에 불린 올무, 표고버섯, 참기름, 물 5컵을 넣은 후 섞어 주십시오.
  4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  5. 메뉴의 슬로우쿠욱을 선택한 후 시간을 3시간으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  6. 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.



**해삼죽**

1인분 : 228 Kcal  
소요시간 : 2시간 30분

- **재료** : 쌀 ½컵, 물 5컵, 불린 해삼 30g, 당근·양파·애호박 약간, 참기름 ½큰술, 국간장 1큰술, 소금 약간
- **조리방법**
  1. 쌀을 깨끗이 씻어 3시간 정도 불려 주십시오.
  2. 불린 해삼은 잘게 채 썰어 주십시오.
  3. 당근, 양파, 애호박은 잘게 다져 주십시오.
  4. 내솥에 불린 쌀, 해삼, 채소, 참기름, 국간장, 물 5컵을 넣은 후 섞어 주십시오.
  5. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  6. 메뉴의 슬로우쿠욱을 선택한 후 시간을 2시간 30분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  7. 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.



**오복죽**

1인분 : 134 Kcal  
소요시간 : 2시간 30분

- **재료** : 쌀 70g, 물 5컵, 팥·올무·좁쌀·녹두·찹쌀·흑미·옥수수·밀(소맥) 각 7g씩, 소금 약간
- **조리방법**
  1. 쌀, 팥, 올무, 좁쌀, 녹두, 찹쌀, 흑미, 옥수수, 밀(소맥)을 깨끗이 씻어 3시간 정도 불려 주십시오.
  2. 내솥에 모든 재료를 넣고 물 5컵을 부어 주십시오.
  3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  4. 메뉴의 슬로우쿠욱을 선택한 후 시간을 2시간 30분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  5. 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.

# 고장신고 전에 확인 하십시오

## A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항을 확인해 주십시오.

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 전기압력밥솥이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이런 때에는 다음의 사항에 대해 점검하신다면 서비스 센터의 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다. 아래의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결이 안 되면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

현상	확인해주세요.	조치방법
1. 가끔 취사가 안된다. 시간이 오래 걸린다.	전원플러그가 빠져 있지 않았나요? 취사 중에 정전이 되지 않았나요? 취사 중 [취소/전원차단] 버튼을 누르거나 다른조작은 하지 않았나요?	전원플러그를 확실히 꽂아 주십시오. 장시간 정전 시에는 다시 취사를 하십시오. 취사중에는 다른 버튼 조작을 하지 마십시오.
2. 취사 도중 밥 물이 넘친다.	압력추가 기울지 않았나요? 계량컵을 사용하셨습니까? 물 조절을 확실히 하셨습니까? 메뉴 선택은 확실히 하셨습니까?	압력추를 똑바로 세워주십시오.
3. 밥이 너무 되거나 설익었을 때나 너무 진밥 일 때	밥물 조절은 제대로 되었나요?	쌀의 양에 따라 측정 눈금에 맞게 수위 조절을 하여 주십시오.
4. 뚜껑 옆으로 증기가 샌다.	압력패킹 부위에 밥알 등이 붙어 있지 않나요? 압력패킹을 적기에 교환하셨나요? 압력패킹이 낡지 않았습니까?	내솥의 상부측면과 압력패킹 외측 면을 깨끗이 손질해 주십시오. (압력패킹이 닿는 부위) 증기가 누설되면 압력추를 젖혀서 증기를 빼낸 후 전원 플러그를 뽑아 센터로 문의하십시오. (패킹은 소모품입니다.) 패킹의 수명은 약 12개월이므로 1년에 한 번씩 교체하는 것이 좋습니다.
5. E r B 표시가 나타날 때	내솥 표면 및 자동온도센서 표면에 물기나 이물질이 묻어 있지 않습니까?	내솥 표면 및 자동온도센서 표면의 물기 및 이물질을 제거하십시오.
6. 예약이 안될 때	예약이 가능한 메뉴입니까?	예약 가능 메뉴인지 확인하십시오. (21~22 쪽 참조)
7. E r 1, E r 2, E r 3, E r 5, E r 8 표시가 나타날 때	온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.	서비스 센터로 문의하십시오.

현상	확인해주세요.	조치방법
8. 밥의 밑면에 누런 빛깔이 나타날 때	<p>밥 특유의 향기와 맛을 내는 현상 (멜라노이징 현상)으로 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다.</p> <p>미세 밥맛 조절 기능으로 가열 온도를 2℃~4℃로 선택하지 않았습니까?</p>	<p>미세 밥맛 조절 기능에서 가열 온도를 -2℃ 또는 0℃로 선택하여 주십시오. (19~20 쪽 참조)</p>
9. 취사나 보온 시 이상한 소음이 날 때	<p>취사 시 바람부는 소리("붕")가 나지 않습니까?</p> <p>취사 및 보온 중 "찌"하는 소리가 납니까?</p>	<p>내부 부품의 열을 식혀주기 위해 송풍모터가 돌아가는 소리입니다. 정상입니다.</p> <p>취사 및 보온 중 "찌"하는 소리는 IH압력밥솥이 작동할 때 나는 소리입니다. 정상입니다.</p>
10. 보온 중에 밥에서 냄새가 나거나 변색이 될 때	<p>12시간 이상 보온하지 않았나요? 장시간 예약취사한 밥을 보온하지 않았나요?</p> <p>요리 기능을 사용하지 않았나요? 압력패킹을 자주 세척하셨나요?</p> <p>클린커버의 결합 상태를 반드시 확인하십시오.</p>	<p>12시간 이상 보온하지 마십시오. (24~25 쪽 참조)</p> <p>장시간 예약취사한 밥은 가능한 보온하지 마십시오.</p>
11. 버튼 입력 시 내솥 없음 표시가 나타날 때	<p>내솥이 제품에 들어 있습니까?</p> <p>110V용(전원)에 사용하지 않았습니까?</p>	<p>내솥이 들어 있지 않은 상태에서는 취사, 예약취사, 보온이 되지 않습니다. 내솥을 넣어 주십시오.</p> <p>본 제품은 220V전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용하십시오.</p>
12. 밥이 내솥에 황갈색으로 눌러 붙어 있을 때	<p>쌀을 충분히 씻었나요?</p> <p>내솥 표면 및 자동온도센서 표면에 물기나 이물질이 묻어 있지 않습니까?</p>	<p>쌀을 항상 깨끗이 씻어 주십시오.</p> <p>내솥 표면 및 자동온도센서 표면의 물기 및 이물질을 제거하십시오.</p>
13. 콩(잡곡)이 설 익을 때	<p>콩(잡곡)이 너무 마르지 않았습니까?</p>	<p>콩(잡곡)을 불리거나 삶아서 취사를 하십시오.</p>
14. 버튼이 작동되지 않을 때	<p>버튼이 작동되지 않습니까?</p>	<p>버튼의 중앙부를 정확히 접촉하십시오. 나무나 플라스틱 등으로 버튼을 누르면 작동되지 않습니다.</p>

A/S 고객센터 : 1577-2797

## 소비자 피해보상 안내 (제품보증기간 : 구입일로부터 1년 이내)

소비자의 피해유형		보상내역		
		보증기간 이내	보증기간 경과후	
부품보유 하자기간내 정상적인 사용중 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 및 발생	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 환불		
	구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요하는 경우	제품교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환불		
	부품 교환 불가능 시			
	수리가능	하자 발생 시	무상수리	유상수리
		동일한 하자에 대하여 수리했으나 3회째 발생 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	제품교환, 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	수리 불가능 시			
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우				
제품 구입 시 운송과정 및 설치 중 발생한 피해	제품교환			
소비자의 과실에 의한 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환		
기타	천재지변에 의해 고장이 발생한 경우	유상수리	유상수리	
	사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우			
	쿠첸의 위임을 받지않은 사람의 수리/개조에 의한 고장			
	정상 사용 시 마모되는 소모성 부품의 교환			
	제품의 하자가 아닌 외부원인에 의한 경우			

- 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자피해보상규정에 따릅니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증기간을 6개월로 적용합니다.

## 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대하여

서비스를 신청할 때 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 제품내에 이물질(투입물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 고객의 과실로 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용을 사용하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 쿠첸 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우  
쿠첸 정품은 서비스 센터로 문의하여 지정된 서비스 센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 사용 전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 쿠첸 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 영해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 쿠첸 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우  
("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

## 폐 가전제품 처리방법

❶ 배터리는 안전하게 처분하여 주십시오.

❷ 배터리는 기기를 폐기하기 전에 기기에서 분리하시고 분리할 때는 기기 전원으로부터 차단하여 주십시오.

### 신규 제품 구입 시

신제품을 구입하고 폐 가전제품이 발생할 경우 고객 상담실 (1577-2797)로 문의하시면 처리 방법을 안내해 드립니다.



### 단순 폐기 시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.





## 제품보증서

제품명	IH 전기압력밥솥
모델명	
SER. NO.	
구입일자	년 월 일
고객성명	TEL.

보증  
기간  
1년

1. 정상적인 사용중 제품 제조상의 결함으로 하자가 발생한 고장에 대해서는 보증기간에 한해 무상으로 교환하여 드립니다.
2. 만일 고장인 경우는 A/S 고객 센터로 연락해 주십시오.
3. 다음의 경우는 보증기간 중이라도 유상으로 수리해 드립니다.
  - ▶ 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 고장
  - ▶ 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
4. 보증기간 경과 후 수리 : 유상수리가 가능합니다.
5. 수리를 요할 때는 구입일자가 기재된 보증서를 꼭 제시하십시오.
6. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.  
(This warranty is valid only in Korea.)
7. 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
8. 에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용 시간 또는 전기요금 인상 등에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있음



쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.

### (주)쿠첸

충청남도 천안시 서북구 공단로 78-66 (성성동)

## A/S 고객 센터



전국 어디서나  
(지역번호 없이)

1577-2797

방문 A/S 가능(일부 도서 산간 지역 제외)

평일 09:00~18:00까지/토요일 09:00~15:00까지 (단, 공휴일 제외)

온라인 인터넷 서비스 : <http://www.cuchen.com>

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하십시오.  
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

#### 애프터 서비스를 받으시려면...

- 품질보증: 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 수리용 성능부품의 최저 보유기간: 쿠첸의 수리용 성능부품(기능 유지의 목적에 필요한 부품)의 최저 보유기간은 제조가 끝난 후 6년으로 합니다.
- 서비스에 관한 사항은 서비스 센터에 문의하시면 신속히 해결하여 드리겠습니다.

- 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 실제와 약간 다를 수 있습니다.



# Memo

A large, light-orange rounded rectangle containing 20 horizontal dotted lines for writing.

# Memo

A large, light-orange rounded rectangle containing 20 horizontal dotted lines for writing.

# Memo

A large, light-orange rounded rectangle containing 20 horizontal dotted lines for writing.

# Memo

A large, light-orange rounded rectangular area containing 20 horizontal dotted lines for writing.

# 烹饪指南



## 红豆粥

1人份量：269 Kcal  
所需时间：2小时

- 材料：大米1杯、红豆 $\frac{1}{3}$ 杯、糯米粉1杯、红豆水7杯
  - 烹饪方法
    1. 请将洗净的米放入水中泡30分钟。
    2. 将豆洗净后放入小锅内加冷水用大火煮沸，倒掉第一遍汤水后重新加入足量冷水，煮至红豆即将绽开为止。
    3. 将煮好的红豆放入筛网内捣碎，只将红豆水滤出。
    4. 糯米粉用筛网过滤2~3次后煮制，然后加凉水洗面制成丸状。
    5. 请将泡好的米、小丸子、红豆放入内锅，然后倒入7杯红豆水。
    6. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
    7. 请在菜单中选择慢炖，并将时间设成2小时，再按下[煮饭/确认]按钮。
    8. 烹饪完毕后，请轻轻搅拌。
- ※ 如喜欢有咀嚼感的红豆粒，请根据个人口味加入红豆粒。



## 薏米粥

1人份量：138 Kcal  
所需时间：3小时

- 材料：薏米 $1\frac{1}{2}$ 杯、水 $6\frac{1}{2}$ 杯、香菇1个、香油1小匙、食盐少许
- 烹饪方法
  1. 请将洗净的薏米放入水中泡12小时。
  2. 香菇切丝备用。
  3. 请在内锅中放入薏米、香菇、香油、水 $6\frac{1}{2}$ 杯后拌匀。
  4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  5. 请在菜单中选择慢炖，并将时间设成3小时，再按下[煮饭/确认]按钮。
  6. 请在煮饭结束后根据个人口味加入适量的盐轻搅。



## 海参粥

1人份量：228 Kcal  
所需时间：2小时 30分

- 材料：米1杯、水6杯、泡好的海参50g、胡萝卜·洋葱·小南瓜少许、香油 $\frac{1}{2}$ 大匙、汤酱油1大匙、食盐少许
- 烹饪方法
  1. 请将洗净的米放入水中泡3小时。
  2. 请将泡好的海参切丝备用。
  3. 请将胡萝卜、洋葱、小南瓜切碎备用。
  4. 请在内锅中放入泡好的米、海参、蔬菜、香油、汤酱油后拌匀。
  5. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  6. 请在菜单中选择慢炖，并将时间设成2小时30分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
  7. 请在煮饭结束后根据个人口味加入适量的盐轻搅。



## 五福粥

1人份量：134 Kcal  
所需时间：2小时 30分

- 材料：大米100g、水 $7\frac{1}{2}$ 杯、红豆·薏米·小米·绿豆·糯米·黑米·玉米·小麦各10g、食盐少许
- 烹饪方法
  1. 请将米、红豆、薏米、小米、绿豆、糯米、黑米、玉米和小麦浸泡约3个小时备用。
  2. 在内锅中放入所有材料后加入 $7\frac{1}{2}$ 杯水。
  3. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  4. 请在菜单中选择慢炖，并将时间设成2小时30分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
  5. 请在煮饭结束后根据个人口味加入适量的盐轻搅。

# 烹饪指南



## 马铃薯胡萝卜粥

1人份量：110 Kcal  
所需时间：20分

- 材料：大米 $\frac{1}{2}$ 杯、马铃薯2个、胡萝卜50g、水3杯
- 烹饪方法
- 1. 请将米洗净后放入筛网，将马铃薯和胡萝卜去皮切丝。
- 2. 请将准备好的材料和水放入内锅。
- 3. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 4. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设为20分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
- 5. 烹饪完毕后，请用搅拌机磨碎。



## 蔬菜米汤

1人份量：45 Kcal  
所需时间：20分

- 材料：大米 $\frac{2}{3}$ 杯、西兰花30g、水 $1\frac{1}{2}$ 杯、食盐少许
- 烹饪方法
- 1. 将大米洗净后泡30分钟左右，将泡好的大米、水和西兰花放入搅拌机搅碎备用。
- 2. 请在内锅中放入准备好的材料，然后将内锅放入电饭煲并盖紧锅盖。
- 3. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设为20分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
- 4. 请在煮饭结束后根据个人口味加入适量的盐轻搅。



## 松子粥

1人份量：271 Kcal  
所需时间：2小时

- 材料：大米1杯、松子 $\frac{1}{2}$ 杯、水 $6\frac{1}{2}$ 杯、食盐少许
- 烹饪方法
- 1. 请将洗净的米放入水中泡30分钟。
- 2. 请将松子用搅拌机搅碎。
- 3. 放入泡好的米和搅碎的松子，添加 $6\frac{1}{2}$ 杯水。
- 4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 5. 请在菜单中选择慢炖，并将时间设为2小时，再按下[煮饭/确认]按钮。
- 6. 请在煮饭结束后根据个人口味加入适量的盐轻搅。



## 鲍鱼粥

1人份量：576 Kcal  
所需时间：2小时

- 材料：大米1杯、香油1大匙、鲍鱼1个、水6杯、食盐少许
- 烹饪方法
- 1. 请将洗净的米放入水中泡30分钟。
- 2. 请用刷子刷洗鲍鱼，去除内脏后切片备用。
- 3. 请在内锅中加6杯水、泡好的米和鲍鱼，然后放入香油搅匀。
- 4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 5. 请在菜单中选择慢炖，并将时间设为2小时，再按下[煮饭/确认]按钮。
- 6. 请在煮饭结束后根据个人口味加入适量的盐轻搅。
- 参考：根据个人口味，可以用同样的方法烹制大虾粥和牡蛎粥。



## 特米鸡肉粥

1人份量：642 Kcal  
所需时间：2小时

- 材料：大米1杯、鸡 $\frac{1}{2}$ 只、鸡汤3杯、青辣椒1个、红辣椒1个、食盐少许、水4杯
- 调料：葱末1大匙、蒜末1大匙、酱油2大匙、香油2小匙、芝麻盐、胡椒粉少许
- 烹饪方法
- 1. 请将洗净的米放入水中泡30分钟。
- 2. 请放入适量的材料制作调料酱备用。
- 3. 请将准备好的鸡充分煮熟，然后撕成适口大小并在上面加材料调味，在撇除鸡汤内的油并用纱布过滤备用。
- 4. 请将青辣椒、红辣椒去籽切丝备用。
- 5. 请将泡好的米、鸡肉、辣椒放入内锅，然后加入鸡汤和水。
- 6. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 7. 请在菜单中选择慢炖，并将时间设为2小时，再按下[煮饭/确认]按钮。
- 8. 请在煮饭结束后根据个人口味加入适量的盐轻搅。



## 白米粥

1人份量：213 Kcal  
所需时间：1小时 30分

- 材料：大米1杯，水6杯
- 烹饪方法
- 1. 请将洗净的米放入水中泡30分钟。
- 2. 请将泡好的大米放入内锅中，倒入6杯水。
- 3. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 4. 请在菜单中选择慢炖后，按下[煮饭/确认]按钮。
- 5. 烹饪完毕后，请轻轻搅拌。




# 烹饪指南



## 甑糕

1人份量：466 Kcal  
所需时间：40分

- 材料：糯米4杯、葡萄干60g、板栗15个、大枣10个、松子1大匙、红糖100g、浓汁酱油1大匙、香油2大匙、食盐少许、桂皮粉 $\frac{1}{2}$ 小匙、水2杯
- 烹饪方法
- 1. 请将糯米洗净后在水中浸泡2小时以上。
- 2. 请将板栗和大枣去皮去核后切成适当大小备用。
- 3. 请在泡好的糯米中加红糖、香油、浓汁酱油、桂皮粉、食盐少许后搅匀。
- 4. 将3项的所有材料放入内锅，添加两杯水，然后再次搅匀。
- 5. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 6. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设为40分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。



## 米饭披萨

1人份量：245 Kcal  
所需时间：20分

- 面饼材料：米饭200g
- 馅料材料：火腿片4片、洋葱4个、玉米罐头4大匙、蟹肉条2个、披萨饼用奶酪80g、披萨饼酱料5大匙
- 烹饪方法
- 1. 请将洋葱去皮沿蘑菇特有的形状切好备用，蟹足棒保持原来长度撕好备用。
- 2. 请将火腿片切成方形，控干玉米罐头的水。
- 3. 请将米饭平铺于内锅底。
- 4. 请用汤匙在米饭上均匀涂抹披萨饼酱料，然后均匀放上准备好的材料。
- 5. 请在第4步准备的材料撒上奶酪，然后将内锅放入电饭煲并盖紧锅盖。
- 6. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设为20分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。



## 南瓜汤

1人份量：140 Kcal  
所需时间：20分

- 材料：南瓜200g、面粉2大匙、水200ml、食盐少许、牛奶1小匙
- 烹饪方法
- 1. 挑选熟透的金黄色南瓜去皮去籽后切成细条并用水清洗。
- 2. 请在内锅中放入准备好的南瓜、面粉和水。
- 3. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 4. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设为20分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
- 5. 烹饪完毕后将其捣碎，趁热加牛奶和盐搅拌均匀。



## 鲜奶油蛋糕

1人份量：177 Kcal  
所需时间：40分

- 材料：面粉(低筋粉) $\frac{2}{3}$ 杯、鸡蛋2个、黄油 $\frac{1}{2}$ 大匙、牛奶 $\frac{1}{2}$ 大匙、糖 $\frac{2}{3}$ 杯、香草香料少许
- 淡奶油：鲜奶油100ml、糖 $\frac{1}{3}$ 杯
- 水果：樱桃1个、草莓3个、蜜橘罐头 $\frac{1}{2}$ 罐、猕猴桃1个
- 烹饪方法
- 1. 在面粉内加盐并用筛网过滤。
- 2. 请将鸡蛋的蛋清和蛋黄分开备用。
- 3. 请将蛋清盛入碗中沿一定方向搅拌起沫，起较大泡沫后分数次加糖，继续搅拌至倒置时碗内的蛋清不会流出的程度。
- 4. 在第3步准备的材料中加少量蛋黄继续搅拌，然后加少许香草香料。
- 5. 当第4步准备的材料呈奶油状后，加入面粉充分搅拌至生面粉完全消失为止。
- 6. 在牛奶中加入热黄油，然后添加第5步活好的面。
- 7. 在内锅底和侧面略微涂抹一层黄油，然后倒入和好的面。
- 8. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 9. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设为40分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
- 10. 请将蒸制完毕的蛋糕凉透。
- 11. 请在盘中倒入鲜奶油，打到泡沫状后加入糖粉。(将糖放入切割器搅碎制成糖粉。)
- 12. 请在凉透的蛋糕上均匀涂抹鲜奶油。
- 13. 请用准备好的各种水果装饰。



## 巧克力黄油蛋糕

1人份量：212 Kcal  
所需时间：45分

- 材料：黄油200g、糖90g、鸡蛋3个、烤饼蛋糕粉110g、巧克力70g
- 烹饪方法
- 1. 请将黄油在室温下放置30分钟，待变软后和糖一起装入小盆，并使用打蛋器搅匀。
- 2. 在第1步的材料中打入鸡蛋，搅匀至起泡的状态。
- 3. 在第2步的材料中放入烤饼蛋糕粉和隔水融化的巧克力，然后用饭勺拌匀。
- 4. 在内锅上涂抹融化的黄油，然后放入第3步中活好的面，再盖上锅盖。
- 5. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设为45分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。



## 红薯苹果粥

1人份量：92 Kcal  
所需时间：20分

- 材料：红薯100g、苹果100g、水50ml
- 烹饪方法
- 1. 将苹果和红薯去皮切成细条。
- 2. 将第1步准备的材料和50ml水放入内锅。
- 3. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 4. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设为20分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
- 5. 煮饭结束后，请捣碎拌匀。

# 烹饪指南



## 蒸土豆

1人份量：134 Kcal  
所需时间：45分

- 材料：马铃薯(200g以下)6个
  - 烹饪方法
  - 1. 请在内锅中倒入2杯水。
  - 2. 将蒸架放入内锅，再放入马铃薯。
  - 3. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  - 4. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设为45分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
  - 5. 烹饪完毕后马铃薯较烫，敬请注意。
- ※ 请将马铃薯(200g以上)切半烹饪。  
※ 蒸架请自配



## 蒸玉米

1人份量:26Kcal  
所需时间:40分

- 材料：玉米4个
  - 烹饪方法
  - 1. 请在内锅中倒入2杯水。
  - 2. 将蒸架放入内锅，然后放入玉米。
  - 3. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  - 4. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设为40分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
  - 5. 烹饪结束后玉米较烫，敬请注意。
- ※ 蒸架请自配



## 蒸板栗

1人份量:27Kcal  
所需时间:30分

- 材料：板栗30个
  - 烹饪方法
  - 1. 请在内锅中倒入2杯水。
  - 2. 请将蒸架放入内锅，然后均匀摆放板栗。(为了防止板栗壳裂开，请剥掉部分板栗壳，然后将其放入蒸架。)
  - 3. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  - 4. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设为30分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
  - 5. 烹饪完毕后板栗较烫，敬请注意。
- ※ 蒸架请自配



## 煮鸡蛋

1人份量：72 Kcal  
所需时间：20分

- 材料：鸡蛋5个、水2杯、醋一两滴
- 烹饪方法
- 1. 在内锅中放入鸡蛋、水和醋。
- 2. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 3. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设为20分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。



## 烤鸡蛋

1人份量：68 Kcal  
所需时间：90分

- 材料：鸡蛋5个、水 $\frac{1}{2}$ 杯、醋一两滴
- 烹饪方法
- 1. 在内锅中放入鸡蛋、水和醋。
- 2. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 3. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设为90分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。



## 炒年糕

1人份量:304Kcal  
所需时间:20分

- 材料：条型打糕(软打糕)300g、鱼糕3张、洋葱 $\frac{1}{2}$ 个、大葱 $\frac{1}{2}$ 根、胡萝卜60g
- 调味酱：辣椒酱3大匙、糖稀 $1\frac{1}{2}$ 大匙、糖 $1\frac{1}{2}$ 大匙、芝麻盐 $\frac{1}{2}$ 大匙、酱油 $\frac{1}{2}$ 大匙、鲷鱼海带汤水100ml
- 烹饪方法
- 1. 用流水洗净条型打糕并切成适口大小。
- 2. 请将鱼糕四等分，胡萝卜、洋葱切丝，大葱斜切备用。
- 3. 请放入适量的材料制作调料酱备用。
- 4. 请在内锅中放入准备好的材料、酱料和鲷鱼海带汤水。
- 5. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 6. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设为20分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。

# 烹饪指南




## 清蒸花蟹

1人份量：255 Kcal  
所需时间：30分

- 材料：花蟹2只、牛肉100g、豆腐 $\frac{1}{3}$ 块、青辣椒 $\frac{1}{2}$ 个、红辣椒 $\frac{1}{2}$ 个、鸡蛋黄 $\frac{1}{2}$ 个、面粉少许
- 烹饪方法
- 1. 请抓住蟹身充分洗净，然后剥下蟹身备用。
- 2. 剔出蟹身里的蟹肉制成蟹肉末。
- 3. 请将牛肉和豆腐切末并与蟹肉末搅拌均匀。
- 4. 请将青/红辣椒切碎后与捣碎的蛋黄拌匀。
- 5. 在蟹壳中撒入面粉，然后用第3步准备的材料填实，再均匀涂抹第4步准备的材料。
- 6. 请在内锅中加入2杯水，放入蒸架后，在上面放上鲜肥的螃蟹。
- 7. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 8. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成30分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。

※ 蒸架请自配



## 蒸豆腐

1人份量：194 Kcal  
所需时间：20分

- 材料：豆腐 $\frac{1}{2}$ 块、食盐少许
- 调味酱：辣椒粉1大匙、蒜末1大匙、葱1根、浓酱油3大匙、香油·芝麻盐·辣椒丝少许
- 烹饪方法
- 1. 请将豆腐切半后切成厚1cm的大小，撒盐除去水分。
- 2. 请在内锅中加入2杯水，放入蒸架后，在上面放上切好的豆腐。
- 3. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 4. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成20分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
- 5. 烹饪完毕后取出豆腐，均匀撒上调味酱。

※ 蒸架请自配



## 清蒸鲜鱼

1人份量：515 Kcal  
所需时间：25分

- 材料：大黄鱼1条
- 调味酱：酱油3大匙、辣椒粉1大匙、蒜末 $\frac{1}{2}$ 大匙、葱末1大匙、料酒2大匙、水10大匙、糖1小匙
- 烹饪方法
- 1. 请将黄花鱼洗净处理好，然后在鱼背上以2cm为间距切口。
- 2. 请放入适量的材料制作调料酱备用。
- 3. 在内锅中放入黄花鱼，均匀浇入调味酱。
- 4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 5. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成25分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。



## 红烧鱿鱼

1人份量：126 Kcal  
所需时间：25分

- 材料：鱿鱼2只、菠菜70g、胡萝卜70g、鸡蛋2个、水 $\frac{1}{2}$ 杯、食盐·香油·面粉少许
- 调味酱：辣椒酱2大匙、酱油2大匙、糖1大匙、清酒1大匙、香油1小匙、辣椒粉1小匙
- 烹饪方法
- 1. 请将鱿鱼切半清除内脏后去皮洗净，在鱿鱼内侧切出十字刀口。
- 2. 请在沸水中加入少许食盐，将切好的鱿鱼头和鱿鱼爪略焯一下备用。
- 3. 请将摘好洗净的菠菜加盐焯一下，然后用凉水冲洗并挤出水分，胡萝卜切成粗丝在沸水中焯一下再用食盐和香油拌好。
- 4. 在鸡蛋中加盐充分搅拌，煎成与鱿鱼等宽的鸡蛋饼。
- 5. 擦干焯好鱿鱼上的水分，在内侧撒入少许面粉，然后放上鸡蛋饼，再放上准备好的菠菜、胡萝卜、鱿鱼头卷起，最后用串固定。
- 6. 请放入适量的材料制作调料酱备用。
- 7. 请在内锅中放入备好的鱿鱼、调味酱、水 $\frac{1}{2}$ 杯。
- 8. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 9. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成25分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。



## 蒸茄子

1人份量：126 Kcal  
所需时间：15分

- 材料：茄子2个
- 调味酱：浓汁酱油2大匙、青辣椒1个、红辣椒1个、辣椒粉 $\frac{1}{2}$ 大匙、醋1大匙、芝麻盐少许、葱 $\frac{1}{2}$ 根、大蒜4瓣、糖2小匙
- 烹饪方法
- 1. 将茄子切成4cm的小段，再竖起茄子段切十字刀口。
- 2. 请在内锅中加入2杯水，放入蒸架后，在上面放上切好的茄子。
- 3. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 4. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成15分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
- 5. 烹饪完毕后取出茄子，均匀撒上调味酱。

※ 蒸架请自配



## 蒸红薯

1人份量：179 Kcal  
所需时间：35分

- 材料：红薯(150g以下)5个
  - 烹饪方法
  - 1. 请在内锅内中倒入2杯水。
  - 2. 将蒸架放入内锅，再放入洗净的红薯。
  - 3. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  - 4. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成35分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
  - 5. 烹饪完毕后红薯较烫，敬请注意。
- ※ 请将大红薯(150g以上)切半烹饪。  
※ 蒸架请自配

# 烹饪指南



## 蒸鸡

1人份量：245 Kcal  
所需时间：35分

- 材料：1只鸡(约800-900g)、马铃薯50g、胡萝卜50g、食盐·胡椒粉少许、姜汁1大匙
- 调味酱：浓汁酱油3大匙、葱末2大匙、蒜末1大匙、糖1大匙、芝麻盐1大匙、香油1大匙、胡椒粉少许
- 烹饪方法
  1. 请将鸡肉洗净控干后切成适口大小，然后划出刀口并加食盐、胡椒和姜汁入味。
  2. 请将胡萝卜和马铃薯切成适口大小备用。
  3. 请放入适量的材料制作调料酱备用。
  4. 请在准备好的所有材料内加调料搅拌，入味30分钟后放入内锅。
  5. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  6. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成35分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。



## 白切肉

1人份量：921 Kcal  
所需时间：50分

- 材料：猪肉800g、大葱1根、姜1块、蒜5瓣、水3杯
- 烹饪方法
  1. 猪肉剔除肥油后放入内锅，加入切好的大葱、姜、蒜，再添3杯水。
  2. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  3. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成50分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。

※ 根据材料的不同，会因肉汁和食盐产生焦糊现象。

※ 加水量超出标准值时，排出蒸气的同时可能会溢出肉汤，敬请注意。

※ 肉块过大时，请在2-3处深切刀口。



## 蒸饺

1人份量：524 Kcal  
所需时间：25分

- 材料：饺子20个
- 烹饪方法
  1. 请在内锅内中倒入2杯水。
  2. 将蒸架放入内锅，然后均匀摆放饺子。
  3. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  4. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成25分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。

※ 蒸架请自配



## 番茄鸡蛋羹

1人份量：168 Kcal  
所需时间：15分

- 材料：番茄 $\frac{1}{2}$ 个、鸡蛋2个、牛奶100g、水3小匙、葱花·食盐少许
- 烹饪方法
  1. 请将番茄洗净控干后，切碎。
  2. 请在小盆内放入切好的番茄、鸡蛋和食盐后充分搅拌。
  3. 请在第2步准备的材料中加牛奶、水、葱花充分搅拌后，将其倒入内锅。
  4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  5. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成15分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。



## 蒸文蛤

1人份量：172 Kcal  
所需时间：35分

- 材料：文蛤2只、牛肉15g、鸡蛋清 $\frac{1}{2}$ 个、鸡蛋 $\frac{1}{2}$ 个、葱末1小匙、蒜末 $\frac{1}{2}$ 小匙、食盐·胡椒粉少许
- 烹饪方法
  1. 请将牛肉切成细末。
  2. 请洗净淤泥后将文蛤切半，用刀取下贝壳上剩余的蛤肉，切成细末。
  3. 请将切成细末的牛肉和文蛤肉放入碗内，添加适量葱末、蒜末、食盐和胡椒粉调味拌匀。
  4. 一个可以放入4个贝壳，每个贝壳放入 $\frac{1}{2}$ 左右的调料并压实。
  5. 请在文蛤肉上面均匀涂抹鸡蛋清。
  6. 请在内锅中放入两杯水，然后放入蒸架。
  7. 请在蒸架上面放入准备好的文蛤。
  8. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  9. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成35分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
  10. 请将熟透鸡蛋的蛋清和蛋黄分开，蛋清切细末，蛋黄捣碎并用筛网过滤，然后在文蛤上面将蛋黄和蛋清各放一半。



## 蒸西葫芦

1人份量：38 Kcal  
所需时间：15分

- 材料：西葫芦1个
- 调味酱：浓汁酱油2大匙、葱末1大匙、香油 $\frac{1}{2}$ 大匙、辣椒粉 $\frac{1}{2}$ 大匙、辣椒丝少许、糖1小匙、蒜末1大匙、芝麻盐 $\frac{1}{2}$ 大匙
- 烹饪方法
  1. 请将西葫芦切成厚1cm的圆形。
  2. 请放入适量的材料制作调料酱备用。
  3. 在内锅中加两杯水，放入蒸架，再放入切好的南瓜，最后均匀撒上第2步准备的调味酱。
  4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  5. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成15分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。

# 烹饪指南



## 魔芋饭

1人份量：224 Kcal  
所需时间：35分

- 材料：大米、魔芋米、水
  - 烹饪方法
  - 1. 请用计量杯量取所需人数份量的大米和魔芋米（大米和魔芋米的比例约为7:3）。
  - 2. 请将大米和魔芋米混合在一起，洗干净，淘洗至水清为止。
  - 3. 请将洗好的大米和魔芋米放入内锅后，并按照人数分量，加水至杂粮水量刻度位置。
  - 4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  - 5. 请在菜单中选择魔芋饭后，按下[煮饭/确认]按钮，进行烹饪。
  - 6. 烹饪结束后，请将饭搅拌均匀。
- ※ 由于魔芋米的特性，黏性、光泽等与一般白米饭相比会差一些。
- ※ 可能会发出魔芋饭特有的味道。（添加少量料酒的话，可改善味道）



## 锅巴水

所需时间：35分

- 材料：材料：锅巴145g、水4杯
  - 烹饪方法
  - 1. 根据菜单中锅巴水的烹饪方法进行烹饪。
  - 2. 请仅留下锅底的锅巴，将饭盛出来。（米饭留的越多，锅巴水就会变成汤比较少的粥状）
  - 3. 请将锅巴放入内锅中，把水添加到锅巴水刻度位置。
  - 4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  - 5. 请在菜单中选择锅巴水后，按下[煮饭/确认]按钮，进行烹饪
- ※ 水放太多的话，内容物可能会飞散，因此，请不要超过标准量。
- ※ 请根据个人偏好调节锅巴的量。



## 扁豆饭

所需时间：40分

- 材料：大米、小扁豆、水
- 烹饪方法
- 1. 请用计量杯量取所需人数份量的米和豆（大米和豆子比例约为8:2）。
- 2. 将量取的米和豆淘洗至水清为止。
- 3. 请将洗好的米和豆放入内锅后，加水至杂粮水量刻度位置。
- 4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 5. 请在菜单中选择杂粮后，按下[煮饭/确认]按钮。
- 6. 煮饭结束后，请将饭搅拌均匀。



## 金枪鱼蔬菜稀饭

1人份量：206 Kcal  
所需时间：15分

- 材料：米饭70g、金枪鱼肉(罐头)40g、青椒15g、胡萝卜15g、水130ml、黄油·紫菜末各少许
- 烹饪方法
- 1. 撇除金枪鱼肉的浮油，用筷子将其分成细丝备用。
- 2. 请将青椒和胡萝卜切丝备用。
- 3. 请在碗内放入米饭、金枪鱼肉、青椒和胡萝卜混匀备用。
- 4. 在内锅底均匀涂抹黄油，然后放入3的内容物并添水。
- 5. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 6. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成15分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
- 7. 煮饭结束后，请用饭勺搅拌均匀。



## 参鸡汤

1人份量：677 Kcal  
所需时间：60分

- 材料：鸡肉800g、蒜4瓣、糯米 $\frac{3}{4}$ 杯、水参1~2根、枣2个、水4杯、食盐·胡椒各少许
- 烹饪方法
- 1. 请在鸡腹两侧划出刀痕后切口。
- 2. 请将泡好的糯米填入鸡腹。（推荐将糯米泡2小时左右。）
- 3. 请将水参、枣和大蒜放入鸡腹，然后将鸡腿交叉固定。根据个人口味调节，如果喜欢浓稠鸡汤，将鸡腹内的糯米取出一半直接置于汤内。
- 4. 请将第3步准备的整鸡放入内锅后，添加4杯水。
- 5. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 6. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成60分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。



## 炖排骨

1人份量：531 Kcal  
所需时间：45分

- 材料：牛排骨800g、胡萝卜1个、洋葱 $\frac{1}{2}$ 个、梨1个、板栗10个、银杏10个、糖各2大匙、酒2大匙
  - 调味酱：浓酱油7大匙、芝麻盐1大匙、蒜泥1大匙、胡椒粉1小匙、香油各1小匙、葱末2大匙、糖稀2大匙
  - 烹饪方法
  - 1. 请将切成段状的排骨剔除肥油和筋，然后在冷水中浸泡2小时去血水。
  - 2. 请用筛网捞出排骨，控干水分后切出刀口，然后将其放入糖、酒中入味30分钟，使牛肉更加柔嫩。
  - 3. 请将银杏加盐用平底锅煎炒去皮，胡萝卜切成板栗大小，洋葱和梨用砧板榨汁。
  - 4. 请放入适量的材料制作调料酱备用。
  - 5. 请在准备好的所有材料内加调料拌好，入味1小时后放入内锅。
  - 6. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  - 7. 请在菜单中选择营养炖，并将时间设成45分钟，再按下[煮饭/确认]按钮。
- ※ 用肉汁、调料酱和梨汁等烹制，无需加水。
- ※ 另外加水可能会在排出蒸气的同时溢出汤汁，敬请注意。

# 烹饪指南



## 杂粮快速

1人份量：352 Kcal  
所需时间：29分

- 材料：大米、各种杂粮、水
  - 烹饪方法
  - 1. 请用计量杯量取所需人数份量的米和杂粮（米和杂粮比例约为7:3）。
  - 2. 请将量取的米和杂粮淘洗干净。
  - 3. 请将洗好的米和杂粮放入内锅后，加水至杂粮水量刻度位置。
  - 4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  - 5. 请在菜单中选择杂粮快速后，按下[煮饭/确认]按钮。
  - 6. 煮饭结束后，请将饭搅拌均匀。
- ※ 将豆子在温水中泡15分以上。



## 嫩芽饭

1人份量：345 Kcal，  
所需时间：50分

- 材料：糙米2杯、嫩芽蔬菜各少许
- 调味辣椒酱：辣椒酱 $\frac{1}{2}$ 杯、牛肉(末状)40g、香油1大匙、蜂蜜1大匙、糖1大匙、水 $\frac{1}{3}$ 杯
- 烹饪方法
- 1. 将洗净的糙米放入内锅，添水至糙米水量刻度2的位置。
- 2. 请将内锅放入电饭煲后盖上锅盖。
- 3. 请选择菜单中的一般糙米后按下[煮饭/确认]按钮。
- 4. 在小锅内放入香油，倒入牛肉末微炒，然后加入辣椒酱和水炒至黏稠，最后放入糙米、蜂蜜和香油再炒一会。
- 5. 请在煮饭结束后，将饭搅拌均匀，然后在糙米饭上美观地摆放准备好的嫩芽蔬菜。
- 6. 最后放上辣椒酱，避免将嫩芽碰散。



## 鸡脯肉配绿茶饭

1人份量：365 Kcal，  
所需时间：50分

- 材料：糙米2杯、绿茶叶3g、绿茶粉10g、鸡脯肉4块、芹菜5g、橄榄油少许、食盐少许、胡椒少许、酸橙少许、迷迭香少许
- 烹饪方法
- 1. 请将糙米洗净，然后与绿茶粉、绿茶叶一同放入内锅，再加水至糙米水量刻度2的位置。
- 2. 请将内锅放入电饭煲后盖上锅盖。
- 3. 请选择菜单中的一般糙米后按下[煮饭/确认]按钮。
- 4. 鸡脯肉加盐、胡椒入味约一小时，然后在平底锅内放入橄榄油烤制，取出后切成细条备用。
- 5. 酸橙切成半月形、芹菜切条备用。
- 6. 请在煮饭结束后，将饭搅拌均匀，再将绿茶饭和鸡脯肉盛入碗内，最后添加酸橙、迷迭香和芹菜。



## 营养石锅饭

1人份量：355 Kcal  
所需时间：30分


- 材料：大米4杯、豆类(褐豆或黑豆)、水参2根、板栗4个、枣4个、银杏12个、松子1大匙、清酒2大匙
  - 调味酱：酱油4大匙、辣椒粉 $\frac{1}{2}$ 小匙、芝麻盐2小匙、葱末2大匙、蒜末 $\frac{1}{2}$ 大匙、香油1小匙
  - 烹饪方法
  - 1. 请将水参洗净后切掉根部并斜切成细条备用。
  - 2. 请将板栗去皮后切半，红枣去核后切成粗丝备用。
  - 3. 请将银杏加少许油翻炒，或者放入沸水煮2-3分钟后，去皮。
  - 4. 请将洗净的米放入内锅，然后加水至白米水量刻度4的位置，再放入清酒、豆类、水参、板栗和红枣搅匀。
  - 5. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  - 6. 请在菜单中选择白米偏软饭后，按下[煮饭/确认]按钮。
  - 7. 请在煮饭结束后，放入松子和银杏拌匀并盛入碗中，再根据个人口味加入准备好的酱料拌匀食用。
- ※ 随各材料的特点可能产生焦糊现象。
- ※ 将豆子在温水中泡15分以上。



## 蘑菇拼盘饭

1人份量：322 Kcal  
所需时间：40分

- 材料：大米4杯、本菇60g、金针菇40g、洋菇4个、杏鲍菇60g、清酒1大匙
- 调味酱：酱油4大匙、辣椒粉 $\frac{1}{2}$ 小匙、芝麻盐2小匙、葱末2大匙、蒜末 $\frac{1}{2}$ 大匙、香油1小匙
- 烹饪方法
- 1. 将本菇和金针菇洗净并撕成条状，洋菇去皮切成厚片。
- 2. 根据杏鲍菇的长度切片，再横切成适口大小。
- 3. 将洗净的大米放入内锅，添水至白米刻度4，然后添加1大匙清酒。
- 4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 5. 请在菜单中选择混合杂粮后，按下[煮饭/确认]按钮。
- 6. 请在煮饭结束后，根据个人口味加入准备好的酱料拌匀食用。



## 锅巴饭

1人份量：316 Kcal  
所需时间：35分

- 材料：大米、水
- 烹饪方法
- 1. 请用计量杯量取所需人数份量的米。
- 2. 请将量取的米淘洗干净。
- 3. 请将洗净的米放入内锅，然后加水至人数份量对应的白米水量刻度位置。
- 4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
- 5. 请在菜单中选择锅巴后，按下[煮饭/确认]按钮。
- 6. 煮饭结束后，请将饭搅拌均匀。

# 烹饪指南



## 一般糙米

1人份量：315 Kcal  
所需时间：50分

- 材料：糙米、水
  - 烹饪方法
1. 请用计量杯量取所需人数份量的糙米。
  2. 请将量取的糙米淘洗干净。
  3. 请将洗好的糙米放入内锅，然后加水至人数份量对应的糙米水量刻度位置。
  4. 请将内锅放入电饭煲后盖上锅盖。
  5. 请选择菜单中的一般糙米后按下[煮饭/确认]按钮。
  6. 煮饭结束后，请将饭搅拌均匀。



## 黏糙米

1人份量：315 Kcal  
所需时间：50分

- 材料：黏糙米、水
  - 烹饪方法
1. 请用计量杯量取所需人数份量的黏糙米。
  2. 请将量取的糙米淘洗干净。
  3. 请将洗好的糙米放入内锅，然后加水至人数份量对应的糙米水量刻度位置。
  4. 请将内锅放入电饭煲后盖上锅盖。
  5. 请选择菜单中的黏糙米后按下[煮饭/确认]按钮。
  6. 煮饭结束后，请将饭搅拌均匀。



## 混合糙米

所需时间：45分

- 材料：糙米、大米、水
  - 烹饪方法
1. 请用计量杯量取所需人数份量的糙米和大米(糙米和大米比例约为6:4)。
  2. 请将糙米和大米混合，洗干净，洗至水清为止。
  3. 请将洗好的糙米和大米放入内锅后，并按照人数分量，加水至糙米水量刻度位置。
  4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  5. 请在菜单中选择混合糙米后，按下[煮饭/确认]按钮，进行烹饪。
  6. 烹饪结束后，请将饭搅拌均匀。



## 大麦杂粮

所需时间：40分

- 材料：大麦仁、大米、水
  - 烹饪方法
1. 请用计量杯量取所需人数份量的大米和大麦(大米和大麦的比例约为6:4)。
  2. 请将量取的大米和大麦，洗干净，淘洗至水清为止。
  3. 请将洗净的大米和大麦放入内锅，并按照人数分量，加水至杂粮水量刻度位置。
  4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  5. 请在菜单中选择大麦杂粮后，按下[煮饭/确认]按钮，进行烹饪。
  6. 烹饪结束后，请将饭搅拌均匀。



## 混合杂粮

1人份量：352 Kcal  
所需时间：40分

- 材料：大米、各种杂粮、水
  - 烹饪方法
1. 请用计量杯量取所需人数份量的米和杂粮(米和杂粮比例约为7:3)。
  2. 请将量取的米和杂粮淘洗干净。
  3. 请将洗好的米和杂粮放入内锅后，加水至杂粮水量刻度位置。
  4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  5. 请在菜单中选择杂混合杂粮后，按下[煮饭/确认]按钮。
  6. 煮饭结束后，请将饭搅拌均匀。
- ※ 将豆子在温水中泡15分以上。



## 大豆杂粮

所需时间：40分

- 材料：大米、各种豆类、水
  - 烹饪方法
1. 请用计量杯量取所需人数份量的米和豆(大米和豆子比例约为9:1)。
  2. 将量取的米和豆淘洗至水清为止。
  3. 请将洗好的米和豆放入内锅后，加水至杂粮水量刻度位置。
  4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  5. 请在菜单中选择大豆杂粮后，按下[煮饭/确认]按钮。
  6. 煮饭结束后，请将饭搅拌均匀。
- ※ 将豆子在温水中泡15分以上。

# 烹饪指南



## 白米(偏软饭)

1人份量：316 Kcal  
所需时间：30分

- 材料：大米、水
  - 烹饪方法
1. 请用计量杯量取所需人数份量的米。
  2. 请将量取的米淘洗干净。
  3. 请将洗净的米放入内锅，然后加水至人数份量对应的白米水量刻度位置。
  4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  5. 请在菜单中选择白米偏软饭后，按下[煮饭/确认]按钮。
  6. 煮饭结束后，请将饭搅拌均匀。



## 白米(石锅饭)

1人份量：316 Kcal  
所需时间：50分

- 材料：大米、水
  - 烹饪方法
1. 请用计量杯量取所需人数份量的米。
  2. 请将量取的米淘洗干净。
  3. 请将洗净的米放入内锅，然后加水至人数份量对应的白米水量刻度位置。
  4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  5. 请在菜单中选择白米石锅饭后，按下[煮饭/确认]按钮。
  6. 煮饭结束后，请将饭搅拌均匀。
- ※ 根据菜单的特征，能煮出喷香且焦糊的饭。



## 白米(铁锅饭)

1人份量：316 Kcal  
所需时间：40分

- 材料：大米、水
  - 烹饪方法
1. 请用计量杯量取所需人数份量的米。
  2. 请将量取的米淘洗干净。
  3. 请将洗净的米放入内锅，然后加水至人数份量对应的白米水量刻度位置。
  4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  5. 请在菜单中选择白米铁锅饭后，按下[煮饭/确认]按钮。
  6. 煮饭结束后，请将饭搅拌均匀。
- ※ 根据菜单的特征，能煮出喷香且焦糊的饭。



## 白米(砂锅饭)

1人份量：316 Kcal  
所需时间：35分

- 材料：大米、水
  - 烹饪方法
1. 请用计量杯量取所需人数份量的米。
  2. 请将量取的米淘洗干净。
  3. 请将洗净的米放入内锅，然后加水至人数份量对应的白米水量刻度位置。
  4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  5. 请在菜单中选择白米砂锅饭后，按下[煮饭/确认]按钮。
  6. 煮饭结束后，请将饭搅拌均匀。
- ※ 根据菜单的特征，可能煮出发生黑化(褐变)的饭。



## 白米(标准饭)

1人份量：316 Kcal  
所需时间：40分

- 材料：大米、水
  - 烹饪方法
1. 请用计量杯量取所需人数份量的米。
  2. 请将量取的米淘洗干净。
  3. 请将洗净的米放入内锅，然后加水至人数份量对应的白米水量刻度位置。
  4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  5. 请在菜单中选择白米标准饭后，按下[煮饭/确认]按钮。
  6. 煮饭结束后，请将饭搅拌均匀。



## 白米快速

1人份量：316 Kcal  
所需时间：18分

- 材料：大米、水
  - 烹饪方法
1. 请用计量杯量取所需人数份量的米。
  2. 请将量取的米淘洗干净。
  3. 请将洗净的米放入内锅，然后加水至人数份量对应的白米水量刻度位置。
  4. 请将内锅放入电饭煲内，并盖好锅盖。
  5. 请在菜单中选择白米快速后，按下[煮饭/确认]按钮。
  6. 煮饭结束后，请将饭搅拌均匀。



# 各部位名称及功能

CJH-PH06 Series

编号	图标	名称	功能
6		[取消/切断电源]	<ul style="list-style-type: none"><li>• 用于取消所有功能。</li><li>• 适用于进入/解除切断电源模式。<ul style="list-style-type: none"><li>- 在待机模式下按[取消/切断电源]按钮 3 秒以上即可进入切断电源模式。</li><li>- 在切断电源模式下按[取消/切断电源]按钮即可解除切断电源模式。</li></ul></li></ul>
7		[煮饭/确认]	<ul style="list-style-type: none"><li>• 用于开始各菜单的煮饭。</li><li>• 在开始各菜单的烹饪时使用。</li><li>• 在进行快速烹饪时使用。<ul style="list-style-type: none"><li>- 在白米、杂粮菜单中，连续按两次按钮的话，启动快速烹饪，煮饭时间便会缩短。</li></ul></li></ul>
8	-	旋转按钮	<ul style="list-style-type: none"><li>• 用于选择菜单。</li><li>• 在设置目前时间、预约时间或设置营养羹、慢炖菜单的烹饪时间时使用。<ul style="list-style-type: none"><li>- 旋钮向右： 增加时间</li><li>- 旋钮向左： 减少时间</li></ul></li><li>• 用于细微调节饭味功能。</li><li>• 在调节保温温度及加热热量时使用。</li></ul>

## 切断电源模式

使用切断电源模式时，在不拔掉电源线情况下，实现最低耗电。

- 在煮饭及保温中时无法进入切断电源模式。
- 在进入切断电源模式后，[取消/切断电源]按钮以外的其他按钮都不工作。

## 节电模式功能

该功能是为了在电饭锅待机状态下，将待机电量最小化。

- 在待机状态下，按钮无操作1分钟后，便会进入节电模式。
- 在烹饪或自动洗涤状态下，不能进入节电模式。
- 在节电模式下，操作按钮或操作连接盖子的手柄的话，节电模式便会解除。

## 倾斜传感器功能

- 通过手指的接触（静电），按钮便会启动。
- 如同轻轻按一下一样，用手指接触按钮中央部位的话，便会选择各个功能。

## 按钮 LED功能

通过按钮的 LED显示保温中，煮饭中等的运行状态。

## 语音向导功能和语音调节功能

用语音提示产品运行状态，诸如煮饭开始，煮饭完毕，排放蒸汽等，提示下一步的操作方法。

# 各部位名称及功能

CJH-PH06 Series

## 操作部分/标示部分



请勿使用内含挥发成分(酒精、丙酮等)的物质清洁操作部分/显示部分。可能导致变色或清除印刷物。



编号	图标	名称	功能
1		[自动清洗]	• 用于自动清洗。
2		[预约]	• 用于预约煮饭。
3		[保温/再加热]	• 操作保温和再加热。 - 按一次按钮的话, 启动保温功能, 连续按两次的话, 启动再加热功能。
4		[口感]	• 在调节白米、杂粮、糙米菜单的口感时, 使用该按钮。
5		[设定]	• 用于设定当前时间、进入语音调节模式、调节保温温度、调节保温加热量、进入细微调节饭味模式。

# 各部位名称及功能

CJH-PH06 Series

## 正面/内部名称

### 压力阀

调节和维持内锅内部一定水平的压力。

### 锅盖结合手柄

煮饭时手柄位于“锁定(●)”位置方可正常运行。

### 打开锅盖按钮

用于打开锅盖。

### 压力圈

保持密封，防止内锅内部的蒸汽漏出。压力圈的使用寿命为一年，建议定期更换使用。

压力圈属于消耗品，请在服务中心或大型超市购买。

### 清洁盖

可以取下清洗。

如果不安装清洁盖，那么产品将无法启动。

### 内锅

内锅采用炭特殊涂层，不易脱落、不易粘附。

### 操作部分/标示部分

操作产品各项功能的按钮。

### 蒸汽排放帽

### 自动蒸汽调节装置 (蒸汽排放口)

产品内置自动蒸汽排放装置，用于自动排放内锅的蒸汽。

### 清洁盖分离按钮

按下按钮可以取下清洁盖。

### 安心传感器

感测内锅内部的温度。

### CLEAN STAINLESS (清洁不锈钢)

### 内侧压力圈

保持密封，防止清洁盖漏汽。

### 接水槽

煮饭后请经常清除接水槽内的积水并将其取下彻底清洁。

### 内锅手柄

### 电源插头

### 自动温度传感器 (IR传感器)

在煮饭或保温时感测温度。

想要煮出独具风味的美味的饭，请保持自动温度传感器清洁，不能沾有水或异物。


## 配件



使用说明书



计量杯



饭勺

6人用

MADE IN KOREA

# CUCHEN 酷晨

## 电压力煲(IH电压力煲)/ ELECTRIC PRESSURE COOKER

- 请务必仔细阅读本使用说明书，正确使用酷晨电压力煲（IH电压力煲）。
- 阅读后请将其置于产品使用者随手可及处保管。



### 语言及音量设置方法

1 请在待机状态下，按两次[设置]按钮。



2 请转动旋钮，选择语言和音量。

- 以0:00 → 1:01 → 1:02 → 1:03 → 1:04 → 2:01 → 2:02 → 2:03 → 2:04 → 0:00 的顺序重复。数字的含义如下。

首位	语言	末位	音量
0	关闭声音指南	00	0
1	韩文	01	1档
2	中文	02	2档
		03	3档
		04	4档



3 按下[烹饪/确认]按钮的话，语言及音量设置就完成了。

- 即使不按任何按钮，15秒钟后，语言及音量设置也会完成。



CUCHEN 酷晨中文网站 <http://china.cuchen.com>  
 售后服务热线：400-890-5558

K-PH060-GF-FT-V1