

CUCHEN

A/S 고객센터



전국 어디서나
(지역번호 없이) **1577-2797**

방문 A/S 가능(일부 도서 산간 지역 제외)

평일 09:00~19:00까지/토요일 09:00~15:00까지 (단, 공휴일 제외)

온라인 인터넷 서비스 : <http://www.cuchen.com>

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하십시오.
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

애프터 서비스를 받으시려면...

- 품질보증: 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 수리용 성능부품의 최저 보유기간: 쿠첸의 수리용 성능부품(기능 유지의 목적에 필요한 부품)의 최저 보유기간은 제조가 끝난 후 4년으로 합니다.
- 서비스에 관한 사항은 서비스 센터에 문의하시면 신속히 해결하여 드리겠습니다.

- 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 실제와 약간 다를 수 있습니다.

www.cuchen.com

CUCHEN

쿠첸 IH 전기압력밥솥 사용설명서

- 본 제품은 국내용입니다. 사용 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 쿠첸 전기압력밥솥을 올바르게 사용하기 위해 사용전에 본 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 입고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

Looks Good

Easy

Smart



품질 제일주의를 실현하는 간직한 쿠첸 전기압력밥솥
본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

저희 쿠첸 전기압력밥솥을 사용해 주셔서 감사합니다. 제품의 올바른 사용과 유지를 위해 사용설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 제품의 사용 중 문제가 발생했을 때 사용설명서를 참고하시기 바라며 사용 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

제품규격

* 제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.

제품명	IH 전기 압력보온밥솥 WHA-VE1000 Series
정격전압 및 주파수	AC 220 V, 60 Hz
정격 소비전력	1400W (취사시) / 100W (보온시)
최대취사용량	1.8 L (10인분)
조정장치 압력 / 안전장치 압력	88.3 kPa / 166.7 kPa
제품크기	406 (길이) X 307(폭) X 302(고)
중량	6.6 Kg

차 례

사용하기전에	안전을 위한 주의사항	04
	각 부분의 이름 및 기능	08
사용하기	맛있는 밥을 지으려면	10
	현재시각 맞추는 방법	11
	밥맛 조절 기능	12
	밥짓는 방법	14
	쿠첸으로 맛있는 밥짓기	16
	예약취사 방법	19
	영양찜 및 슬로우쿡 취사/예약방법	20
	음성조절기능/자동/살균세척방법	21
보온중에	22	
제품손질방법	24	
고장신고전에	고장신고 전에 확인하세요	28
	서비스안내	30
	소비자 피해보상안내/유상서비스에 대하여 ..	
	폐 가전제품 처리방법	
	제품보증서	31

안전을 위한 주의사항

사용하기 전에

※ 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
 ※ 주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- ⚠ **위험** 지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 손해가 예상되는 경우
- ⚠ **경고** 지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우
- ⚠ **주의** 지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우



전원관련



본 제품은 AC 220V 전용입니다. 반드시 정격 15A 이상의 220V 전용콘센트에 꽂아 주십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원선 부분을 잡아 당겨서 뽑지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




전원플러그를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그를 연속하여 꽂았다 빼지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



제품 이동시 전원코드를 당겨서 이동하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주십시오.

감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.




전원플러그에 묻은 이물질은 깨끗이 제거하여 주십시오.

화재의 위험이 있습니다.



전원코드를無理하게 구부리거나, 묶거나 잡아당기지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



한개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.

발열 및 발화, 감전, 화재의 위험이 있습니다.



쌀통 및 다용도 선반에 제품을 놓고 사용시 전원코드가 틈새에 눌리지 않도록 주의해 주십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



코드 및 전원플러그를 동물이 물어 뜯거나 못과 같이 날카로운 금속 물체로부터 충격을 받지 않도록 사용하십시오.

충격으로 인해 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

사용 중에는 제품 본체와 30Cm 이상의 거리를 유지 하여 주십시오.

전자제품에서 자기장이 방출 될 수 있습니다.



설치관련



직사광선이 쬐는 곳이나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

위험

화재 및 변형, 변색의 위험이 있습니다.




제품과 가까운 곳에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관하지 마십시오.

화재의 위험이 있습니다.



쌍크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.

전기누전 및 감전의 위험이 있습니다.



먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에 설치하지 마십시오.


감전, 화재의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



주의

경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.




전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의해 주십시오.

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.




제품, 내술을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.



제품 상측의 공간을 1.5m 이상 확보하여 설치하여 주십시오.

제품 이상 동작의 원인이 됩니다.



사용중에



위험

반드시 전원플러그를 뽑 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오. 물이 들어갔을 경우 서비스 센터로 꼭 문의하십시오.

감전, 화재, 변색의 위험이 있습니다.



제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑은 후, 압력차를 찾아 내부 압력을 제거한 후 서비스 센터로 연락하십시오.

화재의 위험이 있습니다.



사용중에

위험 제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판 등의 위에 놓고 사용하지 마십시오.



제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.



제품의 흡입구나 틈 사이에 이물질(물)을 넣지 마시고, 이물질이 들어간 경우 전원 플러그를 빼고 **서비스 센터**로 연락해 주십시오.

감전, 화재, 신체 상해의 위험이 있습니다.

어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.



알루미늄 호일 등 다른 금속 물체를 내솥 외부면에 놓은 채 사용하지 마십시오.



뚜껑을 닫을 때 딸각하는 소리가 들리도록 완전히 닫아 주시고 뚜껑 결합 손잡이를 잠김 위치에 놓고 취사 및 요리를 하십시오.

신체 상해의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



경고 내솥없이 절대 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 고장의 원인이 됩니다.

쌀과 물을 넣었을 경우에는 반드시 서비스 센터에 이상 유무를 확인 후 사용하십시오.



취사가 완료된 직후나 보온 중에 내솥에 손을 대지 마십시오.



내솥이 변형되었거나, 전용내솥이 아닌 것을 사용하지 마십시오.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.



전용내솥사용

뚜껑위에 장식용 덮개나 행주등을 올려놓고 취사나 보온을 하지 마십시오.

제품 성능 저하 및 폭발의 원인이 됩니다.



제품내부에 금속막대기 등 이물질들 절대 넣지 마십시오.



내솥을 다른 용도로 사용하거나 가스불 위에 올리지 마십시오.



고장의 원인이 됩니다.

다른용도로 사용금지!

취사 중이나 취사완료 직후 자동 증기 배출장치에 얼굴이나 손등을 가까이 대거나 막지 마십시오.

화상의 위험이 있습니다. 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.



취사도중 전원플러그를 뽑거나 다른 기능의 버튼을 누르지 마십시오.



취사 중이나 취사완료 후 밥솥 내부에 압력이 남아 있을 경우 뚜껑을 강제로 열지 마십시오.

화상 및 신체 상해의 위험이 있습니다.

취사중 부득이하게 뚜껑을 열어야 할 경우 취사 버튼을 눌러 밥솥 내부의 증기를 완전히 배출시킨 후 뚜껑을 열어 주십시오.

주의 내솥 코팅이 벗겨진 경우 고객상담실로 문의하여 주십시오.

제품을 장시간 사용 할 경우 내솥의 코팅이 벗겨질 수 있습니다. 거친 수세미, 금속성 수세미로 내솥을 씻을 경우, 코팅에 충격이 가해지면 코팅이 벗겨 질 수 있으니 반드시 주방용 중성 세제와 스폰지로 씻어 주십시오.

최대용량 이상으로 내용물을 넣어 사용하지 마십시오.

취사 불량 및 밥물남침 등 고장의 원인이 됩니다.



뚜껑 위에 자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체 근처에서 사용하지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.



취사가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인 물을 닦아 주십시오.

변색, 냄새 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



취사나 보온시 뚜껑을 확실하게 닫아주십시오.

변색, 냄새 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



내솥, 압력패킹, 클린커버를 자주 손질해 주십시오. (24P~27P 참조)

제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



취사 중 정전이 되면 증기배출장치를 통해 내용물이 뿜어져 나올 수 있으니 주의하여 주십시오.



취사, 보온, 지정된 메뉴 이외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.

고장 및 냄새의 원인이 됩니다.



내솥 손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 마십시오.

내솥 손잡이를 잡고 제품을 들어 올릴 경우 뚜껑이 열릴 위험이 있습니다.

제품의 고장 및 파손, 상해의 원인이 됩니다.

내솥을 본체에 넣을 때 본체의 홈과 내솥의 손잡이 부분을 맞추어 넣어 주십시오.

고장의 원인이 됩니다.

요리(영양찜, 슬로우쿡 기능)에 사용한 요리 후에는 반드시 청소해 주십시오.

요리 후 취사 및 보온을 하게 되면 밥에 냄새가 배어 들 수 있습니다. 내솥, 내솥뚜껑, 압력패킹 등을 깨끗이 닦아낸 후 사용하십시오.

쌀통 및 다용도 선반에 놓고 사용 하실 경우는 취사시 선반을 빼내어 사용해 주십시오.

증기 배출시 쌀통 및 선반 손상의 원인이 됩니다.

제품내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.

화재 발생의 원인이 됩니다. 제품내 바퀴벌레나 벌레등이 들어갔을 경우는 고객상담실로 문의해 주십시오.

제품 외관(특히 금속부분) 및 클린커버 청소시 거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등을 사용하여 청소하지 마십시오.

제품손상 및 변형의 원인이 됩니다.

내솥을 본체에 넣을 때 내솥 바깥 면에 밥알, 이물질이 있는 상태에서 넣지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.

내솥이 없는 상태로 클린커버, 금속성 물질 등을 넣거나, 넣어서 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

제품을 물 또는 다른 액체에 담그거나 씻지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

실외에서는 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.


취사, 보온 및 요리시 클린커버를 반드시 장착하여 주십시오.

클린커버 미 장착시 변색 및 냄새의 원인이 될 수 있습니다.

인공심장, 박동기를 사용하시는 분은, 본제품을 사용하시기 전에 의사와 상담하여 주십시오.

본 제품의 동작시 심장 박동기의 작동에 영향을 미칠 경우가 있습니다.

전면 / 내부 이름



부속품



사용설명서



계량컵




주걱



클린커버

조작부/표시부




※ 음성 네비게이션 기능 및 음성 조절 기능

· 취사 시작, 취사 완료, 증기 배출등 제품의 모든 동작상태를 음성으로 알려주며, 다음 조작 방법까지 알려 줍니다.

● 맛있는 밥은 알맞은 물 조절로 부터!

쌀의 종류	물조절
묵은쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 많게
햅쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 적게
불린 쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 적게
된밥을 지을 때	눈금보다 적게
진밥을 지을 때	눈금보다 많게

※ 무세미로 밥을 지을 때에는 인분 수에 따라 기준 물눈금에 맞추어 주십시오.
(무세미 : 씻어져 나온 쌀)



● 밥에서 냄새가 날 때

- ▶ 내솔 및 부속품 등을 세척하지 않고 그대로 사용할 경우, 변질된 밥의 박테리아가 번식하여 냄새가 나게 됩니다. 이런 경우에는 내솔에 물과 식초 배합물을 넣고 살균세척 40분으로 가열하여 소독한 후 깨끗이 씻어주십시오. (배합비율 백미:내솔 3인분 물, 식초 1큰술 / 21페이지 살균세척 방법 참조)
- ▶ 뚜껑부에 이물질이 묻어 있지 않도록 자주 닦아주십시오.

● 묵은 쌀로 밥을 지었을 때 냄새를 없애려면

오래 묵은 쌀일수록 밥을 지으면 냄새가 나며, 보온시 더욱 심합니다. 이럴 때는 아침밥을 지을 쌀을 그 전날 저녁에 미리 꺼내어 식초 한방울을 떨어뜨린 물에 담갔다 씻은 후 다음날 아침밥을 지을 때 한번 더 미지근한 물로 헹군 뒤 밥을 지으면 냄새가 나지 않습니다.



● 쌀 보관 방법 (쌀의 보관 방법이 밥맛을 좌우합니다.)


※ 오래 보관한 쌀 또는 쌀의 수분이 줄어든 마른 쌀로 밥을 지으면, 밥이 퍼석하거나 식히고 보온시 냄새가 빨리 날 수 있습니다.

① 쌀 보관방법

	좋은 곳	피해야 할 곳
보관장소	- 온도가 낮고 서늘한 곳 - 습기가 낮고 통풍이 잘되는 곳	- 보일러 배관이 지나가는 뜨거운 곳 - 직사광선을 받는 곳 - 개수대(싱크대) 아래
쌀 구입량 보관기간	쌀은 소포장 단위(5~10kg)로 구입하시는게 좋으며, 쌀 봉지를 개봉 후 2주 이내로 사용하시는게 좋습니다.	

② 쌀에 벌레가 생기지 않게 하려면 쌀통에 마늘을 넣어 둡니다.

※ 도정한 지 오래되지 않은 햅쌀이라도 보관상의 부주의로 쌀의 수분이 줄어들면 쌀이 말라 마른쌀이 됩니다.



현재시각 맞추는 방법 (작동 예: 오전 9시 30분으로 설정할 경우)

① 설정 버튼을 눌러 주십시오.



② ◀/시 또는 ▶/분 버튼을 눌러 시각을 설정해 주십시오.

시 설정시 ◀/시 버튼을 누를 때마다 1시간 단위로 변합니다. 오전/오후를 확인해 주십시오.
분 설정시 ▶/분 버튼을 누를 때마다 1분 단위로 변합니다.



※ 시간설정모드에서 취소버튼을 누르면 취소되고 이전의 시간이 재 설정됩니다.

③ 확인 버튼을 눌러 현재시각 설정을 완료해 주십시오.

확인 버튼을 누르지 않으면 25초 후 자동으로 설정이 완료됩니다.



※ 현재 시간 변경 후 15초 이내에 취소 버튼을 누르면 변경 전의 시각으로 복귀됩니다.

▶ 정전 보상 기능

쿠첸 전기압력밥솥은 정전이 일어날 때 정전 이전의 상태를 기억하는 기능이 있어 정전 후에 다시 전기가 들어오면 정상적으로 작동하게 됩니다.
주의 : 취사중 정전이 발생 하였을 시 증기배출을 강제로 진행 합니다.(증기 압력에 의한 안전 예방)

▶ 리튬 이온 배터리

쿠첸 전기압력밥솥에는 정전보상 기능 및 시계 기억 기능에 필요한 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리의 수명은 약 3년이며 제품 성능에 따라 차이가 날 수 있습니다.

▶ 멜라노이징 현상

쿠첸 전기압력밥솥은 밥의 밑부분이 눌게 되면서 옅은 갈색으로 변할 수 있습니다. "멜라노이징 현상" 이라고 하는데 향기있고 풍미있는 즉 밥의 구수한 향기와 맛을 내는 것을 의미합니다. 참고로 예약취사의 경우 쌀알이 오랜 시간 가리앉아 있을 때에는 내솔 밑부분에 미세 전분이 가리앉아 일반 취사보다 멜라노이징 현상이 심하게 나타날 수 있습니다.

3단계 압력 밥맛 조절 기능

※ 3단 압력 밥맛 조절은 백미 모드에서만 가능합니다.
 ※ 취사가 진행중일 때는 밥맛조절기능을 사용할 수 없습니다.

밥맛 조절

찰진밥

1
2
3

일반밥

➔ 1 가마솥의 찰진 밥맛
가마솥에서 지어낸 찰지고 탱글탱글한 밥을 지어 줍니다.

➔ 2 찰기와 고슬고슬함을 동시에
찰진 밥맛과 고슬고슬한 밥맛이 동시에 느껴집니다.

➔ 3 고슬고슬한 밥맛
김밥과 초밥 등에 적합한
고슬고슬한 밥을 지어 줍니다.

⚠ 주의 밥맛 조절을 하여 취사하는 도중 증기배출 현상이 나타나는
것은 내솥의 내부 압력을 맞추기 위한 정상적인 동작입니다.

압력밥맛 조절 방법(일반밥 조절시와 조절후 백미 취사시)

- 1 설정 버튼을 2회 누르면 음성안내와 함께 압력 밥맛 조절 모드로 변화됩니다.
· 밥맛 조절표시와 찰진밥1/2/3/일반밥이 표시됩니다.
- 2 ◀/시 또는 ▶/분 버튼을 누르면 음성안내와 함께 아이콘이 깜빡거리며 변화됩니다.
· 밥맛 조절 1, 2, 3중 설정된 것이 점멸됩니다.
- 3 원하는 밥맛으로 맞춘 후 확인 버튼을 눌러서 설정을 합니다.
· 백미의 압력조정이 저장되고 대기상태로 전환됩니다.
- 4 메뉴를 백미로 선택 후 취사를 합니다.
· 설정 중 취사버튼을 누르면 현재 설정된 압력조절이 저장되고 백미 취사를 진행합니다.
· 대기상태에서 백미 메뉴를 선택하여 취사버튼을 누르면 설정된 압력의 백미취사가 진행합니다.

미세 밥맛 조절 기능 (잡곡 불림 2분, 추가가열온도 2도 추가 설정시)

※ 미세 밥맛 조절 기능은 예약 취사시 사용하실 수 없습니다.
 ※ 미세 밥맛 조절 기능은 백미, 현미, 잡곡밥, 콩보리밥, 누룽지 취사시 사용가능합니다.


- 1 설정 버튼을 3회 누르면 음성안내와 함께 미세 밥맛 조절 모드로 변화됩니다.
· 미세밥맛 조절이 가능한 메뉴와 불림 시간이 표시됩니다.
- 2 ◀/시 또는 ▶/분 버튼을 눌러서 원하는 메뉴를 선택 후 확인 버튼을 누릅니다.
· 설정된 메뉴만 표시되고 추가 불림시간이 표시됩니다.
- 3 ◀/시 또는 ▶/분 버튼을 눌러서 원하는 불림시간을 선택 후 확인 버튼을 누릅니다.
· 추가 불림시간이 0, 2, 4, 6, 8분이 변경됩니다.
· 설정이 완료되면 추가가열 온도 표시가 됩니다.
- 4 ◀/시 또는 ▶/분 버튼을 눌러서 원하는 가열온도를 선택 후 확인 버튼을 누릅니다.
· 추가가열 온도가 -4℃, -2℃, 0℃, 2℃, 4℃, 6℃가 변경됩니다.
· 확인버튼을 누르면 현재설정된 값이 저장되고 대기상태로 전환됩니다.
- 5 원하는 메뉴를 선택 후 취사를 합니다.
· 각 메뉴별 설정된 미세밥맛조절은 저장되며 메뉴가 변경되면 해당메뉴의 미세밥맛으로 제어합니다.

· 설정중 확인버튼 대신 취사버튼을 누르면 현재 설정된 값이 저장되고 해당메뉴 취사를 진행합니다.
 · 조작 중 25초 이내에 아무런 버튼 입력이 없을 시 조작 중이었던 값이 저장됩니다.
 · 조작 도중 취소를 할 경우에는 취소 버튼을 눌러서 취소합니다.


취사방법

1 전원플러그를 꽂은 후 뚜껑을 닫고, 뚜껑 결합 손잡이를 돌려 잠금에 맞춰 주십시오.

- 압력패킹이 바르게 끼워졌는지 압력추가 수평인지 항상 확인하십시오.
- 잠금으로 맞추지 않고 압력취사/쾌속취사 버튼을 누르면 작동되지 않습니다.
- 온도센서와 내부에 이물질이 묻어 있으면 반드시 제거해 주십시오.
- 내솥 주위의 물기를 완전히 제거한 후 내솥을 본체에 넣어 주십시오.



2 ◀/시 또는 ▶/분 버튼으로 메뉴를 선택하여 주십시오.



3 압력취사/쾌속취사 버튼을 눌러 주십시오.

- 남은 예상 시간이 표시됩니다.

※ 최대 인분으로 밥짓기를 할 경우에 압력추가 회전하지 않을 수 있으나, 제품의 이상은 아닙니다.



4 취사가 완료되면 자동으로 보온으로 전환합니다.

- 뜸들이기가 시작되면 남은 시간이 표시 됩니다.



- 증기배출 전에 "이제부터 증기가 배출됩니다. 안전에 유의하여 주십시오"라는 음성멘트 후 증기가 자동 배출 되므로 놀라거나 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 취사 완료 후 "맛있는 밥이 준비 되었습니다. 보온을 시작합니다. 잘 섞어서 보온 해 주십시오"라는 음성멘트 후 보온 기능을 시작합니다.
- 밥 짓기가 끝나는 즉시 골고루 잘 섞어 주십시오.

일반밥 메뉴 압력밥솥이 아닌 일반 밥솥처럼 압력이 가해지지 않은 고슬고슬한 밥이 됩니다.

백미/잡곡 취사 압력취사/쾌속취사 버튼을 연속해서 두 번 누르면 쾌속취사로 동작되며 밥짓는 시간이 단축됩니다. 쾌속취사는 4인분 이하를 권장하며, 정상취사보다 밥 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 쾌속취사는 백미/잡곡 모드에서만 가능합니다.

활성현미 메뉴 현미를 활성 시키면 항산화성분 등 영양소가 증대되고 결합 구조가 이완 됨으로써, 식감이 부드럽고 체내에서 소화시키기 용이한 상태의 현미밥이 됩니다. 현미를 깨끗이 씻어 활성현미의 물높이에 맞춰 주십시오. 활성현미 메뉴는 약 3시간 정도의 취사시간이 걸립니다. 활성현미 메뉴는 예약취사가 되지 않습니다.

메뉴별 취사시간

구분	백미		백미 쾌속	현미	활성현미	잡곡밥	잡곡 쾌속	공보리밥	FOODPOINT	슬로우룩
	찰진밥	기타								
취사량	2인분 ~ 10인분	2인분 ~ 8인분	2인분 ~ 6인분	2인분 ~ 6인분	2인분 ~ 4인분	2인분 ~ 6인분	2인분 ~ 6인분	2인분 ~ 6인분	메뉴별 상세 요리 방법은 16~18페이지를 참조하여 주십시오.	
취사 시간	약27분 ~ 약38분	약30분 ~ 약38분	약13분 ~ 약26분	약40분 ~ 약60분	약2시간 34분 ~ 약2시간 42분	약38분 ~ 약44분	약29분 ~ 약40분	약48분 ~ 약56분		
요리 종류	쌀밥, 감자죽, 임자밥, 취나물 새송이 밥, 단호박 찰밥, 콩나물 밥, 해물 솥밥		쌀밥	현미밥	활성 현미밥	콩밥, 오곡밥	콩밥, 오곡밥	공보리밥	갈비찜, 수육, 고구마, 감자, 계란 삶기, 영양탕, 감자 보트, 닭찜, 오징어 순대	대추차, 수정과, 호박죽, 아채 스프

- ※ 취사량은 요리 종류에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 공보리밥의 물 높이는 아래의 표시된 백미 눈금으로 맞춰 주십시오 (2인분-백미 3인분, 3인분-백미 5인분, 4인분-백미 6인분, 5인분-백미 8인분, 6인분-백미 9인분)
- ※ 백미쾌속의 물 높이는 백미 눈금으로 맞춰 주십시오.
- ※ 잡곡쾌속의 물 높이는 잡곡 눈금으로 맞춰 주십시오.
- ※ 기준치 이상으로 물을 넣으면 증기 배출 시 밥물이 뿔어져 나올 수 있습니다.
- ※ 밥맛 조절 기능 사용시 취사시간이 달라질 수 있습니다.
- ※ 쾌속취사 시 기준 물눈금 이상으로 물을 넣으면 취사시간이 늘어날 수 있습니다.
- ※ 슬로우룩 기능 이용 후 취사 및 보온을 하게 되면 밥에 냄새가 배어 들 수 있습니다. (10페이지 참조하여 사용하여 주십시오.)

잡곡쾌속 메뉴

- 국내최초 잡곡 취사 20분대 쾌속취사
- ※ 잡곡 메뉴에서 압력취사/쾌속취사 버튼을 연속해서 두 번 누르면 쾌속취사로 동작하며 밥짓는 시간이 단축됩니다.
 - ※ 잡곡취사시 2인분에서 20분대 취사가 가능합니다.
 - ※ 잡곡쾌속은 4인분 이하를 권장하며 정상취사보다 잡곡 익음 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
 - ※ 충분히 불린 서리태나 팥 등을 일반 잡곡으로 취사 시 잡곡밥이 질어지는 현상이 발생 할 수 있습니다. 이때 잡곡쾌속 취사를 이용하면 질어지는 현상이 호전 될 수 있습니다.
 - ※ 잡곡 비율, 수온, 물량 과다 등으로 인하여 취사시간이 달라질 수 있습니다.

매일 먹는 밥, 쿠첸으로 맛있게 짓기



오곡밥

잡곡 모드에서취사

- **재료** : 찰쌀 2컵, 서리태(검정콩), 붉은 팥 1컵 씩, 소금 1 큰 술, 차수수+차조+질기장 합해 1컵, 물+말 삶은 물 합해 3컵
- **조리방법**
 - 1 찰쌀, 차조, 찰기장 서리태는 각각 깨끗이 씻어 건진다.
 - 2 팥은 깨끗이 씻어 냄비에 담고 찬물을 부어 센불에 후루룩 삶아 첫물을 따라 버리고 다시 찬물을 부어 팔알이 터지기 직전까지 삶는다. 팥 삶은 물은 따로 받아 둔다.
 - 3 차수수는 따뜻한 물을 부어 20분쯤 불렀다가 껍질이 벗겨지도록 박박 비벼 씻어 붉은 물이 나오지 않을 때까지 행군다.
 - 4 내솥에 준비한 쌀과 잡곡을 담고 말 삶은 물에 물을 섞어 소금에 간을 하여 붓는다.
 - 5 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
 - 6 메뉴의 잡곡 모드를 선택하여 취사한다.

※ 쿨은 미지근한 물에 15분 이상 불린다.



콩나물밥 (최대 6인분)

찰진밥 모드에서취사

- **재료** : 쌀 4컵, 콩나물(가는 것) 200g, 다진 쇠고기 150g, 양념간장, 간장 5큰술, 고춧가루 1큰술, 송송 썬 실파 1큰술, 다진 마늘, 1작은술, 깨소금 2작은술, 참기름 1작은술
- **조리방법**
 - 1 콩나물은 꼬리를 떼고 깨끗이 씻어 물기를 뺀다.
 - 2 내솥에 씻어 놓은 쌀은 담고 백미물눈금 4인분까지 물을 채운 뒤 콩나물과 고기를 얹는다.
 - 3 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
 - 4 밥맛조절을 찰진밥 모드로 선택하고 취사한다.
 - 5 콩나물과 쇠고기를 고루 섞어 퍼 담고 비벼 먹을 양념간장을 곁들여낸다.

※ 재료특성에 따라 육즙이나 염분에 의한 누름이 발생할 수 있습니다.



삼계탕

영양찜 모드에서취사

- **재료** : 6~7인용 닭 600g, 통마늘 4쪽, 수삼 1~2뿌리, 찰쌀 3컵, 대추 2개, 소금·후추 약간
10인용 닭 800g, 통마늘 4쪽, 수삼 1~2뿌리, 찰쌀 3컵 대추 2개, 소금·후추 약간
- **조리방법**
 - 1 닭의 배 아래 양쪽에 칼집을 내어 구멍을 뚫는다.
 - 2 손질한 닭의 뱃속에 불린 찰쌀을 채워 넣는다. (찰쌀은 2시간 정도 불리는 게 좋습니다.)
 - 3 닭 안에 수삼, 대추, 마늘을 넣어서 다리를 엇갈리게 끼워 고정시킨다. 식성에 따라 김쪽한 국물을 원하시면 찰쌀의 반을 닭의 밖으로 꺼내 조리한다.
 - 4 ③을 내솥에 넣고 닭의 반이 잠길 정도로 물을 붓는다.
 - 5 메뉴를 영양찜으로 선택한 후 요리시간을 표와 같이 설정하고 취사한다.

6인용	55분	15분
10인용	55분	15분



대추차

슬로우쿡 모드에서취사

- **재료** : 6~7인용 대추 180g, 생강, 꿀(설탕) 약간
10인용 대추 200g, 생강, 꿀(설탕) 약간
- **조리방법**
 - 1 내솥에 잘 씻어 찢어놓은 대추와 썰은 생강 약간을 함께 넣고 물을 내솥에 표와 같이 채우고 메뉴를 슬로우쿡으로 선택한 후 요리시간을 8~10시간으로 설정하고 취사한다.
 - 2 건더기가 필요 없는 경우 체에 거른다.
 - 3 잘 우려낸 대추차에 기호에 맞게 꿀이나 설탕을 넣는다.



수정과

슬로우쿡 모드에서취사

- **재료** : 6~7인용 통게피 30g, 생강 40g, 황설탕, 고명(꽃감, 잣) 약간
10인용 통게피 45g, 생강 50g, 황설탕, 고명(꽃감, 잣) 약간
- **조리방법**
 - 1 생강의 껍질을 벗겨 얇게 썬다.
 - 2 내솥에 위의 생강, 게피를 넣고 물을 내솥에 표와같이 채우고 메뉴를 슬로우쿡으로 선택한 후 요리시간을 8~10시간으로 설정하고 취사한다.
 - 3 황설탕으로 당도를 맞추고 차게 식힌 후 기호에 맞게 꽃감, 잣을 넣는다. (꽃감은 부드러운 것까지 재어둔다.)



수육

영양찜 모드에서취사

- **재료** : 돼지고기 800g, 굵은 파·생강 1뿌리씩, 마늘 5쪽
- **조리방법**
 - 1 기름을 빼낸 제육을 내솥에 넣고 손질한 굵은 파, 생강, 마늘을 넣은 다음 3컵의 물을 붓는다.
 - 2 메뉴를 영양찜으로 선택한 후 요리시간을 50분으로 설정하고 취사한다.
* 덩어리가 큰 것은 적당한 크기로 잘라서 넣는다.
※ 재료의 특성에 따라 육즙이나 염분에 의한 누름이 발생할 수 있습니다.
※ 기준치 이상으로 물을 넣으면 증기 배출 시 국물이 끓어져 나올 수 있습니다.

쿠첸으로 맛있는 밥 짓기

매일 먹는 밥, 쿠첸으로 맛있게 짓기



호박죽

슬로우룩 모드에서취사

- **재료** : 6~7인용 껌질벗긴 호박 1kg, 찹쌀가루 3~4컵 (계량컵), 백설탕, 고운소금 약간
10인용 껌질벗긴 호박 1.5kg, 찹쌀가루 1~2컵(계량컵) 백설탕, 고운소금 약간

조리방법

- 1 내솥에 깍둑썰기를 한 호박과 찹쌀가루를 넣고 물을 6~7인용밥솥은 2봉~3컵(계량컵), 10인용밥솥의 경우 내솥의 8인분까지 채워 슬로우룩 모드에서 5시간 취사한다.
- 2 조리후 체에 내려 으깨거나 믹서기로 간다.
- 3 설탕과 소금으로 기호에 맞게 간을 한다.



야채스프

슬로우룩 모드에서취사

- **재료** : 6~7인용 양파,감자 50g, 당근 40g, 양송이 40g, 쇠고기등심 100g, 크림스프가루 160g, 올리브오일 약간, 물 8컵(1200g)
10인용 양파, 감자 100g, 당근 60g, 양송이 70g, 쇠고기등심 200g, 크림스프가루 160g, 올리브오일 약간, 물 8컵(1200g)

조리방법

- 1 양파, 감자, 당근, 쇠고기등심은 잘게 썰고 양송이는 모양대로 편을 낸다.
- 2 썰어낸 재료를 올리브오일 약간에 큰술의 소금을 넣고 볶는다. (볶지 않아도 됩니다.)
- 3 스프가루와 물을 내솥에 넣고 잘 풀어준 뒤 위의 재료에 넣고 슬로우룩 모드에서 5시간 취사한다.



갈비찜

영양찜 모드에서취사

- **재료** : 소갈비 800g, 당근·양파 4개씩, 밤 10개, 은행 10개 배 4개 양념장 > 진간장 7큰술, 깨소금 1큰술, 다진 마늘 1큰술, 후추가루·참기름 1작은술씩, 다진파 2큰술, 물엿·술·설탕 2큰술씩

조리방법

- 1 토막 난 갈비에 기름기와 힘줄을 제거하고 찬물에 2시간 담궈 핏물을 뺀다.
- 2 갈비를 체에 건져 물기를 빼고 갈비를 낸 후 설탕과 술에 30분 정도 재워 고기를 연하게 해 준다.
- 3 은행은 소금을 조금 넣어 팬에서 볶아 껌질을 벗겨내고, 당근은 반통 크기로 깎고, 양파와 배는 강판에 갈아 즙을 만든다.
- 4 준비한 모든 재료에 양념을 넣고 버무려 1시간 정도 재워 양념이 배도록 한 다음 내솥에 넣는다.(별도로 물을 넣지 않아도 됩니다.)
- 5 메뉴를 영양찜으로 선택한 후 요리시간을 45분으로 설정하고 취사한다.
- 6 그릇에 담고 황백지단과 미나리초대 등을 곁들여 먹는다.

※ 육즙과 양념장, 배즙으로 취사하므로 물을 넣을 필요가 없습니다. 물을 추가로 넣으실 경우 증기배출 시 국물이 뿜어져 나올 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

예약취사 방법

예약취사를 할 경우 (오전 9시 50분으로 백미 예약시)

1 현재시각이 맞는지 확인하십시오.

현재시각을 맞추는 방법은 1페이지를 참조하십시오.
현재시각이 맞지 않으면 예약시각도 틀리므로 정확히 맞추어 주십시오.

2 뚜껑 결합 손잡이를 잠금으로 맞추고 예약 버튼을 누른 후 </>시 또는 >/<분 버튼으로 메뉴를 선택한 뒤 확인 버튼을 눌러 주십시오.

뚜껑 결합 손잡이를 잠금으로 맞추지 않고 예약 버튼을 누르면 예약이 되지 않습니다



3 예약시각 맞추는 방법

예) 현재시각이 오후 8시이고 오전 9시50분에 밥을 드시고자 할 경우입니다.

- ① 현재시각이 오후 8시가 맞는지 확인합니다.
- ② </>시 버튼을 두번 눌러 오전 9시로 맞추고 >/<분 버튼을 눌러 50분으로 맞추십시오.
</>시 버튼은 1시간 >/<분 버튼은 10분 단위로 맞출 수 있습니다.



- 예약한 시각은 계속 기억하고 있습니다. 따라서 예약시각 변경없이 예약 밥짓기를 하시려면 '예약' 버튼을 누르시면 됩니다.

4 압력취사/쾌속취사 버튼을 눌러 주십시오.

- 예약시각과 "예약" 표시가 계속 켜져 있으며 예약이 진행됩니다.
- 예약시각은 밥짓기가 끝나는 시각입니다.
- 예약으로 밥짓기를 하면 밥의 양이나 메뉴에 따라서 약 30분 정도 차이가 날 수 있습니다.



- ※ 예약취사 중 현재시각을 확인할 경우에는 </>시 또는 >/<분 버튼을 누르면 3초간 확인하실 수 있습니다.
- ※ 예약취사 완료시간보다 미리 끝날 수 있습니다.

메뉴별 예약가능 시간 ※ 13시간 초과 예약시 현재에서 13시간으로 자동으로 재 설정한 후 예약취사를 진행합니다.

예약 가능 메뉴	예약 가능 시간
백미, 누룽지	36분 후 ~ 13시간까지
잡곡밥	45분 후 ~ 13시간까지
현미, 콩보리밥	55분 후 ~ 13시간까지
영양찜, 슬로우룩	(설정시간+1분) ~ 13시간까지

예약취사시 주의사항

- 여름철에는 쌀이 쉰 수가 있으므로 예약시간을 10시간이 초과되지 않도록 예약하십시오.
- 쌀이 개봉되지 오래되었거나 많이 말라버린 경우에는 증밥 또는 싸라기 밥이 되는 수도 있습니다.
- 밥이 실익인 경우에는 물을 표시된 눈금보다 반 눈금 정도 더 넣어 주십시오.
- 밥을 지은 후 밥솥 내부가 뜨거운 상태에서 예약취사를 하면 쌀이 쉰 수 있으므로 충분히 열을 식힌 후 예약하십시오.
- 기온과 식재료의 종류 및 상태에 따라 변질될 수 있으니 장시간 예약 설정은 피해 주십시오.

취사방법 (영양짬 40분 취사시)

1 ◀/시 또는 ▶/분 버튼으로 영양짬 또는 슬로우쿡을 선택한 후 확인 버튼을 눌러 주십시오.

	영양짬	슬로우쿡
시간설정	10~90분	1시간~12시간 50분
시	5분 감소	1시간씩 증가
분	5분 증가	10분씩 증가



2 ◀/시 또는 ▶/분 버튼으로 원하는 시간을 선택 후 취사 버튼을 눌러 주십시오.



예약방법 (오후 4시 30분에 영양짬 50분 취사시)

1 예약 버튼을 누른 후 ◀/시 또는 ▶/분 버튼으로 영양짬 또는 슬로우쿡을 선택 후 확인 버튼을 눌러 주십시오.



2 ◀/시 또는 ▶/분 버튼으로 원하는 취사시간을 선택 후 확인 버튼을 눌러 주십시오.

- 시/불림 또는 분/가열 버튼을 눌러 영양짬 또는 슬로우쿡의 시간 설정을 해 주십시오.

	영양짬	슬로우쿡
시	5분 감소	1시간씩 증가
분	5분 증가	10분씩 증가



3 ◀/시 또는 ▶/분 버튼으로 원하는 취사 완료 시간을 선택 후 확인 또는 취사 버튼을 눌러 주십시오.

조작 중 25초 이내에 아무런 버튼 입력이 없으면 다음단계로 진행하고 최종 설정상태로 예약취사가 진행됩니다.



음성 조절 기능

1 설정 버튼을 4회 눌러 주십시오.



2 ◀/시 또는 ▶/분 버튼으로 원하는 음량을 선택 후 확인 버튼을 눌러 주십시오. OFF~4단계까지 음량설정이 가능합니다.

* OFF~4단계까지 음량설정이 가능하며, OFF단으로 설정시 음성기능은 해제되며 표시부의 음성 내비게이션 아이콘이 사라집니다.

자동세척/살균세척 방법

* 자동/살균세척 모드를 이용하면 밥솥의 깨끗함을 유지할 수 있습니다. 이물질 제거하여 냄새를 없애주고 세균발생을 억제하는 기능입니다.

1 계량컵을 이용하여 물을 넣어 주신후 뚜껑을 닫고 손잡이를 돌려 잠금에 맞춰주십시오.

- 자동세척 : 내솥의 자동세척 물눈금에 맞추어 주세요.
- 살균세척 : 내솥의 백미 3인분 물눈금에 맞추어 주세요.



2 자동세척 버튼을 1회 누르면 자동세척을 진행하고 2회 누르면 살균세척을 진행합니다.

- 자동세척 : 내솥이나 증기 배출구의 청결도를 유지하기 위한기능입니다.
- 살균세척 : 밥냄새의 근원인 고초균이나 식중독균인 살모넬라균을 120도의 고온에서 15분 이상 일정시간 유지하여 살균할 수 있습니다.



▶ 자동세척/살균세척 주의사항

증기배출구로 고온, 고압의 증기가 배출되오니 주의하십시오. 물 이외의 세제, 비누, 기타 약품등은 절대 넣지 마십시오.

예약보온을 할 경우(예약보온 오전 6:50분 설정시)

1 설정버튼을 7회 누르면 예약보온 설정모드로 진입합니다.

2 ◀/시 또는 ▶/분 버튼을 이용하여 예약보온을 ON/OFF 설정한 후 확인 버튼을 누릅니다.

- ON설정시 예약보온 시간을 변경할 수 있습니다.
- OFF설정시 대기모드 상태로 전환됩니다.



3 ◀/시 또는 ▶/분 버튼으로 예약보온 시간 설정 후 확인 버튼을 누르면 예약보온이 설정됩니다.

- 예약보온 시간은 예약보온이 완료되는 시간입니다.



4 예약보온 시간 설정이 완료되면, 이후, 보온 진행 시 예약보온이 적용 됩니다.



- ※ 예약보온은 장시간 보온 하시고자 할 때 저온상태로 밥을 유지해 주며, 설정된 예약보온 시간에 온도를 올려 보온하는 것으로 밥의 변색과 마름을 억제하여 밥맛이 좋습니다.
- ※ 설정한 시간에 온도를 올려 보온하는 것으로 변색이나 밥맛이 좋습니다.
- ※ 예약보온은 예약보온이 완료되거나 재가열을 누르면 예약보온 설정이 해제됩니다.
- ※ 예약보온이 완료되기전 식사를 하시려면 "취소"버튼을 누른 후 처음부터 다시 시작하십시오. (예약보온 중간에는 밥의 온도가 낮으며 뚜껑에 물이 생길 수 있습니다.)
- ※ 예약보온은 되도록 6인분 이하에서 사용하십시오.

보온 가열량 조절 방법(보온 가열량을 2로 변경시)

1 설정버튼을 6회 누르면 보온 가열량 설정모드로 진입합니다.

2 ◀/시 또는 ▶/분 버튼으로 -2 ~ 5까지 가열량 변경이 가능합니다.



3 확인 버튼을 누르면 설정된 가열량으로 변경됩니다.

- 뚜껑에 물막힘이 많을 경우 가열량을 1~2로 선택하여 주십시오.
- 내솥 테두리의 밥 퍼짐이 심하거나 흰 냄새가 날 경우 가열량을 -2 ~ -1로 선택하여 주십시오.

보온 온도 조절 방법

1 설정버튼을 5회 누르면 보온온도 조절모드로 진입합니다.

2 ◀/시 또는 ▶/분 버튼으로 원하는 설정합니다.

- 온도는 69~77도까지 변경 가능합니다.
- 밥이 차갑거나 쓴냄새가 발생시 제어 온도를 2~3도 높여주세요.
- 밥이 누렇게 변하면 제어 온도를 2~3도 낮춰주세요.



3 원하는 온도로 맞춘 후 확인 버튼을 눌러서 설정합니다.



재가열 모드 (보온중 따뜻한 밥을 원하실때)

스마트보온/재가열 버튼을 눌러 재가열을 시작합니다. 보온 시에만 작동이 가능하며, 보온중인 밥을 새로 한 밥과 같이 따끈따끈한 밥으로 만들어 줍니다. 재가열이 끝나면 곧 바로 밥을 드시는 것이 좋으며, 보온상태를 계속 유지합니다.

- ※ 백미 이외의 메뉴(잡곡밥, 현미등)는 취사 후 바로 드시는 것이 좋으며 재가열시 밥색깔이 변하거나 냄새가 날 수 있습니다.
- ※ 재가열 기능을 너무 자주 사용하면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다.
- ※ 뚜껑이 닫혔을 때만 재가열이 진행되며, 열렸을 때는 경고음이 울린 후 보온이 계속 진행됩니다.
- ※ 재가열 진행 중 스마트보온/재가열 버튼을 1회 누르면 재가열이 취소되고, 보온으로 전환됩니다.



▶ 보온할 때 주의사항

- 1) 밥을 섞어 가운데로 모아주십시오.
 - ※ 내솥의 주변에 있는 밥의 건조를 막기 위해 밥을 아래 위로 잘 섞어서 밥을 가운데로 모아주십시오.
 - ※ 밥이 내솥 뚜껑에 닿지 않도록 하십시오.
- 2) 보온시 주걱을 넣어두지 마십시오.
 - ※ 주걱을 넣어둔 채로 보온을 하게 되면 밥이 굳고 변색이 되며 냄새가 날 수 있습니다.
 - ※ 나무주걱등은 세균을 발생시켜 냄새의 원인이 됩니다.
- 3) 보온은 12시간 이내가 적당합니다.
 - ※ 12시간 이상 보온하면 밥의 풍미가 없어지며, 변색 또는 냄새가 날 우려가 있습니다.
 - ※ 보온시 두껍을 확실히 닫아 주십시오.
 - ※ 백미만 보온해 주십시오. 잡곡밥, 현미 등은 가끔적 보온하지 마시고 취사 후 바로 드시기 바랍니다.


청소 방법

- ⚠ 전원플러그를 뺀 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.
- ⚠ 청소를 깨끗이 하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다.

1 내솥

거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등은 사용하지 마십시오. 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천, 스폰지로 닦아 주십시오.


특히 내솥 표면의 광택을 내기 위하여 연마제, 치약, 기타 광택제 등을 사용하여 닦지 않아 주십시오. 변색이나 코팅이 벗겨질 수 있습니다.



2 내솥 뚜껑, 압력패킹

행주를 더운물에 적셔 물기를 짰 다음 이물질을 닦아 주십시오. 압력패킹의 청결은 제품의 성능을 유지시켜주며, 냄새발생을 억제합니다.


압력패킹은 사용 후 빼지 마시고 반드시 깨끗한 행주를 사용하여 닦아주십시오.



3 본체내부


내솥을 들어내고 바닥면의 이물질은 반드시 제거한 후 사용하십시오. 자동 온도 센서나 바닥에 이물질이 끼어 있으면 온도감지를 못하여 밥이 안되거나 제품의 이상 동작 및 화재의 원인이 됩니다. 물을 꼭 짰 행주로 닦아주시고 자동 온도 센서의 금속판이 손상되지 않게 주의해 주십시오.

취사나 보온 직후는 만지지(청소하지) 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.




4 물받이

물받이를 분리하여 깨끗하게 청소하여 주십시오. 분리된 물받이를 주방용 중성세제와 스폰지로 깨끗하게 세척합니다.




5 부속품

주걱, 계량컵, 클린커버를 깨끗이 손질하여 건조시킨 후 잘 보관해 주십시오. 클린커버 손질법은 26~27P 참조



압력 노즐 막힘 청소방법




※ 취사 직후에는 뜨거우므로 만지지 마십시오.

- 자동세척 모드를 이용하여 증기배출구의 이물질을 제거 및 세척 하실 수 있습니다. (21페이지를 참조하세요)


스팀캡 청소방법

※ 취사 직후에는 스팀캡이 뜨거우므로 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.


- 1 스팀캡을 그림과 같이 떼어 냅니다.




- 2 전면에 있는 손잡이를 ① 방향으로 누른 후 ② 방향으로 분리하여 자주 세척해 주십시오.



- 3 스팀캡을 조립하여 끼울 때에는 ①의 홈부분을 맞춘 후, 화살표 방향으로 눌러 확실하게 끼워 주십시오.



- 4 제품에 스팀캡을 장착할 때는 뚜껑부의 스팀캡을 안착한 후 ① 부분을 눌러 단단히 고정시켜 주십시오.




클린 커버 청소 방법


클린 커버를 세척 후에는 반드시 건조하여 뚜껑에 장착해 주십시오.

- 청소를 하지 않으면 보온 중에 냄새가 나는 원인이 됩니다.
(특히 전원 플러그를 빼고 본체의 열이 식고 난 후 청소해 주십시오.)
- 본체 및 뚜껑은 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오. 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 사용 중 클린 커버, 냄비 뚜껑이나 내솥 내부에 밥물이 묻어 전분 막이 생기는 수가 있으나, 위생상 아무런 영향이 없습니다.


1 클린 커버 손잡이를 잡고 화살표 방향으로 당기면 뚜껑에서 쉽게 분리되어 세척이 가능합니다.




2 클린 커버 세척시 클린 커버 뒷면의 손잡이부의 날개를 잡고 살짝 당겨서 클린 커버 손잡이를 분리하고, 외측의 패킹도 분리합니다.




3 주방용 중성세제 및 스폰지로 자주 세척해 주시고 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오.




4 클린 커버 뒷면에서 클린 커버 손잡이 중앙부를 화살표 방향으로 눌러서 끼워 주십시오.



5 클린 커버 외측 패킹을 장착시킬 경우 클린 커버의 글자가 똑바로 보이게 하여 외측 한 부분(1)부터 패킹의 홈을 클린 커버에 끼운 후 2번 방향으로 한 바퀴 돌리면서 패킹을 장착합니다. (패킹 전면부(앞면)는 "▶"표시가 동일 간격으로 3등분 표시 되어 있습니다.)



6 냄비 뚜껑에 클린 커버를 장착시에는 클린 커버 손잡이를 잡고 화살표 방향으로 냄비 뚜껑 중앙의 홀더에 맞춘 후 힘 주어 눌러 주십시오.



올바른 조립 방법



〈클린 커버 앞 모습〉
글자가 똑바로 적혀 있고, 클린 커버 손잡이가 앞에 보이고, 패킹부의 "▶"가 클린 커버 Hole과 동일하게 위치되어짐
※ 구멍에 나사 및 다른 이물질은 넣지 마십시오.
※ 클린 커버 앞쪽과 뒤쪽을 잘 살펴주십시오.



〈클린 커버 뒷 모습〉
글자가 반대로 적혀 있고, 클린 커버 손잡이부의 구멍이 보이고, 패킹부의 날개가 냄비 뚜껑부에 밀착 될 수 있도록 되어 있음.

⚠ 주의 클린 커버 패킹을 미장착시 마찰소음 발생 및 냄비뚜껑 코팅면이 벗겨질 수 있습니다.

A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항을 확인해주세요.

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 전기압력밥솥이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이런 때에는 다음의 사항에 대해 점검하신다면 서비스 센터의 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다. 아래의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결이 안 되면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

현상	확인해주세요.	조치방법
1. 가끔 취사가 안된다. 시간이 오래 걸린다.	전원플러그가 빠져 있지 않았나요? 취사중에 정전이 되지 않았나요? 취사중 취소 버튼을 누르거나 다른조작은 하지 않았나요? 활성현미 취사를 하지 않았습니까?	전원플러그를 확실히 꽂아 주십시오. 장시간 정전시에는 다시 취사를 하십시오. 취사중에는 다른 버튼 조작을 하지 마십시오. 활성현미 취사시간은 약2~3시간 정도 걸립니다.
2. 취사 도중 밥 물이 넘친다	압력추가 기울지 않았나요? 계량컵을 사용하셨습니까? 물조절을 확실히 하셨습니까? 메뉴 선택은 확실히 하셨습니까?	압력추를 똑바로 세워주십시오.
3. 밥이 너무 되거나 설익었을 때나 너무 진밥 일때	밥물조절은 제대로 되었나요? 내솥 바닥에 이물질이 붙어있지는 않은가요?	쌀의 양에 따라 측정 눈금에 맞게 수위조절을 하여 주십시오. 자동 온도 센서의 이물질을 제거해 주십시오.
4. 뚜껑 옆으로 증기가 샌다.	압력패킹 부위에 밥알 등이 붙어 있지 않나요? 압력패킹을 적기에 교환하셨나요? 압력패킹이 낡지 않았습니까?	내솥의 상부측면과 압력패킹 외측면을 깨끗이 손질해 주십시오. (압력패킹이 닿는 부위) 증기가 누설되면 압력추를 젖혀서 증기를 빼낸 후 전원 플러그를 뽑아 센터로 문의 하십시오 (패킹은 소모품입니다) 패킹의 수명은 약 12개월이므로 1년의 한번씩 교체하는 것이 좋습니다.
5. Er2 표시가 나타날때	압력 조절 노즐이 막혀 내부 압력이 높을 때 나타나거나, 내부 온도가 너무 높을 때 나타납니다.	안전을 위해 Er2 표시된 후에는 제품이 동작되지 않도록 되어있습니다. 서비스 센터로 문의하여 제품을 점검받으신 후 사용하여 주십시오.

현상	확인해주세요.	조치방법
6. 예약이 안될 때	예약이 가능한 메뉴입니까?	예약 가능 메뉴인지 확인하십시오. (19페이지 참조)
7. Er1, Er3, Er5, Er6, Er7 표시가 나타날 때	온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.	서비스 센터로 문의하십시오.
8. 밥의 밑면에 누런 빛깔이 나타날 때	밥 특유의 향기와 맛을 내는 현상 (멜라노이징 현상)으로 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다. 백미 메뉴에서 밥맛 조절 기능으로 가열온도를 2°C~4°C로 선택하지 않았습니까?	밥맛 조절 기능에서 가열온도를 -2°C 또는 0°C로 선택하여 주십시오.(13페이지 참조)
9. 취사나 보온시 이상한 소음이 날 때	취사시 바람부는 소리(“뽕”)가 나지 않습니까? 취사 및 보온 중 “찌” 하는 소리가 납니까?	내부 부품의 열을 식혀주기 위해 송풍 모터가 돌아가는 소리입니다. 정상입니다. 취사 및 보온 중 “찌” 하는 소리는 18압력밥솥이 동작할 때 나는 소리입니다. 정상입니다.
10. 보온 중에 밥에서 냄새가 나거나 변색이 된다.	12시간 이상 보온하지 않았나요? 장시간 예약 취사한 밥을 보온하지 않았나요? 요리기능을 사용하지 않았나요? 압력패킹을 자주 세척 하셨나요?	12시간 이상 보온하지 마십시오. (22, 23페이지 참조) 장시간 예약 취사한 밥은 가능한 보온하지 마십시오. (26페이지 참조)
11. 버튼 입력시 E 표시가 나타날 때	내솥이 제품에 들어 있습니까? 110V용(전원)에 사용하지 않았습니까?	내솥이 들어 있지 않은 상태에서는 취사, 예약취사, 보온이 되지 않습니다. 내솥을 넣어 주십시오. 본 제품은 220V전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용하십시오.
12. 밥이 내솥에 황갈색으로 눌러 붙어 있을 때	쌀은 충분히 씻었나요? 자동온도센서 표면에 이물질이 있지 않습니까?	쌀을 항상 깨끗이 씻어 주십시오. 자동온도센서 표면의 이물질을 제거해 주십시오.
13. 콩(잡곡)이 설익을 때	콩(잡곡)이 너무 마르지 않았습니까?	콩(잡곡)을 불리거나 삶아서 취사를 하십시오.
14. 버튼이 동작 되지 않을 때	버튼이 작동되지 않습니까?	버튼의 중앙부를 정확히 접촉하십시오. 나무나 플라스틱등으로 버튼을 누르면 동작이 되지 않습니다.

※ A/S 고객센터 : 1577-2797

소비자 피해보상 안내 (제품보증기간 : 구입일로부터 1년 이내)

소비자의 피해유형		보상내역		
		보증기간 이내	보증기간 경과후	
부품보유 기간내 정상적인 사용중 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 및 하자가 발생	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 환불		
	구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요하는 경우	제품교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환불		
	부품 교환 불가능시			
	수 리 가 능	하자 발생시	무상수리	유상수리
		동일한 하자에 대하여 수리했으나 4회째 발생 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	제품교환, 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	수리 불가능시			
	수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우				
제품 구입시 운송과정 및 설치 중 발생한 피해	제품교환			
소비자의 과실에 의한 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환		
기 타	천재지변에 의해 고장이 발생한 경우	유상수리	유상수리	
	사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우			
	쿠첸의 위임을 받지않은 사람의 수리/개조에 의한 고장			
	정상 사용시 마모되는 소모성 부품의 교환			
	제품의 하자가 아닌 외부원인에 의한 경우			

- * 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 6개월이 경과한 날부터 품질보증 기간을 기산합니다.
- * 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다. * 상기 보상 규정은 재정경제부 고시 제 2002-23호 규정에 의거 합니다.
- * 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.

유상서비스 (고객의 비용부담)에 대하여

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질들 투입물, 음료수, 커피, 장난감 등하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 고객의 과실로 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용을 사용하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠첸 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
쿠첸 정품은 서비스 센터로 문의하여 지정된 서비스 센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품들이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠첸 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 영해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠첸 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(*안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

폐 가전제품 처리방법

* 배터리는 안전하게 처분하여 주십시오.

* 배터리는 기기를 폐기하기 전에 기기에서 분리하시고 분리할 때는 기기 전원으로부터 차단하여 주십시오.

신규제품 구입시

신제품을 구입하시고 폐가전 제품 발생시는 고객 상담실 (1577-2797)로 문의 하시면 무상으로 회수 처리해 드립니다.



단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



제 품 보 증 서

제품명	IH 전기압력보온밥솥
모델명	
SER. NO.	
구입일자	년 월 일
고객성명	TEL.

보증
기간
1년

1. 정상적인 사용중 제품 제조상의 결함으로 하자가 발생한 고장에 대해서는 보증기간에 한해 무상으로 교환하여 드립니다.
2. 만일 고장인 경우는 A/S 고객 센터로 연락해 주십시오.
3. 다음의 경우는 보증기간 중이라도 유상으로 수리해 드립니다.
 - ▶ 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 고장
 - ▶ 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
4. 보증 기간 경과 후 수리 : 유상수리가 가능합니다.
5. 수리를 요할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 꼭 제시하십시오.
6. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.
(This warranty is valid only in Korea.)
7. 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.

☞ 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.

주식회사 리홈

충남 천안시 서북구 성성동 287-3